

SHARK-X3



 **CROSSCALL™**
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

Grazie per aver accordato fiducia a Crosscall e aver acquistato questo telefono cellulare certificato IP68.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente tutte le misure di sicurezza e il presente manuale per assicurare un utilizzo adeguato e sicuro.

I contenuti, le immagini e gli screenshot che figurano in questo manuale possono differire rispetto al reale aspetto del prodotto.

È vietato riprodurre, diffondere, tradurre o trasmettere, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, in particolare tramite fotocopia, registrazione o archiviazione in un sistema di archiviazione e ricerca documentale, tutto o parte del presente manuale, senza il preventivo consenso scritto.

Copyright © 2017, tutti i diritti riservati

INDICE

ISTRUZIONI PRELIMINARI	5
MISURE DI SICUREZZA	5
SICUREZZA E UTILIZZO DELLA BATTERIA	6
ATTENZIONE	6
PROTEZIONE DELL'UDITO	8
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	9
RACCOMANDAZIONI PER RIDURRE L'ESPOSIZIONE DELL'UTENTE ALLE RADIAZIONI	9
CONFORMITÀ	10
BANDE DI FREQUENZA E ALIMENTAZIONE	11
ACCESSORI E INFORMAZIONI SUL SOFTWARE	12
TASSO SPECIFICO DI ASSORBIMENTO O SAR	13
CARATTERISTICHE TECNICHE	14
TELEFONO	14
MENU E FUNZIONI	16
FILE MANAGER	16
CONTATTI	16
CHIAMATE	17
CRONOLOGIA DELLE CHIAMATE	17
IMPOSTAZIONI DELLE CHIAMATE	17
MESSAGGI	19
MULTIMEDIA	19
FOTOCAMERA	19
LETTORE MULTIMEDIALE	20
VISUALIZZATORE DI IMMAGINI	21
REGISTRATORE	21
RADIO FM	22
ORGANIZER	22
ALLARME	22
CALCOLATRICE	23
CALENDARIO	23
OROLOGIO UNIVERSALE	24
NOTE	24
CONVERTITORE	24
CRONOMETRO	24
ELENCO ATTIVITÀ	25
TORCIA	25
FUNZIONE KEEP ALIVE	26
FISCHIO	29
IMPOSTAZIONI	30
IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO	30
IMPOSTAZIONI DELLE CHIAMATE	31

CONNETTIVITÀ	33
IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA	33
RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	34
PROFILI	35
SERVIZI	36
SERVIZI INTERNET	36
ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI	37

ISTRUZIONI PRELIMINARI

MISURE DI SICUREZZA

- Il telefono appena acquistato è conforme agli standard internazionali di impermeabilità IP68. Per garantire un utilizzo e una impermeabilità ottimali, assicurarsi che le protezioni che coprono le aperture e la cover siano correttamente chiuse.
- Non aprire la cover posteriore del dispositivo se questo si trova nell'acqua o in un ambiente molto umido.
- La guarnizione in gomma applicata sulla cover posteriore è una componente importante del dispositivo. Prestare attenzione a non danneggiarla quando si apre o si chiude la cover. Inoltre, assicurarsi che la guarnizione sia priva di residui, come sabbia o polvere, per evitare di danneggiare il dispositivo.
- La cover e le protezioni possono sganciarsi un caso di caduta o urto. Assicurarsi che tutte le protezioni siano correttamente allineate e ben chiuse.
- Se il dispositivo è rimasto immerso nell'acqua o se il microfono o l'altoparlante sono bagnati, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Assicurarsi che il microfono e l'altoparlante siano puliti e asciutti asciugandoli con un panno asciutto.
- Se il dispositivo è bagnato, asciugarlo con un panno pulito e morbido.

- La resistenza all'acqua del dispositivo può comportare delle leggere vibrazioni in determinate condizioni. Tali vibrazioni, ad esempio quando il livello del volume è impostato a un livello alto, sono normali e non influenzano il corretto funzionamento del dispositivo.
- Non smontare la membrana impermeabile del microfono o degli altoparlanti e non utilizzare il dispositivo in modo tale da danneggiarlo.
- Una fluttuazione delle temperature può causare un aumento o un abbassamento della pressione che potrà ripercuotersi sulla qualità del suono. In tal caso, aprire le protezioni per far fuoriuscire l'aria.

SICUREZZA E UTILIZZO DELLA BATTERIA

Utilizzare con il caricabatterie adeguato.

Non gettare nel fuoco.

Non provocare cortocircuiti.

Non esporre a temperature superiori a 60 °C / 140 °F.

Riciclare secondo le norme vigenti.

ATTENZIONE

- Rispettare tutte le misure e le norme di sicurezza relative all'utilizzo del dispositivo durante la guida.
- Tenere il telefono almeno a 15 mm dal corpo quando si effettuano delle chiamate.
- I piccoli pezzi possono causare soffocamento.
- Il telefono può emettere un suono elevato.

- Non fare affidamento unicamente sul telefono per effettuare delle chiamate d'emergenza.
- Non utilizzarlo nelle stazioni di servizio.
- Evitare l'esposizione ai campi magnetici.
- Tenerlo distante da stimolatori cardiaci o altri apparecchi medici elettronici (15 cm).
- Tenere il dispositivo dal lato opposto rispetto all'impianto.
- Spegnerlo il telefono all'interno di ospedali e nelle altre infrastrutture che lo richiedono.
- Spegnerlo il telefono a bordo degli aeromobili e negli aeroporti quando richiesto.
- Spegnerlo il telefono in prossimità di materiali o liquidi esplosivi.
- Evitare temperature estreme. Non lasciare il dispositivo in luoghi particolarmente caldi o freddi.
- Non smontare il telefono.
- Evitare urti o di danneggiarlo .
- Evitare di utilizzare il connettore per compiere più azioni e fare in modo che i terminali della batteria non tocchino nessun elemento conduttore, come metalli o liquidi.
- Smettere di utilizzare il dispositivo se una delle sue parti è fessurata, rotta o se si surriscalda.
- Non lasciare che bambini o animali mastichino o leccino il dispositivo.
- Non premere il dispositivo sugli occhi, sulle orecchie o su qualsiasi parte del corpo e non metterlo in bocca.
- L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano

ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza che impediscano un uso sicuro delle apparecchiature, a meno che siano sorvegliate o siano state precedentemente istruite dalla persona responsabile della loro sicurezza.

- Non utilizzare il flash vicino agli occhi di persone o animali.
- Non utilizzare il dispositivo all'esterno durante un temporale.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali con questo telefono e non applicare la batteria su un altro telefono.

PROTEZIONE DELL'UDITO



- Questo telefono rispetta le regolamentazioni attuali in materia di limitazione del volume massimo in uscita. Un ascolto prolungato con degli auricolari a volume elevato può provocare danni all'udito!
- Interrompere l'utilizzo del prodotto o abbassare il volume se si avvertono dei ronzii alle orecchie.
- Non regolare il volume a un livello troppo alto, i medici raccomandano di non esporsi in modo prolungato a un volume elevato.
- Utilizzare in modo intelligente gli auricolari, poiché una pressione acustica eccessiva proveniente da questi ultimi o da delle cuffie acustiche può provocare una perdita dell'udito.
- Per evitare qualsiasi lesione uditiva, va escluso un volume elevato su lunghi periodi.
- Utilizzare esclusivamente cuffie adatte al telefono.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Rispettare le regolamentazioni locali sull'imballaggio del telefono, sulla batteria e sull'eliminazione dei telefoni usati, conferendoli presso i punti di raccolta differenziata affinché siano correttamente riciclati. Non gettare il telefono o le batterie usate in un normale cassonetto della spazzatura.



Consegnare le batterie al litio usate e che non si desidera conservare in un luogo preposto a tale scopo. Non gettarle nella spazzatura.

Scatola

- Carta (PAP 21)
- Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.
- Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.
- Riduci il volume dell'imballaggio prima di conferirlo in raccolta

RACCOMANDAZIONI PER RIDURRE L'ESPOSIZIONE DELL'UTENTE ALLE RADIAZIONI

- Utilizzare il telefono nei luoghi coperti dalla rete per ridurre la quantità di radiazioni ricevuta (in particolare nei parcheggi sotterranei e durante gli spostamenti in treno o in auto).
- Utilizzare il telefono in buone condizioni di ricezione (ad es. numero massimo di tacchette).
- Utilizzare un kit vivavoce.
- Durante le chiamate, tenere il telefono lontano dalla pancia di donne incinte e dal basso ventre degli adolescenti.

- I bambini e gli adolescenti devono utilizzare i telefoni cellulari in modo ragionevole evitando comunicazioni notturne e limitando la frequenza e la durata delle chiamate.

CONFORMITÀ



• Dichiarazione CROSSCALL dichiara che il presente dispositivo è conforme alle raccomandazioni essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. La versione valida più recente della dichiarazione di conformità può essere consultata all'indirizzo: <http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf>

- Il dispositivo può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Rispettare le regolamentazioni nazionali e locali applicabili nella regione in cui si utilizza il dispositivo. L'utilizzo del dispositivo può essere limitato dalla rete locale.

BANDE DI FREQUENZA E ALIMENTAZIONE

- Banda di frequenza utilizzata dall'apparecchiatura radio: alcune bande possono non essere disponibili in tutti i paesi e in tutte le regioni. Contattare l'operatore locale per ottenere informazioni più dettagliate.
- Segnali massimi di radiofrequenza emessi nella banda di frequenza dove l'apparecchiatura radio è in funzione: la potenza massima per tutte le bande è inferiore al valore limite più alto specificato nella norma armonizzata relativa.

I limiti nominali delle bande di frequenza e la potenza di trasmissione (irradiata e/o per conduzione) applicabili a questa apparecchiatura radio sono i seguenti:

TECNOLOGIA	BANDA	POTENZA DI TRASMISSIONE
2G / GSM	900 MHz	32,21 dBm
	1800 MHz	29,1 dBm
3G / WCDMA	900 MHz	22,4 dBm
	2100 MHz	22,8 dBm
Bluetooth		3,87 dBm

ACCESSORI E INFORMAZIONI SUL SOFTWARE

Consigliamo di utilizzare i seguenti accessori:

ACCESSORI	MODELLO	DATI TECNICI
Batteria	BA.PO.SH0950	3,7 V, 950 mAh
Caricabatterie AC	Marchio del fabbricante : Crosscall Modello tipo UE: TUEU050055-A00 Modello tipo UK: TUUK050055-A00	Tensione di ingresso: 100-240V ~ Frequenza di ingresso CA: 50/60Hz Tensione di uscita: 5,0V ==== Corrente di uscita: 0,55A Potenza di uscita: 2,75W Rendimento medio in modo attivo: 69,79% Rendimento a basso carico (10 %): N/A Potenza assorbita nella condizione a vuoto: 0,078W
Auricolare	JYK-E106Z JWEP1009-Z19	
CAVO Micro USB	JYK-D095Z JWUB1338-Z19	

La versione del software del prodotto è la SHARK_XXXXXXXX_XXXX (X=0-9, A-Z rappresentano delle informazioni aggiornate sull'esperienza dell'utente, patch di sicurezza, ecc.). Gli aggiornamenti software saranno pubblicati dal produttore per correggere bug o migliorare le funzioni dopo il lancio del prodotto. Tutte le versioni software pubblicate dal produttore sono state verificate e rispettano sempre le regole applicabili.

Tutti i parametri di radiofrequenza (ad esempio la banda di frequenza e la potenza in uscita) non sono accessibili all'utente e non possono essere modificati da quest'ultimo. Per consultare le informazioni più recenti relative agli accessori e al software, leggere la dichiarazione di conformità all'indirizzo:

<http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf>

TASSO SPECIFICO DI ASSORBIMENTO O SAR

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze, quando è utilizzato vicino alla testa o a una distanza minima di 5 mm dal corpo. Secondo le linee guida ICNIRP, il limite SAR è pari a 2,0 watt/kg per la testa e il corpo e a 4,0 watt/kg per un arto in media per 10 g di tessuto cellulare che assorbe la maggior parte delle frequenze.

Valori massimi per questo modello:

- SAR testa: 0,80 (W/kg) ==> valore limite consentito: 2 (W/kg)
- SAR corpo: 0,73 (W/kg) ==> valore limite consentito: 2 (W/kg)
- SAR arto: 2,43 (W/kg) ==> valore limite consentito: 4 (W/kg)

SHARK-X3, progettato in Francia assemblato in Cina

Creato e importato da: CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN

13290 AIX EN Pce – FRANCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

TELEFONO

Modello	SHARK-X3
Dimensioni	134 x 62 x 24 mm
Peso	138 G



DESCRIZIONE	
1	OK / Seleziona
2	Menu
3	Rispondi
4	Blocco tastiera
5	Microfono
6	Ricevitore
7	Scelta rapida / Navigazione
8	Contatti
9	Riaggancia / Alimentazione
10	Torcia
11	Silenzioso
12	Porta di caricamento USB
13	Presca per auricolari
14	Fotocamera
15	Torcia
16	Luce rossa
17	Flash
18	Altoparlante
19	Fischio

MENU E FUNZIONI

FILE MANAGER

È possibile utilizzare il File manager per organizzare i file in cartelle.

Se si inserisce una scheda di memoria, i file che vi sono archiviati saranno organizzati in modo separato.

Selezionare Telefono o Scheda di memoria, quindi scegliere Opzioni per sfogliare, copiare, eliminare, rinominare e spostare dei file.

- **Apri:** premere questa funzione per aprire i file ricevuti o immagini, suoni, e-book, musica e foto.
- **Formatta:** premere questa funzione per formattare il telefono o la scheda di memoria.

CONTATTI

È possibile memorizzare il nome e il numero di telefono di un contatto sul telefono o sulla scheda SIM.

È possibile memorizzare fino a 500 contatti nel telefono. Nota: la capacità di memorizzazione della scheda SIM dipende dal tipo di scheda.

Per aggiungere un contatto, andare nel Menu "Rubrica", quindi "Opzioni" e "Aggiungi un nuovo contatto". Completare poi il modulo di contatto e premere "Opzioni" e "Salva".

CHIAMATE

Cronologia delle chiamate

È possibile visualizzare le chiamate perse, i numeri composti e le chiamate ricevute con questa funzione, oltre a eliminare tutti i registri delle chiamate.

Per farlo, andare nel menu "Cronologia delle chiamate".

Per eliminare una chiamata, premere "Opzioni", quindi "Elimina" o "Elimina tutto" per cancellare tutto l'elenco delle chiamate.

Impostazioni delle chiamate

È possibile impostare diverse funzioni avanzate riguardanti le chiamate. Per farlo andare nel menu "Impostazioni", quindi "Impostazioni di chiamata" e "Impostazioni avanzate".

- **Black list:** è possibile bloccare 20 numeri. Quando questa funzione è attiva, non è possibile ricevere chiamate dai numeri memorizzati nella black list.

- **Ricomposizione automatica:** selezionare On (acceso) o Off (spento)

per attivare o disattivare la ricomposizione automatica. Se si attiva la ricomposizione automatica, il telefono ricomporrà automaticamente alcuni istanti dopo il numero della persona che si è tentato di raggiungere, se questa non ha risposto la prima volta. Durante il periodo di ricomposizione automatica, non è possibile comporre altri numeri.

Per terminare la funzione di ricomposizione automatica, premere il tasto Riaggancia / Alimentazione. Il numero di ricomposizioni automatiche massimo è pari a 10.

Nota:

questa funzione necessita dell'aiuto dell'operatore di rete cui è collegata la scheda SIM.

- **Allarme orario durante una chiamata:** è possibile definire una o più tonalità durante una chiamata per indicare l'ora.
- **Riaggancio automatico:** è possibile scegliere di attivare o disattivare questa funzione.
- **Rifiuto tramite SMS:** è possibile scegliere di attivare o disattivare questa funzione.
- **Modalità di risposta:** scegliere una modalità di risposta a seconda delle proprie esigenze.

MESSAGGI

Il telefono prende in carico i servizi di SMS e MMS. È possibile inviare messaggi e gestire i messaggi inviati e ricevuti.

In modalità standby, premere il pulsante di sinistra per accedere al menu principale, selezionare il menu "Messaggi", quindi "Scrivi un messaggio" per andare alla schermata di scrittura del messaggio. È possibile poi premere il pulsante di sinistra per effettuare altre operazioni.

Il menu "Messaggi" permette inoltre di accedere:

- ai messaggi ricevuti ("Posta in arrivo"),
- alle bozze ("Bozze"),
- in messaggi in fase di invio ("Posta in uscita"),
- ai messaggi inviati ("Messaggi inviati"),
- alla segreteria vocale ("Server dei messaggi vocali"),
- ai modelli di messaggi ("Modelli"),
- alle impostazioni dei messaggi ("Impostazioni messaggio").

MULTIMEDIA

Fotocamera

Questa applicazione permette di scattare foto o registrare video.

Per scattare una foto o registrare un video, accedere al menu

"Camera"

- Sulla schermata di scatto, premere il tasto in alto o in basso del tasto di navigazione per ingrandire o rimpicciolire.
- Premere il tasto OK per scattare foto o registrare video.
- Premere il pulsante di sinistra del tasto di navigazione per accedere alle impostazioni della foto/videocamera o per cambiare la modalità di inquadratura.
- Premere il pulsante di destra del tasto di navigazione per uscire dall'applicazione Fotocamera.

Lettore multimediale

Questa applicazione permette di riprodurre file audio e video.

Accedere al menu "Multimedia", quindi "Lettore multimediale".

Nella schermata del lettore multimediale, premere il tasto in alto per riprodurre un file o metterlo in pausa. Mantenere premuto il tasto di destra per avanzare rapidamente; mantenere premuto il tasto di sinistra per tornare indietro; premere 0 per passare alla visualizzazione a schermo intero. Premere il tasto * o # per regolare il volume.

Visualizzatore di immagini

Questa applicazione permette di visualizzare le immagini memorizzate sul telefono o sulla scheda di memoria.

Accedere al menu "Multimedia", quindi "Galleria immagini".

Quando un'immagine è sullo schermo, premere 1 per ruotare l'immagine in senso antiorario; premere 3 per ruotare l'immagine in senso orario; premere 4 per rimpicciolire; premere 6 per ingrandire; premere 5 per ottimizzare l'immagine; premere OK per ruotare l'immagine nel senso indicato dall'icona; premere il pulsante di sinistra per altre impostazioni; premere il pulsante di destra per tornare indietro.

Registratore

Questa applicazione permette di effettuare delle registrazioni.

Accedere al menu "Multimedia", quindi "Registratore vocale".

Premere il tasto in alto per iniziare o mettere in pausa una registrazione; premere il pulsante di destra per interrompere. La registrazione viene salvata automaticamente. Premere il tasto Riaggancia / Alimentazione per uscire dall'applicazione senza salvare il file; premere il tasto di sinistra e selezionare Elenco per visualizzare le registrazioni. Scegliere un file e premere OK per

riprodurlo. Premere il tasto in basso per riprodurre o mettere in pausa il file. Premere il tasto di sinistra o di destra per riprodurre la registrazione precedente o seguente; premere il tasto in alto per creare una nuova registrazione.

Nota:

la durata della registrazione dipende dalla capacità di memoria del telefono.

Radio FM

Il telefono è dotato di una radio FM. Questa applicazione funziona come una radio FM tradizionale con la regolazione automatica e la memorizzazione delle stazioni. È possibile utilizzarla contemporaneamente ad altre applicazioni.

Accedere al menu "Multimedia", quindi "Radio FM".

Controllo del volume acustico:

- Per ridurre il volume, premere il tasto "*".
- Per aumentare il volume, premere il tasto "#".

ORGANIZER

Allarme

L'allarme può avvertire l'utente a un orario specifico. Sono disponibili 5 allarmi che sono disattivati per impostazione predefinita. È possibile modificare l'ora, gli intervalli di avvertimento e la suoneria di ogni allarme, nonché attivare uno o più allarmi.

Per impostare un allarme, accedere al menu "Organizer", quindi "Allarme".

Calcolatrice

Premere i tasti alto / basso / sinistra / destra per selezionare rispettivamente + / - / x / ÷. Premere = per ottenere il risultato. Premere il pulsante di sinistra per cancellare e il pulsante di destra indietro per uscire dall'applicazione.

Calendario

È possibile memorizzare degli eventi importanti sul calendario, come ad esempio degli appuntamenti. Questo menu contiene un calendario a visualizzazione mensile. I giorni associati a un evento sono segnalati.

Orologio universale

L'orologio universale permette, tramite il pulsante di navigazione, di visualizzare l'ora delle grandi città nei vari fusi orari.

Note

Questo menu permette di scrivere delle note e memorizzarle. Creare una nuova nota premendo il pulsante di sinistra aggiungi. Uscire dal menu premendo il tasto destro indietro. Premere l'opzione effettuata per salvare.

Convertitore

Il convertitore permette di convertire diverse unità di misura, come il peso e la lunghezza.

Scegliere le unità di misura da convertire utilizzando le frecce laterali, quindi inserire il valore e premere "OK". Il risultato sarà mostrato sotto.

Cronometro

Il cronometro è un'applicazione semplice che permette di misurare il

tempo, memorizzare diversi risultati e interrompere/riprendere un timer.

Elenco attività

La funzione "Elenco attività" può aiutare a creare dei promemoria di attività.

Per aggiungere una nuova attività, fare clic su "Aggiungi", quindi compilare il modulo di creazione dell'attività e fare clic su "Salva".

Torcia

Il telefono possiede una funzione torcia (luce bianca o rossa per la visione notturna) accessibile dal menu principale attraverso un tasto rapido.

Per attivare la torcia bianca, premere Menu dalla schermata principale per 3 secondi.

Per attivare la torcia rossa, premere nuovamente lo stesso tasto per 3 secondi.

Per disattivare la torcia, premere lo stesso tasto per 3 secondi.

Funzione Keep Alive

Il dispositivo è dotato di un "water sensor" o sensore d'acqua e di una modalità destinata alle persone che praticano sport nautici. Il sensore può attivare più segnali di soccorso.

Questa modalità comprende:

- una funzione che aiuta a ritrovare il telefono se è caduto in acqua (possibilità di impostare lo schermo lampeggiante o la torcia lampeggiante o l'attivazione della suoneria);
- una funzione SOS per aiutare i soccorritori e dei contatti predefiniti a ritrovare l'utente in caso di problemi nel corso dell'attività. Questa funzione invierà automaticamente un SMS a 3 contatti predefiniti.

1 Stato

È possibile attivare o disattivare la funzione "Keep alive". Per questo, accedere al Menu "Impostazioni Keep Alive" e selezionare lo stato "Attivato" o "Disattivato" premendo il pulsante OK, navigando con le frecce laterali, quindi premendo "Salva".

2 Impostazioni di lampeggiamento

2-1 Stato

È possibile attivare o disattivare la funzione di lampeggiamento. Per questo, selezionare "Impostazione del lampeggiamento", quindi "Stato" e scegliere tra "Attivato" e "Disattivato" utilizzando le frecce laterali.

2-2 Modalità di lampeggiamento

È possibile selezionare 4 modalità diverse facendo clic su "Modalità di lampeggiamento", quindi scegliendo tra "Luce rossa", "Luce bianca", "Flash" e "Schermo LCD" (più opzioni possibili simultaneamente).

3 Impostazioni della suoneria

3-1 Stato

È possibile attivare o disattivare la funzione premendo "Impostazioni della suoneria", quindi "Stato". Navigare con le frecce laterali e salvare.

3-2 Scelta della suoneria e volume

La Suoneria 1 è selezionata per impostazione predefinita, con il volume al massimo. È possibile modificare questa scelta premendo "Suoneria" e "Volume".

Nota: a seconda dell'orientamento del telefono cellulare nell'acqua, sarà più o meno udibile

4 Impostazioni degli SMS

4-1 Stato

È possibile attivare o disattivare la funzione premendo "Impostazioni SMS", quindi "Stato". Navigare con le frecce laterali e salvare.

4-2 Contatti

È possibile registrare fino a 3 contatti.

Per aggiungere un contatto, premere "Opzioni", quindi selezionare l'azione desiderata:

- 1) Modificare, creare un nuovo contatto
- 2) Aggiungere un contatto preregistrato sul telefono
- 3) Cancellare un contatto

4-3 Messaggio di allerta

È possibile registrare un SMS per avvertire i propri cari in caso di emergenza.

Per impostazione predefinita è salvato un messaggio. È possibile modificarlo: scrivere un nuovo messaggio, quindi fare clic su "Salva".

Nota: consigliamo di indicare il luogo di pratica della propria attività nel messaggio preregistrato per essere più facilmente trovati in caso di necessità.

4-4 Messaggio di fine dell'allerta

È possibile registrare un SMS per prevenire i propri cari che l'allerta è terminata.

Per impostazione predefinita è salvato un messaggio. È possibile modificarlo: scrivere un nuovo messaggio, quindi fare clic su "Salva".

4-5 Tempo di attivazione

È possibile selezionare il tempo di attivazione dell'allerta (da 1 a 999 secondi di tempo).

Attenzione: la funzione allerta SMS utilizza la rete dell'operatore per lanciare l'allerta inviando l'SMS. CROSSCALL declina ogni responsabilità in caso di insuccesso nell'invio del messaggio.

Fischio

Il telefono dispone di fischio sulla parte posteriore.

Soffiare nella cover del telefono per emettere un fischio di allerta.

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO

- **Data e ora:** definire la città di residenza, l'ora e la data, il formato di visualizzazione e aggiornare queste informazioni scegliendo il fuso orario e l'aggiornamento automatico dell'ora.
- **Pianificazione energetica On/Off:** il telefono permette di programmare due orari di accensione o spegnimento. È possibile definire lo stato e l'ora di ogni orario programmato.
- **Lingua:** definire la lingua del telefono.
- **Metodi preferiti di inserimento:** selezionare un metodo di inserimento.
- **Visualizzazione:** definire lo sfondo dello schermo e la visualizzazione della data e dell'ora.
- **Tasti di scelta rapida:** associare un tasto di scelta rapida a un tasto direzionale per accedere rapidamente a funzioni importanti. In standby, premere il tasto direzionale corrispondente per accedere alla funzione.
- **Modalità aereo:** quando il telefono è attivo, selezionare la modalità normale, aereo o ricerca.

- **Retroilluminazione LCD:** regolare la luminosità dello schermo. La retroilluminazione si interrompe automaticamente se il telefono è inutilizzato.

IMPOSTAZIONI DELLE CHIAMATE

Dal menu principale, selezionare "Impostazioni", quindi "Impostazioni delle chiamate".

Fatturazione

- **Costo delle chiamate:** visualizzare e resettare il costo dell'ultima chiamata e il costo totale di tutte le chiamate.
- **Durata delle chiamate:** visualizzare e resettare la durata dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate e di quelle ricevute.

Messa in attesa di una chiamata: questa funzione permette di attivare, disattivare o conoscere lo stato della notifica sonora in caso di una seconda chiamata in entrata.

Trasferimento di chiamata: questa funzione permette di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero precedentemente indicato.

Restrizione di chiamata: questa funzione permette di bloccare delle chiamate. Per impostarla, è necessario un codice di blocco rete, ottenibile dal proprio operatore di rete. Se il codice è errato, verrà visualizzato sullo schermo un messaggio di errore. Dopo aver

selezionato l'opzione di blocco di chiamata, selezionare Attiva o Disattiva. Il telefono cellulare invita a inserire il codice di blocco chiamata.

Si connette poi alla rete. Alcuni istanti più tardi, la rete invia una risposta e trasmette i risultati dell'operazione al telefono cellulare.

Visualizzazione delle chiamate in entrata

- **Definizione attraverso la rete:** questa funzione può differire a seconda della rete del proprio paese.
- **Nascondi numero:** nascondere il proprio numero quando si effettua una chiamata.
- **Mostra numero:** il numero sarà trasmesso contemporaneamente alla chiamata.

Impostazioni avanzate

- **Black list:** aggiungere dei contatti alla black list. Attivando questa funzione, tutte le chiamate dei contatti presenti su questo elenco saranno bloccate.
- **White list:** aggiungere contatti alla white list. Attivando questa funzione, si riceveranno solo le chiamate dei contatti presenti in questo elenco.
- **Richiamata automatica:** attivare o disattivare la richiamata automatica per qualsiasi chiamata che non va a buon fine al primo tentativo.
- **Allarme orario durante una chiamata:** è possibile definire una o più tonalità durante una chiamata per indicare l'ora.
- **Fine della chiamata automatica:** questa funzione permette di concludere automaticamente una chiamata all'ora precedentemente programmata.

- **Rifiuto tramite SMS:** questa funzione permette di inviare un SMS quando si rifiuta una chiamata in entrata.
- **Modalità di risposta:** scegliere una modalità di risposta a seconda delle proprie esigenze.

CONNETTIVITÀ

- **Funzione modem Internet** (Condivisione della connessione): per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Aiuto di questo menu.
- **Servizio dati:** selezionare il servizio dati GPRS o Roaming.

IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza del telefono

Per proteggere il telefono e la propria privacy, è possibile impostare una password per il telefono. Si dovrà inserire la password ogni volta che si accenderà il dispositivo. Dopo 3 tentativi errati, il telefono sarà bloccato. La password predefinita è 1122.

Per attivare questa funzione, andare nel menu "Impostazioni", quindi "Impostazioni di sicurezza" e "Sicurezza del telefono". Creare allora la password (4 cifre come minimo) e fare clic su "OK".

Blocco automatico della tastiera

Il blocco della tastiera permette di evitare l'utilizzo involontario del telefono. Tuttavia si potranno sempre ricevere chiamate ed effettuare chiamate di emergenza.

È possibile impostare il tempo di blocco della tastiera nel menu "Impostazioni di sicurezza", quindi "Blocco automatico della tastiera".

Gestione dei certificati

È possibile gestire i certificati tramite questa funzione.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Questa funzione permette di cancellare tutti i dati personali memorizzati nel telefono, in particolare le impostazioni del sistema e delle applicazioni e i file (s)caricati. La password predefinita del telefono è 1122.

Nota

Utilizzare questa funzione con attenzione. Salvare i dati memorizzati sul telefono prima di utilizzare questa funzione.

PROFILI

L'utente può passare da una modalità a un'altra, a seconda delle occasioni.

Il telefono propone le seguenti modalità: generale, silenzioso, riunione e all'aperto.

- **Generale:** premere il pulsante di sinistra per selezionare Attiva, Personalizza o Reset.
- **Silenzioso:** premere il pulsante di sinistra per selezionare Attiva per mettere il telefono in modalità silenziosa.
- **Riunione:** premere il pulsante di sinistra per selezionare Attiva per mettere il telefono in modalità riunione.
- **All'aperto:** premere il pulsante di sinistra per selezionare Attiva per mettere il telefono in modalità all'aperto.

È possibile scegliere la modalità nel menu "Profili utente". Ogni modalità può essere modificata facendo clic su "Opzioni", quindi "Personalizza".

SERVIZI

SERVIZI INTERNET

L'accesso a Internet è disponibile quando la funzione GPRS/WCDMA, 3G+ è attivata.

Browser

Premere OK per accedere alle impostazioni

- **Home page:** definisce la pagina iniziale
- **Segnalibro:** memorizzare dei preferiti per facilitare la navigazione sulle pagine web consultate di frequente.
- **Cercare o inserire un URL:** inserire manualmente l'URL.
- **Ultimo indirizzo web:** URL della pagina web consultata precedentemente.
- **Pagine recenti:** visualizzare le pagine consultate di recente.
- **Pagine memorizzate:** il telefono visualizza le pagine offline che sono state memorizzate.
- **Impostazioni:** modificare gli archivi, vuotare la cache o cancellare informazioni personali dalla scheda SIM.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Per evitare qualsiasi danno all'udito, va escluso un volume elevato per lunghi periodi.

Utilizzare la batteria fornita per evitare eventuali rischi di esplosione. Smaltire le batterie usate rispettando le regolamentazioni locali. Riciclare il telefono.

Il logo WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment ossia Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, corrispondente all'italiano RAEE) figura sul prodotto per indicare che non deve essere smaltito o eliminato nello stesso cassonetto dei rifiuti domestici.



Rispettare le regole locali in materia di smaltimento dei rifiuti quando ci si disfa dell'imballaggio, della batteria o del telefono usato. Conferirli in un punto di raccolta affinché siano correttamente riciclati. Non gettare il telefono o le batterie usate in un normale cassonetto della spazzatura. Consegnare le batterie al litio usate e che non si desidera conservare in un luogo preposto a tale scopo. Non gettarle assieme ai rifiuti domestici.