

# SHARK-X3



 **CROSSCALL™**  
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

***Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Crosscall en voor uw aankoop van deze mobiele telefoon gecertificeerd IP68.***

Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees alle veiligheidsmaatregelen aandachtig door evenals deze gebruiksaanwijzing zodat een veilig en correct gebruik gegarandeerd kan worden.

De inhoud, de afbeeldingen en de screenshots in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de werkelijke weergave van het product.

Het is verboden te reproduceren, te distribueren, te vertalen of te verzenden, in welke vorm en op enigerlei wijze, elektronisch of mechanisch, inclusief door fotokopieën, opname of opslag in een systeem van opslag en documentaire onderzoek of een deel van deze handleiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Copyright © 2017, Alle rechten voorbehouden

# INHOUD

<b>INSTRUCTIES VOORAF</b>	<b>5</b>
<b>VEILIGHEIDSMATREGELEN</b>	<b>5</b>
<b>VEILIGHEID EN GEBRUIK VAN DE BATTERIJ</b>	<b>6</b>
<b>LET OP</b>	<b>6</b>
<b>GEHOORBESCHERMING</b>	<b>8</b>
<b>MILIEUBESCHERMING</b>	<b>9</b>
<b>AANBEVELINGEN OM BLOOTSTELLING VAN DE GEBRUIKER AAN STRALING TE VERMINDEREN</b>	<b>9</b>
<b>CONFORMITEIT</b>	<b>10</b>
<b>FREQUENTIEBANDEN EN VERMOGEN</b>	<b>11</b>
<b>ACCESSOIRES EN INFORMATIE OVER DE SOFTWARE</b>	<b>12</b>
<b>SPECIFIC ABSORPTION RATE OF SAR</b>	<b>13</b>
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>	<b>14</b>
<b>TELEFOON</b>	<b>14</b>
<b>MENUS EN FUNCTIES</b>	<b>16</b>
<b>BESTANDSBEHEER</b>	<b>16</b>
<b>CONTACTEN</b>	<b>16</b>
<b>GESPREKKEN</b>	<b>17</b>
BELHISTORIE	17
GESPREKSINSTELLINGEN	17
<b>BERICHTEN</b>	<b>19</b>
<b>MULTIMEDIA</b>	<b>19</b>
CAMERA	19
MEDIASPELER	20
IMAGE VIEWER	21
GELUIDSRECORDER	21
FM-RADIO	22
<b>ORGANISER</b>	<b>23</b>
ALARM	23
REKENMACHINE	23
AGENDA	23
UNIVERSELE KLOK	24
NOTITIES	24
CONVERTOR	24
STOPWATCH	24
TAKENLIJST	25
ZAKLAMP	25
KEEP ALIVE-FUNCTIE	26
FLUITJE	29
<b>INSTELLINGEN</b>	<b>30</b>
<b>INSTELLINGEN VAN DE TELEFOON</b>	<b>30</b>
<b>GESPREKSINSTELLINGEN</b>	<b>31</b>

<b>AANSLUITING</b>	<b>33</b>
<b>VEILIGHEIDSINSTELLINGEN</b>	<b>33</b>
<b>HERSTELLING VAN STANDAARDINSTELLINGEN</b>	<b>34</b>
<b>PROFIELEN</b>	<b>35</b>
<b>DIENSTEN</b>	<b>36</b>
<b>INTERNETDIENSTEN</b>	<b>36</b>
<b>BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES</b>	<b>37</b>

# ***INSTRUCTIES VOORAF***

## ***VEILIGHEIDSMaatregelen***

- U hebt een mobiele telefoon gekocht die voldoet aan de internationale IP67-normen met betrekking tot waterdichtheid. Om een optimaal gebruik en waterdichtheid te garanderen, zorg ervoor dat de kleppen die de openingen afsluiten en de hoes goed gesloten zijn
- Open de achterkant van het apparaat niet als deze zich in water of een vochtige omgeving bevindt
- De rubberen afdichting aan de achterkant is een belangrijk onderdeel van het toestel. Zorg ervoor dat de rubberen afdichting niet beschadigd wordt als u de hoes openmaakt of sluit. Zorg ook dat er zich geen vuil zoals zand of stof op de afdichting bevindt om te vermijden dat het toestel beschadigd raakt.
- De hoes en de kleppen kunnen bij vallen of botsen losraken. Zorg ervoor dat alle kleppen op de juiste plaats zitten en perfect worden gesloten.
- Als het toestel is ondergedompeld in water of de microfoon of de luidspreker nat zijn, kan het geluid tijdens een gesprek onduidelijk zijn. Maak de microfoon of de luidspreker schoon en droog met een droge doek.
- Als het toestel nat is, droog het dan zorgvuldig af met een schone, zachte doek
- De waterdichtheid van het apparaat kan in bepaalde

omstandigheden lichte trillingen veroorzaken. Deze trillingen, bijvoorbeeld wanneer het volume erg hoog staat, zijn volkomen normaal en hebben geen invloed op het functioneren van het toestel.

- Demonteer het waterdichtheidsmembraan van de microfoon of de luidsprekers niet en gebruik geen apparaat dat dit membraan kan beschadigen.
- Een temperatuurschommeling kan een verhoging of verlaging van druk veroorzaken; dit kan de kwaliteit van het geluid beïnvloeden. Indien nodig, open de klepjes om de lucht te evacueren.

## ***VEILIGHEID EN GEBRUIK VAN DE BATTERIJ***

Gebruik het toestel met de geschikte oplader.

Gooi de batterij niet in vuur.

Geen kortsluiting veroorzaken.

Niet blootstellen aan temperaturen boven de 60°C/ 140 °F.

Recycle de batterij volgens de geldende normen.

## ***LET OP***

- Volg tijdens het rijden alle veiligheidsvoorschriften en-maatregelen op voor het gebruik van uw toestel.
- Houd uw telefoon ten minste 15 mm verwijderd van uw lichaam tijdens het telefoneren.

- De kleine onderdelen kunnen verstikking veroorzaken.
- Uw telefoon kan een hard geluid maken.
- Vertrouw niet alleen op uw telefoon voor noodoproepen.
- Gebruik het apparaat niet bij benzinestations.
- Vermijd blootstelling aan magnetische velden.
- Houd het toestel verwijderd van pacemakers en andere elektronische, medische apparatuur (15 cm).
- Houd het apparaat aan de andere kant van het implantaat.
- Zet uw telefoon uit in ziekenhuizen en andere medische instellingen die dat vergen.
- Zet uw telefoon uit in vliegtuigen en op vliegvelden als dit vereist is.
- Zet uw telefoon uit als deze zich in de nabijheid van explosieve materialen of vloeistoffen bevindt.
- Extreme temperaturen vermijden. Bewaar uw toestel niet op extreem warme of koude plaatsen.
- Haal uw telefoon niet uit elkaar.
- Vermijd schokken of het beschadigen van uw telefoon.
- Vermijd het gebruik van de connector om verschillende acties uit te voeren en zorg ervoor dat de uiteinden van de batterij niet in contact komen met een ander geleidend element zoals metaal of een vloeistof.
- Stop het gebruik van uw apparaat als een van de delen gebarsten of gebroken is of als het apparaat oververhit raakt.
- Laat uw kinderen of huisdieren niet likken aan of kauwen op het apparaat.
- Raak met het apparaat niet uw ogen, oren of een ander deel van uw lichaam aan en doe het niet in uw mond.

- Dit toestel is niet geschikt voor personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke zintuigelijke of mentale capaciteiten of voor personen die geen ervaring of kennis van het apparaat hebben waardoor het gebruik niet veilig is als ze niet onder toezicht staan of als ze geen gebruiksinstructies hebben gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Gebruik de flitser niet dichtbij de ogen van mensen of dieren.
- Gebruik uw toestel niet buiten tijdens onweer.
- Gebruik alleen originele accessoires met deze telefoon en gebruik de batterij niet voor een andere telefoon.

## **GEHOORBESCHERMING**



- Deze telefoon voldoet aan de huidige regelgeving inzake de beperking van het maximale output volume. Langdurig luisteren met oortelefoons op een hoog volume kan gehoorbeschadiging veroorzaken!
- Stop het gebruik van het product of zet het volume lager als uw oren suizen.
- Zet het volume niet te hoog. Artsen bevelen aan niet te lang naar een hoog volume te luisteren.
- Maak redelijk gebruik van de oortelefoons want een buitensporige geluidsdruk van de oor- of hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Om gehoorbeschadiging te voorkomen dient een hoog volume over een lange periode vermeden te worden.



- Gebruik alleen hoofdtelefoons die geschikt zijn voor uw telefoon.

## **MILIEUBESCHERMING**

De lokale regelgeving met betrekking tot de verpakking van de telefoon, de batterij en het weggooien van afgedankte telefoons dient nageleefd te worden door de apparatuur naar een inzamelpunt te brengen waar deze op de juiste wijze gerecycled kan worden. De afgedankte batterij of telefoon mag nooit in een gewone vuilnisbak gegooid worden.



Breng afgedankte lithium-batterijen die u niet wenst te bewaren naar het juiste inzamelpunt. Gooi ze nooit weg bij het gewone huishoudelijk afval.

## **AANBEVELINGEN OM BLOOTSTELLING VAN DE GEBRUIKER AAN STRALING TE VERMINDEREN**

- Gebruik uw mobiele telefoon op overdekte plekken via het netwerk zodat de hoeveelheid straling verminderd wordt (met name in ondergrondse parkeergarages en tijdens reizen in de trein en in de auto).
- Gebruik de telefoon als er een goede ontvangst is (bijv. maximum aantal balkjes).
- Gebruik de hands-free kit.

- Houd tijdens gesprekken de telefoon uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen en de onderbuik van tieners.
- Kinderen en jongeren moeten redelijk gebruik maken van mobiele telefoons en 's avonds en 's nachts communicatie vermijden en bovendien de frequentie en duur van gesprekken beperken.

## **CONFORMITEIT**



. Verklaring. Wij, CROSSCALL, verklaren dat het bovengenoemde product voldoet aan de essentiële aanbevelingen en andere relevante verordeningen van richtlijn 2014/53/EU. De meest recente versie van de verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op het volgende adres:

<http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf>

- Dit apparaat mag gebruikt worden in alle lidstaten van de Europese Unie. Leef de nationale en lokale regelgeving na die van toepassing is in de regio waar u het apparaat gebruikt. Het gebruik van dit toestel kan beperkt worden door het lokale netwerk.

## **FREQUENTIEBANDEN EN VERMOGEN**

- Frequentieband gebruikt door de radioapparatuur: Bepaalde banden zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen of in alle regio's. Neem contact op met de lokale operator voor meer informatie.
- De maximaal uitgezonden radiofrequentie signalen in de frequentieband of radioapparatuur: Het maximale vermogen voor alle banden is lager dan de maximale waarde aangegeven in de geharmoniseerde, relevante norm.

De van toepassing zijnde nominale beperkingen van de frequentiebanden en het transmissievermogen (straling en/of geleiding) op deze radioapparatuur zijn de volgende:

<b>TECHNO</b>	<b>BAND</b>	<b>TRANSMISSIEVERMOGEN</b>
2G / GSM	900MHz	32.21 dBm
	1800MHz	29.1 dBm
3G / WCDMA	900MHz	22.4 dBm
	2100MHz	22.8 dBm
Bluetooth		3.87 dBm

## **ACCESSOIRES EN INFORMATIE OVER DE SOFTWARE**

We raden aan de volgende accessoires te gebruiken:

<b>ACCESSOIRE</b>	<b>MODEL</b>	<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>
Batterij	BA.PO.SH0950	3.7V, 950 mAh
AC oplader	Fabrikant: Crosscall  EU type model: TUEU050055-A00  UK type model: TUUK050055-A00	Voedingsspanning: 100-240V ~ Voedingsfrequentie: 50/60Hz Uitgangsspanning: 5,0V ==== Uitgangsstroom: 0,55A Uitgangsvermogen: 2,75W Gemiddelde actieve efficiëntie: 69,79% Efficiëntie bij lage belasting (10 %): N/A Energieverbruik in niet-belaste toestand: 0,078W
Oortelefoon	JYK-E106Z JWEP1009-Z19	
Micro USB-KABEL	JYK-D095Z JWUB1338-Z19	

De softwareversie van het product is SHARK\_XXXXXXXX\_XXXX (X = 0-9, A - Z die bijgewerkte informatie over de gebruikerservaring, beveiligingspatches, enz. weergeeft). De software-updates worden door de fabrikant gepubliceerd om, na de lancering van het product, storingen te herstellen of functies te verbeteren. Alle softwareversies gepubliceerd door de fabrikant, zijn gecontroleerd en altijd in overeenstemming met de relevante regels.

Alle RF-parameters (bijvoorbeeld de frequentiebanden en uitgangsvermogen) zijn niet toegankelijk voor de gebruiker en kunnen niet door de gebruiker gewijzigd worden. Voor de meest recente informatie over accessoires en software, lees de verklaring van overeenstemming op het adres:

<http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf>

## ***SPECIFIC ABSORPTION RATE OF SAR***

Dit toestel voldoet aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiofrequentie wanneer het vlak bij het hoofd of op minimaal 5 mm van het lichaam wordt gebruikt. Volgens de ICNIRP-richtlijnen is de SAR-limiet gemiddeld 2,0 W/kg voor hoofd en lichaam, en 4,0 W/kg voor ledematen voor 10 gram celweefsel dat de meeste frequenties absorbeert.

Maximale waarden voor dit model:

- SAR hoofd: 0,80 (W/kg) ==> toegestane grenswaarde: 2(W/kg)
- SAR lichaam: 0,73 (W/kg) ==> toegestane grenswaarde: 2(W/kg)
- SAR ledematen: 2,43 (W/kg) ==> toegestane grenswaarde: 4(W/kg)

SHARK-X3, ontworpen in Frankrijk, geassembleerd in China

Ontworpen & geïmporteerd door:

CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN  
13290 AIX EN Pce – FRANKRIJK

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## TELEFOON

Model	SHARK-X3
Afmetingen	134 x 62 x 24 mm
Gewicht	138 g



<b>BESCHRIJVING</b>	
1	OK / Selecteren
2	Menu
3	Antwoorden
4	Toetsenbord vergrendelen
5	Microfoon
6	Oortelefoon
7	Short-cuts / Navigatie
8	Contacten
9	Ophangen / Stroomvoorziening
10	Zaklamp
11	Stille modus
12	USB-poort voor opladen
13	Aansluiting voor oortelefoons
14	Camera
15	Zaklamp
16	Rode lamp
17	Flitser
18	Luidspreker
19	Fluitje

# ***MENUS EN FUNCTIES***

## ***BESTANDSBEHEER***

Gebruik Bestandsbeheer voor de organisatie van uw bestanden in mappen.

Als u een geheugenkaart gebruikt, worden de daarop opgeslagen bestanden apart georganiseerd.

Selecteert Telefoon of Geheugenkaart en daarna Opties om de bestanden te raadplegen, kopiëren, wissen, hernoemen of te verplaatsen.

- **Openen:** Druk op deze functie om de ontvangen bestanden en uw afbeeldingen, geluiden, e-boeken, muziek en foto's te openen.
- **Formaat:** Druk op deze functie om de telefoon of de geheugenkaart te formatteren.

## ***CONTACTEN***

U kunt de naam en het telefoonnummer van een contact op de telefoon of op de SIM-kaart opslaan.

U kunt tot 500 contacten in de telefoon opslaan. Opmerking: de opslagcapaciteit van de SIM-kaart wordt bepaald door het type kaart.

Om een contact toe te voegen, ga in het Menu "telefoonboek", druk



op “Opties” en op “Nieuw contact toevoegen”. Vul vervolgens het contactformulier in en druk op “Opties” en op “Opslaan”.

## **GESPREKKEN**

### ***Belhistorie***

Met deze functie kunt u de gemiste oproepen, de gekozen nummers en de ontvangen oproepen bekijken maar ook alle gesprekslogboeken wissen.

Hiervoor dient u naar het menu “Belhistorie” te gaan.

Om een gesprek te wissen, drukt u op “Opties”, daarna op “Wissen” of op “Alles verwijderen” op het hele gesprekslogboek te wissen.

### ***Gespreksinstellingen***

U kunt verschillende geavanceerde functies instellen voor de gesprekken. Hiervoor gaat u naar menu “Instellingen”, vervolgens naar “Gespreksinstellingen” en naar “Geavanceerde instellingen”.

- **Zwarte lijst:** U kunt 20 nummers blokkeren. Als deze functie geactiveerd is, kunt u niet gebeld worden door de nummers die op de zwarte lijst staan.

- **Automatisch terugbellen:** Selecteer On (aan) of Off (uit) om het automatisch terugbellen in of uit te schakelen. Als het automatisch terugbellen ingeschakeld is, zal de telefoon na enkele ogenblikken automatisch de persoon die u heeft proberen te bereiken terugbellen als deze persoon de eerste keer niet bereikbaar was. Tijdens het automatisch terugbellen kunt u geen andere nummers bellen.

Om de automatische terugbelfunctie uit te zetten, drukt u op de knop Ophangen/ Stroomvoorziening. De telefoon belt maximaal 10 keer automatisch terug.

Opmerking:

Deze functie vereist de hulp van de netwerkoperator waar de SIM-kaart aan gekoppeld is.

- **Tijdindicatie tijdens een gesprek:** U kunt een of meerdere beltonen instellen tijdens een gesprek om de tijd aan te geven.

- **Automatisch ophangen:** U kunt deze functie inschakelen of uitschakelen.

- **Weigering per SMS:** U kunt deze functie inschakelen of uitschakelen.

- **Antwoordmodus:** Kies een antwoordmodus naar gelang uw behoeften.

## ***BERICHTEN***

De telefoon ondersteunt het gebruik van SMS- en MMS-berichten. U kunt berichten versturen en de berichten beheren die u hebt verstuurd en ontvangen.

Druk in stand-by modus op de linkerknop om naar het hoofdmenu te gaan, selecteer het menu "Berichten", daarna "Een bericht schrijven" om naar het scherm te gaan voor het schrijven van een bericht. U kunt vervolgens op de linkerknop drukken om andere handelingen te verrichten.

Via het menu "Berichten" krijgt u ook toegang tot:

- de ontvangen berichten ("Ontvangen berichten"),
- concepten ("Concepten"),
- berichten die worden verzonden ("Berichten verzenden"),
- verzonden berichten ("Berichten verzonden"),
- de voicemail ("Voicemail"),
- de berichtmodellen ("Modellen"),
- berichtinstellingen ("Instellingen berichten").

## ***MULTIMEDIA***

### ***Camera***

Met deze applicatie kunt u foto's nemen of video's opnemen.

Om een foto of video (op) te nemen, gaat u naar het menu "Camera":

- Op het scherm drukt u op de toets aan de boven- of onderkant van de navigatietoets om in of uit te zoomen.
- Druk op OK om de foto te nemen of de video op te nemen.
- Druk op de linkerknop van de navigatietoets om toegang te krijgen tot de instellingen van het fototoestel/de camera of de opnamemodus te wijzigen.
- Druk op de rechterknop van de navigatietoets om de Fototoestel-applicatie te verlaten.

## ***Mediaspeler***

Met deze applicatie kunt u audio- en videobestanden lezen.

Ga naar het menu "Multimedia", en daarna naar "Mediaspeler".

Op dit scherm drukt u op de knop bovenaan om een bestand te lezen of om op pauze te drukken. Houd de rechters-toets ingedrukt om snel vooruit te gaan; houd de linkertoets ingedrukt om terug te gaan; druk op 0 om het volledige scherm weer te geven. Druk op de toets \* of # om het volume aan te passen.

## ***Image Viewer***

Met deze applicatie kunt u de afbeeldingen bekijken die op uw telefoon of geheugenkaart zijn opgeslagen.

Ga naar het menu "Multimedia", en daarna naar "Foto-galerij".

Druk op 1 om de afbeelding op het scherm tegen de klok in te roteren; druk op 3 om de afbeelding met de klok mee te roteren; druk op 4 om uit te zoomen; druk op 6 om in te zoomen; druk op 5 om de afbeelding te optimaliseren; druk op OK om de afbeelding te roteren in de richting die aangegeven wordt door het icoon; druk op de linkerknop om andere aanpassingen te maken; druk op de rechterknop om de wijzigingen te annuleren.

## ***Geluidsrecorder***

Met deze applicatie kunt u geluidsopnames maken.

Ga naar het menu "Multimedia", en daarna naar "Geluidsrecorder".

Druk op de bovenste toets om te beginnen of de opname op pauze te zetten; druk op de rechterknop om te stoppen. De opname wordt automatisch opgeslagen.

Druk op de toets Ophangen/Stroomvoorziening om de functie te verlaten zonder het bestand op te slaan; druk op de linkerknop en

selecteer Lijst om de opnames weer te geven. Kies een bestand en druk op OK om het bestand af te spelen. Druk op de toets aan de onderkant om het bestand af te spelen of op pauze te zetten. Druk op de linker- of rechertoets om de vorige of volgende opname af te spelen; druk op de toets aan de bovenkant om een nieuwe opname te maken.

Opmerking:

De duur van de opname is afhankelijk van het geheugen van de telefoon.

## ***FM-radio***

Uw telefoon is uitgerust met een FM-radio. Deze applicatie functioneert als een gewone FM-radio met een automatische afstemming en programmering van uw radiostations. U kunt de radio tegelijk met andere functies gebruiken.

Ga naar het menu "Multimedia", en daarna naar "Radio FM".

Volumeregeling:

- Druk op de toets "\*" om het volume te verlagen.
- Druk op de toets "#" om het volume te verhogen.

## **ORGANISER**

### ***Alarm***

Het alarm kan u aan een specifieke tijd herinneren. Er zijn vijf alarmen beschikbaar die standaard zijn uitgeschakeld. U kunt de tijd, de tijd tussen twee alarmen en de beltoon van elk alarm wijzigen, en een of meerdere beltonen activeren.

Om een alarm in te stellen gaat u naar het menu "Organiser", en daarna "Alarm".

### ***Rekenmachine***

Druk op de hoog/laag/links/rechts toetsen om respectievelijk +/-x/÷ te kiezen. Druk op = voor het resultaat. Druk op de linkerknop om te wissen en op de rechterknop Terug om de applicatie te verlaten.

### ***Agenda***

U kunt belangrijke evenementen in de agenda zetten, bijvoorbeeld uw afspraken. In dit menu wordt een kalender per maand weergegeven. De dagen waarop u iets hebt ingevuld, worden aangegeven.

## ***Universele klok***

Op de universele klok en met behulp van de navigatieknop, kunt u de tijd in de grote steden in verschillende tijdszones zien.

## ***Notities***

In dit menu kunt u notities maken en deze opslaan. Maak een nieuwe notitie aan door op de linkerknop Toevoegen te drukken. Verlaat het menu door op de rechterknop Terug te drukken. Druk op de gekozen optie om deze op te slaan.

## ***Convertor***

Met de convertor kunt u verschillende meeteenheden zoals gewicht of lengte omzetten.

Kies de meeteenheid die u wilt omzetten met gebruik van de liggende pijltjes, vul de waarde in en druk op "OK". Het resultaat wordt eronder weergegeven.

## ***Stopwatch***

De stopwatch is een eenvoudige applicatie waarmee u de tijd kunt meten en verschillende resultaten kunt opslaan. U kunt de stopwatch functie op pauze zetten en later weer hervatten.



## ***Takenlijst***

De functie "Takenlijst" kan u helpen bij het aanmaken van taakherinneringen.

Klik op "Toevoegen" om een nieuwe taak toe te voegen, vul het formulier in om de taak aan te maken en klik, op "Opslaan".

## ***Zaklamp***

Uw telefoon is uitgerust met een zaklampfunctie (een witte of rode lamp voor 's nachts) die toegankelijk is op het hoofdmenu via een sneltoets.

Om de witte zaklamp te activeren, drukt u op het startscherm 3 seconden op Menu.

Om de rode zaklamp te activeren, drukt u opnieuw 3 seconden op dezelfde toets.

Om de zaklamp uit te zetten, drukt u weer 3 seconden op dezelfde toets.

## ***Keep Alive-functie***

Dit toestel heeft een “water sensor” en een speciale modus bestemd voor personen die watersporten beoefenen. Deze sensor kan verschillende noodsignalen uitzenden.

Deze modus omvat:

- Een functie die helpt de telefoon te lokaliseren als deze in het water gevallen is (mogelijkheid in de instellingen het scherm en de zaklamp te laten knipperen en de beltoon te laten rinkelen);
- Een SOS-functie die de reddingsbrigade en vooraf geprogrammeerde contacten kan helpen u te vinden in geval van een probleem tijdens uw activiteit. Deze functie stuurt automatisch een SMS aan 3 vooraf geprogrammeerde contacten.

### ***1 Status***

U kunt de “Keep Alive”-functie in- of uitschakelen. Hiervoor gaat u naar het Menu “Instellingen Keep Alive”, selecteer status “Aan” of “Uit” en druk op de knop “OK” met gebruik van de liggende pijltjes en druk daarna op “Opslaan”.

### ***2 Knipperen***

#### ***2-1 Status***

U kunt de knipper-functie in- of uitschakelen. Selecteer “Instelling knipperfunctie”, vervolgens “Status” en kies dan voor “Aan” of “Uit” met gebruik van de liggende pijltjes.

## ***2-2 Knippermodus***

U kunt kiezen uit 4 verschillende knippermodi door de klikken op “Knippermodus”. Kies vervolgens uit “Rood licht”, “Wit licht”, “Flits” of “LCD-scherm” (meerdere opties tegelijk mogelijk).

## ***3 Beltoon***

### ***3-1 Status***

Druk op “Instelling beltoon” en daarna op “Status” om deze functie aan of uit te zetten. Gebruik de liggende pijltjes om te navigeren en sla de keuze op.

### ***3-2 Keuze van beltoon en volume***

Beltoon 1 is standaard geselecteerd, op maximum volume. U kunt deze keuze wijzigen door te drukken op “Beltoon” en op “Volume”.

Opmerking: afhankelijk van de positie van de telefoon in het water zal de beltoon meer of minder hoorbaar zijn.

## **4 SMS-instellingen**

### **4-1 Status**

U kunt de functie aan- of uitzetten door te drukken op "Instelling SMS" en dan op "Status". Gebruik de liggende pijltjes om te navigeren en sla de keuze op.

### **4-2 Contacten**

U kunt tot 3 contacten in de telefoon opslaan.

Druk op "Opties" en selecteer de gewenste actie om een contact toe te voegen:

- 1) Een nieuw contact aanmaken, bewerken
- 2) Een geprogrammeerd contact in uw telefoon toevoegen
- 3) Een contact wissen

### **4-3 Waarschuwingsbericht**

U kunt een SMS programmeren om uw familie in geval van nood te waarschuwen.

Een standaard bericht is opgeslagen. U kunt dit bericht wijzigen: schrijf een bericht en klik op "Opslaan".

Opmerking: we raden u aan in het bericht de plaats aan te geven waar u zich bevindt zodat u makkelijker gevonden kunt worden in geval van nood.

#### **4-4 Bericht einde waarschuwing**

U kunt een SMS programmeren om uw familie te laten weten dat de noodsituatie is opgelost.

Een standaard bericht is opgeslagen. U kunt dit bericht wijzigen: schrijf een bericht en klik op "Opslaan".

#### **4-5 Tijd tot uitzending waarschuwing**

U kunt de tijd tot het uitzenden van de waarschuwing selecteren (van 1 tot 999 seconden).

Let op: De SMS-waarschuwingsfunctie gebruikt het netwerk om de waarschuwing uit te zenden en de SMS te versturen. CROSSCALL wijst alle aansprakelijkheid af indien het bericht niet verzonden wordt.

### **Fluitje**

Uw telefoon heeft een fluitje aan de achterkant.

Blaas in de hoes van de telefoon om een fluitsignaal af te geven.

# ***INSTELLINGEN***

## ***INSTELLINGEN VAN DE TELEFOON***

- **Datum en tijd:** Bepaal uw woonplaats, tijd en datum, het weergaveformaat en update deze informatie door de tijdzone te kiezen en het automatisch updaten van de tijd.
  
- **Energieplanner ON/OFF:** Op de telefoon kan men twee uur programmeren dat het toestel aan- of uitstaat. U kunt de status en het tijdstip van elk geprogrammeerd uur bepalen.
  
- **Taal:** Bepaal de taal voor de telefoon.
  
- **Voorkeursmethode invoer:** Selecteer een invoermodus.
  
- **Weergave:** Bepaal een achtergrond en weergave van datum en tijd.
  
- **Sneltoetsen:** Koppel een sneltoets aan een pijltoets om snel toegang te krijgen tot belangrijke functies. In standby-modus kunt u op de betreffende pijl drukken om toegang te verkrijgen tot de functie.
  
- **Airplane-modus:** Als de telefoon aanstaat, selecteert u de normale, airplane of zoekmodus.

- **LCD-achtergrondverlichting:** Stel de helderheid van het scherm in. De achtergrondverlichting gaat automatisch uit als de telefoon niet gebruikt wordt.

## ***GESPREKSINSTELLINGEN***

Selecteer “Instellingen” en daarna “Gespreksinstellingen” via het hoofdmenu.

### **Facturering**

- **Gesprekskosten:** Herprogrammeer en geef de kosten van het laatste gesprek weer evenals de totale gesprekskosten.
- **Gesprekstijd:** Herprogrammeer en geef de duur van het laatste gesprek weer evenals de gebelde nummers en ontvangen oproepen.

**Een oproep in de wacht zetten:** Met deze functie kunt u de status van de beltoon aanzetten, uitzetten of controleren als een tweede oproep binnenkomt.

**Oproep doorverbinden:** Met deze functie kunt u inkomende oproepen naar een ander nummer doorverbinden dat u vooraf hebt aangegeven.

**Belbeperking:** Met deze functie kunt u bepaalde oproepen blokkeren. Om deze functie in te stellen dient u een blokkeringscode bij uw netwerkoperator aan te vragen. Er verschijnt een foutmelding

op het scherm als de code verkeerd is. Na het selecteren van de blokkeringsoptie, kiest u voor Aan of Uit. De mobiele telefoon vraagt u dan om de blokkeringscode.

Vervolgens maakt de telefoon contact met het netwerk. Enkele ogenblikken later zal het netwerk een antwoord versturen en de resultaten van de handeling aan de telefoon doorgeven.

### **Weergave van inkomende oproepen**

- **Bepaling per netwerk:** Deze functie kan verschillen in functie van het netwerk in uw land.
- **Verborgen nummer:** Verberg uw nummer bij het bellen.
- **Weergave van het nummer:** Uw nummer is zichtbaar bij het bellen.

### **Geavanceerde instellingen**

- **Zwarte lijst:** Voeg contacten toe aan de zwarte lijst. Door deze functie te activeren, worden alle gesprekken van de contacten op deze lijst geblokkeerd.
- **Witte lijst:** Voeg contacten toe aan de witte lijst. Door deze functie te activeren, worden alleen gesprekken van de contacten op deze lijst ontvangen.
- **Automatisch terugbellen:** Zet het automatisch terugbellen van elke oproep die de eerste keer niet slaagt aan of uit.
- **Tijdindicatie tijdens het gesprek:** U kunt een of meerdere beltonen instellen tijdens een gesprek om de tijd aan te geven.
- **Automatisch gesprek beëindigen:** Met deze functie kunt u automatisch een gesprek beëindigen, op een vooraf geprogrammeerde tijd.
- **Weigering per SMS:** Met deze functie kunt u een SMS versturen als u een inkomende oproep weigert.



- **Antwoordmodus:** Kies een antwoordmodus naar gelang uw behoeften.

## **AANSLUITING**

- **Internet modem functie** (Gedeelde aansluiting): Raadpleeg voor meer informatie de rubriek Help van dit menu.
- **Datadienst:** Selecteer de GPRS of roaming datadienst.

## **VEILIGHEIDSINSTELLINGEN**

### **Veiligheid van de telefoon**

Om uw telefoon en uw privacy te beschermen, kunt u een wachtwoord instellen voor uw telefoon. Bij het aanzetten van de telefoon, dient u elke keer dit wachtwoord in te voeren. Na drie pogingen zal de telefoon geblokkeerd worden. Het standaard wachtwoord is 1122.

Om deze functie te activeren, gaat u naar het menu "Instellingen", "Veiligheidsinstellingen" en dan "Veiligheid van de telefoon". Maak een wachtwoord aan (maximaal 4 cijfers) en klik op "OK".

### **Automatische vergrendeling van het toetsenbord**

De vergrendeling van het toetsenbord voorkomt onvrijwillige gebruik

van de telefoon. U kunt nog steeds oproepen ontvangen en in geval van nood zelf bellen.

U kunt de vergrendelingstijd van het toetsenbord instellen in het menu “Veiligheidsinstellingen” en dan “Automatische vergrendeling van het toetsenbord”.

### **Certificatenbeheer**

U kunt met deze functie de certificaten beheren.

## ***HERSTELLING VAN STANDAARDINSTELLINGEN***

Met deze functie kunt u alle in de telefoon opgeslagen persoonlijke gegevens wissen, met name de instellingen van uw systeem en uw applicaties en de bestanden die u hebt gedownload. Het standaard wachtwoord is 1122.

Opmerking:

Wees voorzichtig met het gebruik van deze functie. Bewaar de gegevens die op uw telefoon zijn opgeslagen voordat u deze functie gebruikt.

# PROFIELEN

De gebruiker kan van de ene naar de andere modus gaan.

De telefoon biedt de volgende modi: algemeen, stil, vergadering en buiten.

- **Algemeen:** Druk op de linkerknop om Activeren, Personaliseren of Herprogrammeren te kiezen.
- **Stil:** Druk op de linkerknop om Activeren te kiezen zodat de telefoon op Stilmodus gaat.
- **Vergadering:** Druk op de linkerknop om Activeren te kiezen zodat de telefoon op Vergadermodus gaat.
- **Buiten:** Druk op de linkerknop om Activeren te kiezen zodat de telefoon op Buitenmodus gaat.

Kies de modus in het menu "Gebruikersprofielen". Elke modus kan gewijzigd worden door te klikken op "Opties", en dan "Personaliseren".

# **DIENSTEN**

## **INTERNETDIENSTEN**

Toegang tot internet is beschikbaar als de functie GPRS/WCDMA, 3G+ geactiveerd is.

### **Browser**


Druk op OK om toegang tot de instellingen te verkrijgen

- **Startpagina:** Bepaal de startpagina.
- **Bladwijzer:** Sla uw favorieten op om de webpagina's die u regelmatig bezoekt eenvoudig terug te vinden.
- **Een URL zoeken of invoeren:** Voer de URL handmatig in.
- **Laatste webadres:** URL van de webpagina die het laatst geraadpleegd is.
- **Recente pagina's:** Geeft de recentelijk geraadpleegde pagina's weer.
- **Bewaarde pagina's:** De telefoon geeft offline de pagina's weer die u hebt opgeslagen.
- **Instellingen:** Wijzig de archieven, maak plaats op uw telefoon of wis persoonlijke informatie op de SIM-kaart.

# ***BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES***

Om gehoorbeschadiging te voorkomen dient een hoog volume over een lange periode vermeden te worden.

Gebruik de meegeleverde batterij om risico op ontploffing te voorkomen. Gooi alle gebruikte batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften. Recycle uw telefoon.

Het AEEA-logo verschijnt op het product om aan te geven dat dit product niet mag worden weggegooid in dezelfde vuilnisbak als het huishoudelijke afval. Houd u aan de lokale regels op het gebied van afvalverwijdering bij het  weggooien van de verpakking, de batterij en de afgedankte telefoon. Breng deze producten naar een verzamelpunt zodat ze correct gerecycled kunnen worden. De afgedankte batterij of telefoon mag nooit in een gewone vuilnisbak gegooid worden. Breng afgedankte lithium-batterijen die u niet wenst te bewaren naar het juiste inzamelpunt. Gooi ze nooit weg bij het gewone huishoudelijk afval.

