

SPIDER-X4

USER GUIDE



Hvala za zaupanje v Crosscall in nakup tega mobilnika IP68.

Pred uporabo pozorno preberite vsa varnostna navodila in ta priročnik, da boste znali varno in pravilno uporabljati napravo.

Vsebina, slike in posnetki zaslona, ki so uporabljeni v tem priročniku, se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati, distribuirati, prevajati ali posredovati v katerikoli obliki in na katerikoli način, elektronsko ali mehansko, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem na kateremkoli sistemu za shranjevanje in priklic podatkov.

Avtorska pravica © 2016 Vse pravice pridržane

Kazalo

PREBERITE, PREDEN NADALJUJETE	5
VARNOSTNA NAVODILA	5
OSEBNI PODATKI IN VARNOST PODATKOV	8
INFORMACIJE O SAR	9
SKLADNOST	10
TEHNICNA REFERENCA	11
TELEFON	11
POLNILNIK	12
FUNKCIJSKI MENIJI	13
UPRAVITELJ DATOTEK	13
IMENIK	13
KLICI	14
SPOROČILA	15
MULTIMEDIJA	16
FOTOAPARAT	16
OGLEDOVALNIK SLIK	16
MEDIJSKI PREDVAJALNIK	16
UREJEVALNIK FOTOGRAFIJ	17
ZVOČNI SNEMALNIK	17
FM RADIO	17
ORGANIZATOR	18
KOLEDAR	18
OPRAVILA	18
ALARM	18
SVETOVNA URA	18
BELEŽKE	18

SINHRONIZIRANJE	19
SINH. TELEFONA	19
<u>NASTAVITVE</u>	20
NASTAVITVE TELEFONA	20
VARNOSTNE NASTAVITVE	21
POVEZLJIVOST	21
PONASTAVI TOVARNISKE NASTAVITVE	22
ZVOCNI UCINKI	22
<u>UPORABNIŠKI PROFILI</u>	23
<u>DODATNO</u>	24
RAČUNALO	24
PRETVORNIK MERKIH ENOT	24
PRETVORNIK VALUT	24
ŠTOPARICA	24
BRALNIK E-KNJIG	25
TELEFONSKA TAJNICA	25
ELEKTRIČNA SVETILKA	25
<u>STORITVE</u>	26
INTERNETNE STORITVE	26
<u>POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA</u>	27

Preberite, preden nadaljujete

Varnostna navodila

Za pravilno uporabo mobilnika natančno preberite varnostna navodila.

1. Ne tolcite z mobilnikom mobilnika ne mečite in ga ne prebadajte. Preprečite padce, stiskanje in upogibanje mobilnega telefona.
2. Mobilnika ne uporabljajte v vlažnem okolju, kot je kopalnica. Mobilnike ne zmočite ali perite v tekočini.
3. Mobilnika ne vklopite, kjer je to prepovedano ali kjer lahko mobilnik ustvari motnje in nevarnost.
4. Mobilnika ne uporabljajte med vožnjo.
5. Upoštevajte vsa pravila in predpise v bolnišnicah ter zdravstvenih domovih.

V bližini medicinskih naprav mobilnik izklopite.

6. Mobilnik izklopite na letalu. Telefon lahko povzroči motnje na opremi za upravljanje letala.
7. Mobilnik izklopite v bližini zelo natančnih elektronskih naprav. Telefon lahko vpliva na delovanje teh naprav.
8. Mobilnika in priključkov ne poskušajte razstaviti. Telefon lahko servisira ali popravlja le usposobljen serviser.
9. Mobilnika in priključkov ne odložite v posode z močnim

elektromagnetnim poljem.

10. V bližino mobilnika ne polagajte magnetnih medijev za shranjevanje podatkov. Sevanje telefona lahko izbriše shranjene informacije.
11. Mobilnika ne odložite na zelo vroče mesto in ga ne uporabljajte v prostorih, v katerih so zelo vnetljivi plini, na primer na bencinski črpalki.
12. Telefon in priključke hranite izven dosega otrok. Ne dovolite otrokom, da mobilnik uporabljajo brez vašega nadzora.
13. Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave.
14. Otroci in mladostniki bi morali mobilne telefone uporabljati razumno, tako da se izogibajo nočni komunikaciji in omejijo pogostost in trajanje klicev.
15. Da se izognete nevarnosti za eksplozijo, uporabljajte le odobrene baterije in polnilnike.
16. Upoštevajte vse zakone oziroma predpise o uporabi brezžičnih naprav. Pri uporabi brezžične naprave spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih oseb.

17. Pri uporabi kabla USB strogo upoštevajte navodila za uporabo. V nasprotnem primeru lahko poškodujete mobilnik ali osebni računalnik.
18. Ta priročnik je pripravljen samo za informacijo, za standard šteje predmet sam.
19. Da preprečite vsakršne motnje, naj bo vaša naprava vsaj 15 cm oddaljena od srčnega spodbujevalnika.
20. Da preprečite vsa tveganja za motnje delovanja srčnega spodbujevalnika, napravo držite na nasprotni strani proč od vsadka.
21. Mobilni predvajalnik zvoka lahko ob daljši uporabi pri najvišji glasnosti poškoduje uporabnikov sluh.



Osebni podatki in varnost podatkov

Med uporabo nekaterih funkcij ali aplikacij drugih razvijalcev lahko izgubite osebne in druge podatke ter odprete dostop do podatkov drugim. Za zaščito osebnih podatkov in zaupnih informacij so na voljo številni ukrepi.

- Da preprečite nepooblaščen uporabo, napravo odložite na varno mesto.
- Nastavite zaslon, tako da se zaklene, in določite geslo ali vzorec za odklepanje.
- Redno varnostno kopirajte osebne podatke, shranjene na kartici SIM/USIM, pomnilniški kartici ali v pomnilniku telefona. Če napravo zamenjate z drugo, s stare naprave prenesite ali izbrišite vse osebne podatke.
- Če vas skrbijo virusi, ko od neznanih oseb prejmete sporočila ali e-pošto, lahko ta sporočila izbrišete, ne da bi jih odprli.
- Med brskanjem po spletu z napravo, ne odpirajte spletišč, ki so varnostno tvegana, da preprečite krajo osebnih podatkov.
- Uporabo storitev, kot sta Wi-Fi ali Bluetooth, zaščitite z geslom, da preprečite nepooblaščen dostop. Ko teh storitev ne uporabljate, jih izklopite.
- Namestite ali posodobite varnostno programsko opremo in redno

pregledujte proti virusom.

- Aplikacije tretjih oseb prenesite iz zakonitih virov. Aplikacije tretjih oseb preglejte proti virusom.
- Namestite varnostno programsko opremo ali programske popravke tretje osebe.
- Nekaterne aplikacije zahtevajo in posredujejo podatke o lokaciji. Posledično lahko tretje osebe delijo podatke o vaši lokaciji.
- Naprava lahko ponudnikom aplikacij tretje osebe posreduje podatke o zaznavanju in diagnostiki. Drugi ponudniki te informacije uporabljajo za izboljšanje svojih izdelkov in storitev.

Informacije o SAR

Ta naprava je v skladu z direktivami, ki se nanašajo na izpostavljenost radiofrekvencam, kadar se uporablja blizu glave ali na minimalni razdalji 5 mm od telesa. Po smernicah ICNIRP je meja SAR 2,0 W/kg za glavo in telo in 4,0 W/kg za okončine v povprečju za 10 g celičnega tkiva, ki absorbira večino frekvenc.

Maksimalne vrednosti za ta model:

- SAR za glavo: 0,932 (W/kg) ==> odobrena mejna vrednost: 2 (W/kg)
- SAR za trup: 1,839 (W/kg) ==> odobrena mejna vrednost: 2 (W/kg)
- SAR za okončine: 3,568 (W/kg) ==> odobrena mejna vrednost: 4 (W/kg)

Skladnost

Ta naprava izpolnjuje temeljna priporočila in druge pomembne zahteve Direktive 1999/5/ES. Celo besedilo izjave o skladnosti za ta telefon je na spletnem naslovu: www.crosscall.com

CE 0700

Uvoznik: CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN

13290 AIX EN PROVENCE – FRANCIJA

Tehnična referenca

Telefon

Model	SPIDER-X4
Mere	127x58x15 mm
Teža	120,3 g



Opis	
1	Zvočnik
2	Zaslon
3	Tipkovnica
4	Mikrofon
5	Napajalna vtičnica
6	Vtičnica za slušalke
7	Svetilka
8	Bliskavica
9	Fotoaparatus
10	Pokrov za baterijo

Polnilnik

Ime proizvajalca	Crosscall
Identifikacijska oznaka modela	LM-UV050100SM
Vhodna napetost	100-240V ~
Frekvenca vhodne izmenične napetosti	50/60Hz
Izhodna napetost	5.0V ===
Izhodni tok	1.0A
Izhodna moč	5.0W
Povprečni izkoristek v aktivnem stanju	74.68%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %)	N/A
Poraba energije v stanju brez obremenitve	0.090W

Funkcijski meniji

Upravitelj datotek

V upravitelju datotek urejate datoteke in mape.

Če vstavite pomnilniško kartico, sistem ločeno uredi datoteke, shranjene na tej kartici.

Izberite telefon ali pomnilniško kartico in možnosti: brskaj, kopiraj, briši, preimenuj ali premakni datoteke v mape.

- **Odpri:** nastavite, da odpre prejete datoteke, slike, avdioposnetke, e-knjigo, mojo glasbo in fotografije.
- **Formatiraj:** formatirajte telefon ali pomnilniško kartico.

Imenik

Ime in telefonsko številko lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM. V pomnilnik telefona lahko shranite do 500 parov števil in imen.

Pomni:

Velikost pomnilnika na kartici SIM je odvisna od tipa kartice.

Klici

Zgodovina klicev

S to funkcijo si lahko ogledate vse zgrešene, klicane in prejete klice ter brišete dnevnik itd.

Nastavitve klica

- **Črni seznam:** nastavite lahko več števil. Ko vključite črni seznam, sistem blokira klice s številki na črnem seznamu.
- **Avtom. ponovno klicanje:** nastavite vkl. ali izk., da omogočite ali onemogočite avtomatsko ponovno klicanje. Ko vkl. avtom. ponovno klicanje, mobilnik avtomatsko znova pokliče številko trenutno pozneje, če klicana oseba ne odgovori. Število avtom. ponovnih klicanj lahko nastavite na največ 10. Med avtom. ponovnim klicanjem ne morete poklicati druge številke. Avtomatsko ponovno klicanje prekinete tako, da pritisnete na tipko za vkl./izk.

Pomni:

Ta funkcija deluje samo s podporo omrežnega operaterja, pri katerem je registrirana kartica SIM.

- **Klic IP:** najprej nastavite številko IP.
- **Zvok v ozadju:** nastavite predvajanje in seznam.

Opomnik na trajanje klica: nastavite enkratni ali ponavljajoč se ton v klicu, ki vas opozori na trajanje.

- **Avtom. hitra prekinitev:** to funkcijo lahko vkl. ali izk.
- **Zavrni s SMS :** to funkcijo lahko vkl. ali izk.
- **Način prevzema klica:** Izberite način prevzema klica po meri.

Sporočila

Telefon podpira kratka sporočila (SMS) n multimedijška sporočila (MMS).

Pošiljate lahko besedilna sporočila in upravljate poslana in prejeta sporočila.

V načinu v pripravljenosti pritisnite na levo programirljivo tipko, da odprete glavni meni, izberite center za sporočanje, da odprete vmesnik sporočanja.

V sporočilu izberite možnosti, da upravljate drugi novi meni.

Multimedija

Fotoapararat

Ta funkcija omogoči fotografiranje ali snemanje dinamičnih posnetkov.

Pritiskajte levo ali desno smerno tipko, da približate ali oddaljite posnetek; S tipko OK (v redu) fotografirate ali naredite videoposnetek; z levo programirljivo tipko odprete nastavitve rekorderja; z desno programirljivo tipko zaprete vmesnik zajemanja.

Ogledovalnik slik

S to funkcijo si ogledate posnetke in slike.

Medijski predvajalnik

Ta funkcija predvaja avdio in videodatoteke. S pritiskanjem na smerne tipke lahko upravljate predvajanja videopredvajalnika: predvajaj/premor (smerna tipka gor), hitro naprej (pritisnite in zadržite pritisnjeno smerno tipko desno) in nazaj (pritisnite in zadržite pritisnjeno smerno tipko levo). V vmesniku videopredvajalnika pritisnite tipko 1, da preklopite zaslon; pritisnite lahko * ali #, da nastavite glasnost.

Urejevalnik fotografij

Urejevalnik fotografij: na pomnilniški kartici z izbranimi fotografijami lahko avtomatsko spremenite velikost, velikost glavnega zaslona za rezanje.

Zvočni snemalnik

S to možnostjo lahko naredite zvočni posnetek.

➤ Začnite snemanje: Pritisnite smerno tipko gor, da začnete, in smerno tipko desno, da končate. Sistem avtomatsko shrani datoteko. Pritisnite tipko za končaj, da prekinete, ne da bi shranili posnetek.

Pomni:

Čas snemanja je odvisen od velikost pomnilniške kartice telefona.

FM radio

Telefon ima FM radio. To aplikacijo lahko uporabljate kot običajen FM radio z avtomatskim uravnavanjem in shranjevanjem kanalov. Poslušate ga lahko, metem ko tečejo druge aplikacije.

Organizator

Koledar

Ko odprete ta meni, lahko v mesečnem koledarju sledite pomembnim sestankom itd. Označi dneve z dogodki.

Opravila

S to funkcijo ustvarite naloge v opomnik.

Alarm

Nastavljenih je pet budilk, ki so privzeto izključene. Vključite lahko eno, več ali vse budilke po potrebi. Za vsako budilko lahko nastavite uro in datum zvonjenja.

Svetovna ura

V tem meniju je viden čas dneva v več večjih mestih in različnih časovnih pasovih.

Beleške

S to funkcijo ustvarite nove zaznamke.

Sinhroniziranje

Sinhronizirate lahko svoje podatke iz računa na telefon. Vendar je treba najprej dodati račune sinhroniziranja.

Sinh. telefona

S to funkcijo lahko sinhronizirate aplikacijo.

Nastavitve

Nastavitve telefona

- **Ura in datum:** nastavite mesto, format ure/datuma, posodobljen časovni pas.
- **Nastavi vklop ali izklop:** Mobilnik ima 4 termine za načrtovan vkl. in izk.

Nastavite lahko status in uro za vsak načrtovani termin.
- **Jezik:** nastavite lahko jezik za meni.
- **Prednostni jezik pisanja:** nastavite način vnosa po meri svojim potrebam.
- **Zaslon:** s to funkcijo nastavite ozadje, ohranjevalnik zaslona, zaslon vkl. ali izk., prikaz datuma in ure ter obliko ure.
- **Teme:** Vključite temo po potrebi.
- **Pozdrav** : vključite ali izključite pozdrav.
- **Namenska tipka:** smerno tipko lahko nastavite za bližnjico pomembnih funkcij. Pritisnite ustrezno smerno tipko v načinu v pripravljenosti, da zaženete funkcijo.
- **Avtom. posodobitev ure:** avtomatska posodobitev ure z omrežjem.
- **Način letala:** Vkl. ali izk. letalskega načina.

Varnostne nastavitve

Varnost telefona

Vkl. ali izk. geslo telefona. Ko vključite geslo telefona, morate vnesti geslo, vsakokrat ko vključite telefon. Privzeto geslo za telefon je 1122.

Avtom. zakleni tipkovnico

Tipkovnica se zaklene, da prepreči nenamerno upravljanje telefona.

Vseeno vas lahko pokličejo in vi lahko pokličete v sili.

Upravitelj potrdil

S to funkcijo lahko upravljate potrdila ali certifikate.

Povezljivost

- **Bluetooth:** Z Bluetooth lahko vzpostavite brezžično povezavo z drugimi združljivimi napravami, kot so mobilniki, računalniki, slušalke in avtomobilski kompleti. Prek Bluetootha lahko pošiljate slike, videoposnetke, zvočne posnetke in opombe ter prenesete datoteke z združljivega računalnika.
- **Upravitelj povezave :** V upravitelju datotek urejate datoteke in mape.

- **Deljenje mobilnega interneta:** Za več informacij glejte „Pomoč” v tem meniju.

Ponastavi tovarniške nastavitve

S to funkcijo obnovite vse sistemske podatke. Sistem obnovi prvotne vrednosti menijski nastavitve telefona. Izbriše vse uporabniške podatke, shranjene v telefon . Privzeto geslo za telefon je 1122.

Pomni:

To funkcijo uporabljajte previdno. Preden uporabite to funkcijo, varnostno kopirajte podatke, shranjene na telefonu.

Zvočni učinki

- **Avdioučinek:** Nastavite lahko izenačevalnik/reverb/zvočni 3D prostorski učinek.
- **Povečanje basov:** VKL. ali IZK.

Uporabniški profili

Preklopite lahko z enega načina na drugega, odvisno od priložnosti.

Telefon ima: Način Splošno, Tiho, Sestanek, Na prostem in Moj slog.

Individualizirane načine lahko tudi ponastavite tako, da pritisnete na levo programirljivo tipko in odprete možnost vmesnika.

Naslednje možnosti lahko nastavite po meri novim profilom.

- **Splošno:** lahko vključite, nastavite po meri, ponastavite.
- **Tiho:** nastavite lahko tihi način
- **Sestanek:** nastavite lahko način sestanka
- **Na prostem:** nastavite lahko način telefoniranja na prostem
- **Moj slog:** nastavite lahko način po meri

Dodatno

Računalo

Z računalom lahko seštevate, odštevate, množite in delite. Uporaba računala:

- Pritisnite tipke gor, dol, levo in desno, da izberete +, −, × oziroma ÷.
- Pritisnite desno programirljivo tipko, da izbrišete število.
- Pritisnite tipko OK, da da rezultat.

Pretvornik merkih enot

S to funkcijo pretvorite merske enote za težo in dolžino.

Pretvornik valut

Valute pretvorite tako, da vnesete ustrezni menjalniški tečaj.

Štoparica

Štoparica je enostavna aplikacija za merjenje časa, ki omogoča, da shranite več rezultatov ter prekinete in znova zaženete merjenje.

Bralnik e-knjig

V bralniku e-knjig lahko berete datoteke TXT. Prek USB povezave lahko prestavite datoteke v mapo e-knjiga na telefonu in kartici T-Flash. Poiščite mapo in odprite e-knjigo ter začnite brati.

Telefonska tajnica

S to funkcijo lahko nastavite odhodna sporočila in nastavitve.

Električna svetilka

Uporabite lahko električno svetilko.

Storitve

Internetne storitve

Funkcija GPRS/WCDMA se vključi najprej za brezžični internetni dostop.

- Vstopna stran: nastavite vstopno stran.
- Zaznamki: nastavite zaznamek, da boste lažje brskali med spletišči, ki ste si jih ogledovali med zadnjim obiskom.
- Poiščite ali vnesite URL: Ročni vnos URL.
- Zadnji spletni naslov: URL prejšnje spletne strani.
- Nedavne strani: Oglejte si nedavno odprte strani.
- Shranite strani: Telefon izpiše shranjene strani, tudi ko niste povezani.
- Nastavitve: Uredi arhiv, izbriši predpomnilnik ali izbriši osebne podatke kartice SIM.

Pomembna varnostna navodila

Zaščitite sluh in ne poslušajte zelo glasno dalj časa.

Za varnost pred eksplozijami uporabljajte odobrene baterije, odslužene baterije zavržite po navodilih. Reciklirajte svoj telefon.

Logo WEEE je tudi na izdelku in označuje, da izdelka ni dovoljeno zavržiti med druge hišne odpadke oziroma smeti. Vso elektronsko ali električno odpadno opremo ste dolžni zavržiti na določenem mestu za zbiranje in ločevanje takšnih škodljivih odpadkov.

