


CROSSCALL



CHARGEUR SECTEUR DOUBLE USB-A
DUAL USB-A WALL CHARGER

CROSSCALL would like to thank you for your continued trust in us and for purchasing this accessory.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand/Model Name	Crosscall - 1301169999125 (BB8549)
Input voltage	100-240V ~
AC input frequency	50/60Hz
Output voltage/current	5.0V=== 4.8A
Output power	24.0W
Average efficiency in active mode	87.52%
Efficiency at low charge (10%)	84.32%
Power consumption without charge	0.081W

USE

This USB wall charger allows you to charge two devices simultaneously. It is compatible with the majority of smartphones, mobiles and other electronic devices on the market.

SAFETY NOTICE

To ensure safe handling of the charger, please observe the following safety guidelines:

- Never open the housing of the charger, there are no parts that require maintenance! If the housing is opened, there is a risk of receiving a potentially fatal electric shock.
- Check for any visible external damage before using the device. Do not use a device that has been damaged or dropped.

EN

- The device may only be connected to a properly installed mains socket.
- Before plugging in your device, make sure that the electrical voltage in your home matches the voltage indicated on your charger.

FR

- The mains socket must be easily accessible, so the device can be quickly and easily removed in the event of an emergency.

ES

- Do not place any objects, such as furniture items or similar, on the power cord to avoid it becoming jammed or trapped.

DE

- Never make a knot in the power cable and never tie it up with other cords. The power cord should be positioned so that no one can step on it or trip over it.

IT

- Always hold the power cable at the plug. Never pull on the cable itself and never touch the cable with wet hands, as this could result in a short circuit or electric shock.

PT

- Protect the device from moisture and liquid penetration.
- The device is intended for indoor use only.

NL

- Damaged cables or connections should be replaced by authorised technical personnel or by the after-sales department.

HR

- In the event of a thunderstorm and/or lightning, equipment connected to the power supply may become damaged. Therefore, always unplug the appliance from the mains power supply during a thunderstorm or storm.

PL

- The charger remains "live" even when not connected to a device to be charged. The charger should therefore always be unplugged when not in use. To ensure the device is completely disconnected from the mains, e.g. in emergencies, it must be removed from the power outlet.

SL

- Children should only be permitted to use the device under supervision.
- This device is not intended to be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or whose lack of experience or knowledge prevents them from safely using the device, if they are not supervised or have not been given instructions beforehand by the person responsible for their safety.

AR

SR

CLEANING

Danger!

- Before any cleaning, remove the plug from the mains socket. There is a risk of electric shock!
- Make sure that, during cleaning, no moisture enters the device!
- The USB AC wall adapter should only be cleaned with a dry cloth.
- Never use abrasive or chemical cleaning products.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



This symbol affixed on the product means that it is a device whose treatment as waste is subject to Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) regulations.

Please observe the local regulations on the charger's package concerning the battery and the disposal of used chargers, by depositing them in the selective collection points so that they can be properly recycled. Do not dispose of chargers or used batteries with ordinary waste.

Please dispose of used lithium batteries that you do not want to keep in a designated place for this purpose. Do not dispose of them with household waste.

DUAL USB-A WALL CHARGER

Designed in France / Assembled in China
 Imported by: CROSSCALL
 245 Rue Paul Langevin
 13290 Aix-en-Provence, France
 FRANCE



Check out our full accessories range at www.crosscall.com

CROSSCALL vous remercie pour votre confiance et pour l'achat de cet accessoire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque / Nom du modèle	Crosscall - 1301169999125 (BB8549)
Tension d'entrée	100-240V ~
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension / Courant de sortie	5,0V === 4,8A
Puissance de sortie	24,0W
Rendement moyen en mode actif	87,52%
Rendement à faible charge (10%)	84,32%
Consommation électrique hors charge	0.081W

UTILISATION

Ce chargeur secteur USB vous permet de recharger 2 appareils simultanément.

Ce chargeur secteur est compatible avec la majorité des smartphones, mobiles et autres équipements électroniques du marché.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour assurer la manipulation du chargeur en toute sécurité, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil, il ne comporte aucune pièce devant faire l'objet d'une maintenance ! Si le boîtier est ouvert, il y a un danger de mort par électrocution.
- Vérifiez la présence de dommages visibles extérieurs avant l'usage de

l'appareil. Ne mettez pas en service un appareil endommagé ou ayant subi une chute.

- L'appareil doit exclusivement être raccordé à une prise secteur installée en bonne et due forme.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur votre chargeur.
- La prise secteur doit être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être facilement retiré en cas d'urgence.
- Ne posez aucun objet, tel que par ex. des meubles sur le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'il ne soit coincé.
- Ne faites jamais de nœud dans le cordon et ne le liez jamais avec d'autres cordons. Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à éviter que quelqu'un marche dessus.
- Saisissez toujours le cordon d'alimentation au niveau de la fiche. Ne tirez pas sur le cordon en tant que tel et ne saisissez jamais le cordon avec des mains mouillées, dans la mesure où ceci peut entraîner un court-circuit ou un choc électrique.
- Protégez l'appareil de l'humidité et de la pénétration de liquides.
- L'appareil est uniquement approprié pour l'usage à l'intérieur.
- En cas de dommages sur les câbles ou les raccordements, faites-les remplacer par le personnel technique agréé ou par le service après-vente.
- En cas d'orage et/ou de tempête, les appareils raccordés au réseau électrique peuvent être endommagés. Par conséquent, coupez toujours l'appareil du réseau électrique en cas d'orage ou de tempête.
- L'appareil reste sous tension électrique, même lorsqu'aucun appareil à charger n'est raccordé. Par conséquent, l'appareil devrait être coupé du réseau électrique, dès qu'il n'est pas utilisé. Pour assurer la coupure intégrale de la tension secteur, par ex. en cas d'urgence, l'appareil doit être retiré de la prise secteur.
- L'utilisation de l'appareil par les enfants devrait être autorisée uniquement sous supervision.
- Cet appareil n'est pas prévu pour des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou dont le manque d'expérience ou de connaissances les empêchent d'assurer un usage sûr des appareils, s'ils ne sont pas surveillés ou ont été initiés au préalable par la personne responsable de leur sécurité.

EN
FR
ES
DE
IT
PT
NL
HR
PL
SL
AR
SR

NETTOYAGE

Danger !

- Avant tout nettoyage, retirez la fiche de la prise. Risque d'électrocution!
- Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans l'appareil lors du nettoyage !
- Nettoyez l'adaptateur secteur USB exclusivement à l'aide d'un chiffon sec.
- N'utilisez en aucun cas de produit de nettoyage abrasif ou chimique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Veillez respecter les réglementations locales sur l'emballage du chargeur, sur la batterie et l'élimination des chargeurs usagés, en les déposant dans les points de collecte sélective pour qu'ils puissent être correctement recyclés. Ne jetez pas de chargeurs ou de batteries usagés dans une poubelle ordinaire.

Veillez déposer les batteries en lithium usagées et que vous ne souhaitez pas conserver dans un endroit désigné à cet effet. Ne les jetez pas à la poubelle avec les ordures ménagères.

CHARGEUR SECTEUR DOUBLE USB-A

Conçu en France / Assemblé en Chine
Importé par : CROSSCALL
245 rue Paul Langevin
13290 Aix-en-Provence
FRANCE



Découvrez l'ensemble de la gamme d'accessoires X-LINK™ sur www.crosscall.com

Gracias por su confianza y por la compra de este accesorio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca / Nombre del modelo	Crosscall - 1301169999125 (BB8549)
Tensión de entrada	100 - 240V ~
Frecuencia de la CA de entrada	50 / 60Hz
Tensión / Corriente de salida	5.0V === 4.8A
Potencia de salida	24,0W
Rendimiento medio en modo activo	87.52%
Rendimiento con carga baja (10 %)	84,32%
Consumo de electricidad sin carga	0.081W

USO

Este cargador eléctrico USB le permite cargar 2 dispositivos simultáneamente.

Este cargador eléctrico es compatible con la mayoría de smartphones, móviles y otros equipos electrónicos del mercado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar un manejo seguro del cargador, cumpla las siguientes instrucciones de seguridad:

- No abra la carcasa del dispositivo, no hay piezas que requieran mantenimiento! Si se abre la carcasa, existe riesgo de muerte por descarga eléctrica.
- Compruebe si hay daños exteriores visibles antes de usar el dispositivo. No utilice un dispositivo dañado o que se haya caído.

EN

- El dispositivo solo puede conectarse a una toma de corriente correctamente instalada.

FR

- Antes de enchufar su dispositivo, asegúrese de que el voltaje eléctrico en su hogar coincida con el indicado en su cargador.

ES

- El enchufe de la red eléctrica debe tener un acceso fácil, de modo que el dispositivo pueda retirarse fácilmente en caso de emergencia.

DE

- No coloque ningún objeto, como por ejemplo muebles, en el cable de alimentación para evitar que quede atrapado.

IT

- No haga un nudo en el cable ni lo ate con otros cables. El cable de alimentación debe colocarse de manera que nadie pueda pisarlo.

PT

- •Agarre siempre el cable de alimentación por el enchufe. No tire del propio cable ni lo sujete con las manos mojadas, ya que esto puede provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.

NL

- Proteja el dispositivo de la humedad y la penetración de líquidos.

HR

- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.

PL

- Si los cables o las conexiones están dañados, haga que los sustituya personal técnico autorizado o el servicio posventa.

SL

- En caso de tormenta eléctrica y/o tormenta, los dispositivos conectados a la red eléctrica pueden resultar dañados. Por lo tanto, desconecte siempre el dispositivo de la fuente de alimentación en caso de tormenta eléctrica.

AR

- El dispositivo permanece alimentado eléctricamente incluso cuando no haya ningún dispositivo conectado que deba cargarse. Por lo tanto, el dispositivo debe desconectarse de la red eléctrica cuando no esté en uso. Para asegurar la desconexión completa de la tensión eléctrica, por ejemplo, en caso de emergencia, el dispositivo debe desconectarse de la toma de corriente.

SR

- El uso del aparato por parte de niños solo debe permitirse bajo supervisión.

- Este aparato no está pensado para personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales o cuya falta de experiencia o conocimientos les impida garantizar un uso seguro de los aparatos, si no se encuentran bajo vigilancia o no han recibido instrucciones previas por parte de una persona responsable por su seguridad.

LIMPIEZA

¡Peligro!

- Antes de limpiarlo, retire el enchufe de la toma eléctrica. ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- ¡Asegúrese de que no entre humedad en el dispositivo durante la limpieza!
- Limpie el adaptador de corriente USB solo con un paño seco.
- No use productos de limpieza abrasivos ni químicos.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo que aparece en el producto significa que se trata de un dispositivo cuyo tratamiento al desecharlo está sujeto a la normativa relativa a los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Respetar la normativa local relativa al embalaje del cargador, la batería y la manera de desechar los cargadores usados, llevándolos a puntos limpios para que se puedan reciclar correctamente. No tire cargadores ni baterías usadas con los desechos comunes.

Llevar las baterías de litio usadas que desee conservar a un lugar destinado para ello. No tirarlas a la basura con los residuos domésticos.

CARGADOR DE RED ELÉCTRICA DOBLE USB-A

Diseñado en Francia / Ensamblado en China

Importado por: CROSSCALL

245 Rue Paul Langevin

13290 Aix-en-Provence

FRANCIA

Consulte toda la gama de accesorios en www.crosscall.com



EN

FR

ES

DE

IT

PT

NL

HR

PL

SL

AR

SR

CROSSCALL dankt Ihnen für Ihr Vertrauen und den Kauf dieses Zubehörs.

TECHNISCHE DATEN

Marke/Modellbezeichnung	Crosscall - 1301169999125 (BB8549)
Eingangsspannung	100-240V ~
AC-Eingangsfrequenz	50/60Hz
Ausgangsspannung/-strom	5,0V === 4,8A
Ausgangsleistung	24,0W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	87,52%
Effizienz bei schwacher Ladung (10 %)	84,32%
Stromaufnahme bei Nulllast	0,081W

VERWENDUNG

Mit diesem USB-Netzladegerät können Sie 2 Geräte gleichzeitig aufladen. Dieses Netzladegerät ist mit den meisten Smartphones, Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten auf dem Markt kompatibel.

SICHERHEITSHINWEISE

Um einen sicheren Umgang mit dem Ladegerät zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es enthält keine zu wartenden Teile! Wenn das Gehäuse geöffnet wird, besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Überprüfen Sie das Gerät auf sichtbare äußere Schäden, bevor Sie es benutzen. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.

- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Netzsteckdose angeschlossen werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken Ihres Geräts, dass die Spannung in Ihrer Wohnung mit der auf dem Ladegerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Die Netzsteckdose muss problemlos zugänglich sein, so dass das Gerät im Notfall leicht entfernt werden kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände, wie z. B. Möbel, auf das Netzkabel, um zu verhindern, dass es eingeklemmt wird.
- Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht verknotet und verbinden Sie es nicht mit anderen Kabeln. Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass niemand darauf treten kann.
- Fassen Sie das Netzkabel stets am Stecker an. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst und fassen Sie das Kabel niemals mit nassen Händen an, da dies zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen kann.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Wenn die Kabel oder Anschlüsse beschädigt sind, lassen Sie sie durch autorisiertes Fachpersonal oder den Kundendienst austauschen.
- Im Falle eines Gewitters und/oder Sturms können Geräte, die an das Stromnetz angeschlossen sind, beschädigt werden. Trennen Sie daher das Gerät bei Gewitter oder Sturm immer vom Stromnetz.
- Das Gerät bleibt unter elektrischer Spannung, auch wenn kein zu ladendes Gerät angeschlossen ist. Daher sollte das Gerät vom Netz getrennt werden, wenn es nicht benutzt wird. Um eine vollständige Abschaltung der Netzspannung, z.B. im Notfall, zu gewährleisten, muss das Gerät aus der Netzsteckdose gezogen werden.
- Die Verwendung des Geräts durch Kinder sollte nur unter Aufsicht erfolgen.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, wenn sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder in der Benutzung des Geräts unterwiesen worden sind.

EN

FR

ES

DE

IT

PT

NL

HR

PL

SL

AR

SR

REINIGUNG

Gefahr!

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose. Stromschlaggefahr!
- Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät gelangt!
- Reinigen Sie den USB-Netzadapter nur mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie niemals scheuernde oder chemische Reinigungsmittel.

UMWELTSCHUTZ



Dieses auf dem Produkt angebrachte Symbol bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung der Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) unterliegt.

Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Verpackung des Ladegeräts, den Akku und die Entsorgung von gebrauchten Ladegeräten, indem Sie diese an getrennten Sammelstellen abgeben, damit sie ordnungsgemäß recycelt werden können. Werfen Sie gebrauchte Ladegeräte oder Akkus nicht in den Hausmüll.

Geben Sie gebrauchte Lithium-Akkus, die Sie nicht behalten möchten, bitte an den entsprechenden Sammelstellen ab. Werfen Sie diese nicht zusammen mit dem Hausmüll in die Mülltonne.

DUAL USB-A-LADEGERÄT

Entworfen in Frankreich/Hergestellt in China

Importiert durch: CROSSCALL

245 rue Paul Langevin

13290 Aix en Provence

FRANKREICH

Entdecken Sie das gesamte Zubehörsortiment auf www.crosscall.com



CROSSCALL ringrazia per la fiducia e l'acquisto di questo accessorio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Marchio / Nome del modello	Crosscall - 1301169999125 (BB8549)
Tensione di ingresso	100-240V ~
Frequenza della CA in ingresso	50/60Hz
Tensione / Corrente di uscita	5,0V === 4,8A
Potenza di uscita	24,0W
Rendimento medio in modalità attiva	87,52%
Rendimento con batteria scarica (10%)	84,32%
Consumo di energia ricarica esclusa	0,081W

UTILIZZO

Questo caricabatteria da parete USB permette di ricaricare 2 dispositivi simultaneamente.

È compatibile con la maggior parte di smartphone, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici del mercato.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per assicurare la manipolazione sicura del caricabatteria, rispettare le istruzioni di sicurezza seguenti:

- Non aprire mai l'involucro dell'apparecchio, non contiene parti riparabili! Se l'involucro esterno è aperto, sussiste il rischio di morte per elettrocuzione.
- Verificare la presenza di danni visibili esterni prima di utilizzare

- l'apparecchio. Non far funzionare un apparecchio danneggiato o che abbia subito una caduta.
- L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente a una presa elettrica a parete installata in modo corretto.
- Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione elettrica della propria abitazione corrisponda a quella indicata sul caricabatteria.
- La presa elettrica a parete deve essere facilmente accessibile, affinché l'apparecchio possa essere facilmente rimosso in caso di emergenza.
- Non mettere alcun oggetto, ad esempio dei mobili, sopra il cavo di alimentazione per evitare che rimanga impigliato.
- Non fare mai dei nodi nel cavo e non legarlo mai ad altri cavi. Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da evitare che qualcuno possa camminarci sopra.
- Afferrare sempre il cavo di alimentazione a livello della spina. Non tirare il cavo in sé e non afferrare mai il cavo con le mani bagnate, poiché questo può comportare un cortocircuito o una scossa elettrica.
- Proteggere l'apparecchio dall'umidità e dalla penetrazione di liquidi.
- L'apparecchio è unicamente destinato per uso interno.
- In caso di danni sui cavi o sui collegamenti, farli sostituire da personale tecnico autorizzato o dal servizio di assistenza postvendita.
- In caso di temporale e/o tempesta, gli apparecchi collegati alla rete elettrica possono essere danneggiati. Di conseguenza, staccare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica in caso di temporale o tempesta.
- L'apparecchio resta sotto tensione elettrica anche quando non è collegato alcun dispositivo. Di conseguenza, l'apparecchio dovrebbe essere staccato dalla rete elettrica non appena non viene utilizzato. Per assicurare l'interruzione integrale della tensione elettrica, ad esempio in caso di emergenza, l'apparecchio deve essere rimosso dalla presa a parete.
- L'utilizzo dell'apparecchio dai bambini dovrebbe essere autorizzato solamente sotto supervisione.
- Il dispositivo non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o conoscenze che impediscano un uso sicuro dei dispositivi, a meno che non siano sorvegliate o siano state precedentemente istruite dalla persona responsabile della loro sicurezza.

PULIZIA

Pericolo!

- Prima di qualsiasi pulizia, rimuovere la spina dalla presa. Rischio di elettrocuzione!
- Assicurarsi che l'umidità non penetri nell'apparecchio durante la pulizia!
- Pulire l'adattatore da parete USB solo con un panno asciutto.
- Non utilizzare mai un prodotto detergente abrasivo o chimico.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Questo simbolo apposto sul prodotto significa che si tratta di un dispositivo il cui trattamento come rifiuto è soggetto alla regolamentazione relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Rispettare le regolamentazioni locali sull'imballaggio del caricabatteria, sulla batteria e sullo smaltimento dei caricabatterie usati, conferendoli presso i punti di raccolta differenziata affinché siano correttamente riciclati. Non gettare i caricabatterie o le batterie usate in un normale cassonetto della spazzatura.

Conferire le batterie al litio usate e che non si desidera conservare in un luogo preposto a tale scopo. Non gettarle nell'immondizia con i rifiuti domestici.

CARICABATTERIA DA PARETE CON DOPPIA PORTA USB-A

Progettato in Francia / Assemblato in Cina
Importato da: CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
F-13290 Aix en Provence
FRANCIA

L'intera gamma di accessori è consultabile sul sito www.crosscall.com



A CROSSCALL agradece a sua confiança e a compra deste acessório.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca/Nome do modelo	Crosscall - 1301169999125 (BB8549)
Tensão de entrada	100-240V ~
Frequência da CA de entrada	50/60Hz
Tensão/Corrente de saída	5,0V === 4,8A
Potência de saída	24,0W
Desempenho médio em modo ativo	87,52%
Desempenho médio com baixa carga (10 %)	84,32%
Consumo elétrico sem carga	0,081W

UTILIZAÇÃO

Este carregador de parede USB permite-lhe carregar 2 aparelhos em simultâneo.

Este carregador de parede é compatível com a maioria dos smartphones, telemóveis e outros equipamentos eletrónicos do mercado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para garantir a utilização do carregador com toda a segurança, respeite as seguintes instruções de segurança:

- Nunca abra a caixa do aparelho, este não inclui nenhuma peça que deve ser objeto de manutenção! Se a caixa estiver aberta, existe um perigo de morte por eletrocussão.

- Verifique a presença de danos visíveis exteriores antes da utilização do aparelho. Não ligue um aparelho danificado ou que tenha sofrido uma queda.
- O aparelho deve ser exclusivamente ligado a uma tomada de parede instalada em conformidade.
- Antes de ligar o seu aparelho, certifique-se de que a tensão elétrica da sua casa corresponde à indicada no seu carregador.
- A tomada de parede deve ser facilmente acessível de forma a que o aparelho possa ser facilmente retirado em caso de emergência.
- Não coloque objetos, como por exemplo móveis, por cima do cabo de alimentação de forma a evitar que este não fique preso.
- Nunca faça nós no cabo e nunca o ate a outros cabos. O cabo de alimentação deve ser posicionado de forma a evitar que seja pisado.
- Posicione sempre o cabo de alimentação ao nível da ficha. Nunca puxe o cabo e nunca coloque o cabo com as mãos molhadas, visto que isto pode provocar um curto-circuito ou um choque elétrico.
- Proteja o aparelho da humidade e da penetração de líquidos.
- O aparelho destina-se apenas a uma utilização no interior.
- Em caso de danos nos cabos ou ligações, solicite a sua substituição ao pessoal técnico autorizado ou ao serviço pós-venda.
- Em caso de trovoada e/ou de tempestade, os aparelhos ligados à rede elétrica podem danificar-se. Consequentemente, desligue sempre o aparelho da rede elétrica em caso de trovoada ou de tempestade.
- O aparelho mantém-se sob tensão elétrica, mesmo quando nenhum aparelho se encontra a carregar. Consequentemente, quando não utilizado, o aparelho deve ser desligado da rede elétrica. Para garantir o corte geral da tensão de rede, por exemplo, em caso de emergência, o aparelho deve ser retirado da tomada de parede.
- A utilização do aparelho por crianças deve ser autorizada apenas sob supervisão.
- Este aparelho não está previsto para pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou cuja falta de experiência ou de conhecimentos as impediriam de garantir uma utilização segura dos aparelhos, se não forem vigiadas ou até previamente iniciadas pela pessoa responsável pela segurança destas.

LIMPEZA

Perigo!

- Antes de qualquer limpeza, retire a ficha da tomada. Risco de eletrocussão!
- Durante a limpeza, certifique-se de que não entra humidade para o aparelho!
- Limpe o adaptador de parede USB exclusivamente com um pano seco.
- Não utilize, em caso algum, produtos de limpeza abrasivos ou químicos.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo presente no produto significa que se trata de um aparelho cujo tratamento enquanto resíduo está sujeito à regulamentação relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).

Respeite os regulamentos locais que se encontram na embalagem do carregador, na bateria e a eliminação dos carregadores usados, colocando-os nos pontos de recolha seletiva para que sejam corretamente reciclados. Não coloque os carregadores nem as baterias usadas no lixo doméstico.

Coloque as baterias de lítio usadas e que não quer conservar nos pontos designados para o efeito. Não as coloque no lixo juntamente com os resíduos domésticos.

CARREGADOR DE PAREDE DUPLO USB-A

Concebido em França/Montado na China
Importado por: CROSSCALL
245 rue Paul Langevin
13290 Aix-en-Provence
FRANÇA



Consulte toda a gama de acessórios em www.crosscall.com

CROSSCALL bedankt u voor uw vertrouwen en de aankoop van dit accessoire.

TECHNISCHE KENMERKEN

Merk/ Modelnaam	Crosscall - 1301169999125 (BB8549)
Ingangsspanning	100-240V ~
Ingangsfrequentie wisselstroom	50/60Hz
Uitgangsspanning/-stroom	5,0V === 4,8A
Uitgangsvermogen	24,0W
Gemiddeld rendement in actieve modus	87,52%
Rendement indien batterij bijna leeg (10%)	84,32%
Stroomverbruik wanneer zonder opladen	0.081W

GEBRUIK

Met deze USB-lichtnetoplader kunt u 2 apparaten tegelijk opladen. Deze oplader is compatibel met de meeste smartphones, mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur op de markt.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Neem de volgende veiligheidsrichtlijnen in acht om de oplader veilig te hanteren:

- Open nooit de behuizing van het apparaat, geen enkel onderdeel heeft onderhoud nodig! Een open behuizing is levensgevaarlijk en kan elektrische schokken veroorzaken.

EN

- Controleer op zichtbare uitwendige schade voordat u het apparaat gebruikt. Gebruik geen beschadigd of gevallen apparaat.

FR

- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een correct geïnstalleerd stopcontact.

ES

- Voordat u uw apparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat de elektrische spanning in uw huis overeenkomt met die aangegeven staat op uw oplader.

DE

- Het stopcontact moet goed bereikbaar zijn zodat het apparaat in geval van nood eenvoudig kan worden losgekoppeld.

IT

- Zet geen voorwerpen zoals meubels op het snoer om te voorkomen dat het bekneld raakt.

PT

- Leg nooit een knoop in het snoer en sluit het snoer nooit aan op andere (verleng)snoeren. Het netsnoer moet zo worden geplaatst dat niemand erop kan gaan staan.

NL

- Pak het netsnoer altijd bij de stekker vast. Trek niet aan het snoer zelf en pak het snoer nooit met natte handen vast. Dit kan kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken.

HR

- Bescherm het apparaat tegen vocht en het binnendringen van vloeistoffen.

PL

- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

- Als de kabels of aansluitingen beschadigd zijn, laat ze dan vervangen door erkend technisch personeel of door de klantenservice.

SL

- Bij onweer en/of storm kunnen op het elektriciteitsnet aangesloten apparaten beschadigd raken. Haal het apparaat daarom bij onweer of storm altijd uit het stopcontact.

AR

- Het apparaat blijft onder spanning staan, ook als er geen op te laden apparaat is aangesloten. Daarom moet het apparaat uit het stopcontact worden gehaald wanneer het niet in gebruik is. Om een volledige uitschakeling van de netspanning te garanderen, bijv. in een noodgeval, moet het apparaat uit het stopcontact worden gehaald.

SR

- Gebruik van het apparaat door kinderen is alleen toegestaan onder toezicht.

- Dit toestel is niet geschikt voor personen (me inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke zintuiglijke of mentale capaciteiten of voor personen die geen ervaring of kennis van het apparaat hebben waardoor het gebruik van de apparaten niet veilig is als ze niet onder toezicht staan of als ze geen gebruiksinstructies hebben gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

REINIGING

Gevaar!

- Haal vóór de reiniging de stekker uit het stopcontact. Elektrocutiegevaar!
- Zorg ervoor dat er tijdens het reinigen geen vocht in het apparaat komt!
- Reinig de USB-lichtnetadapter alleen met een droge doek.
- Gebruik nooit schurende of chemische schoonmaakmiddelen.

MILIEUBESCHERMING



Dit symbool op het product betekent dat het gaat om een apparaat dat qua afvalverwerking onder de verordening inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) valt.

De lokale regelgeving met betrekking tot de verpakking van de oplader, de batterij en het weggooien van afgedankte opladers dient nageleefd te worden door de apparatuur naar een inzamelpunt te brengen waar deze op de juiste wijze gerecycled kan worden. De afgedankte batterij of oplader mag nooit in een gewone vuilnisbak gegooid worden.

Breng afgedankte lithium-batterijen die u niet wilt bewaren naar het juiste inzamelpunt. Gooi ze nooit weg bij het gewone huishoudelijk afval.

LICHTNETOPLADER MET DUBBELE USB-A

Ontworpen in Frankrijk/Vervaardigd in China
Geïmporteerd door: CROSSCALL
245 rue Paul Langevin
13290 Aix-en-Provence
FRANKRIJK



Bekijk het hele assortiment aan accessoires op www.crosscall.com

CROSSCALL vam zahvaljuje na povjerenju i na kupnji ovog pribora.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Marka/naziv modela	Crosscall - 1301169999125 (BB8549)
Ulazni napon	100 - 240V ~
Frekvencija ulaznog izmjeničnog napona	50/60Hz
Izlazni napon/struja	5,0V === 4,8A
Izlazna snaga	24,0W
Prosječna učinkovitost u aktivnom načinu rada:	87,52%
Učinkovitost pri slaboj napunjenosti baterije (10%):	84,32%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja	0,081W

UPOTREBA

Ovaj USB punjač omogućuje vam istovremeno punjenje dvaju uređaja. Ovaj je punjač kompatibilan s većinom pametnih i mobilnih telefona te ostale elektroničke opreme na tržištu.

SIGURNOSNE UPUTE

Kako biste sigurno rukovali punjačem, postupajte u skladu sa sigurnosnim uputama u nastavku:

- Nikad ne otvarajte kućište uređaja, ono ne sadržava dijelove kojima je potrebno održavanje! Ako je kućište otvoreno, postoji opasnost od smrti zbog električnog udara.

- Prije uporabe uređaja provjerite postoje li na njemu vidljiva vanjska oštećenja. Ne stavljajte u pogon uređaj koji je oštećen ili je pretrpio pad.
- Uređaj mora isključivo biti priključen na pravilno instaliranu strujnu utičnicu.
- Prije priključivanja uređaja, provjerite odgovara li električni napon vašeg kućanstva naponu navedenom na vašem punjaču.
- Utičnica mora biti lako dostupna kako bi se uređaj mogao brzo isključiti u slučaju nužde.
- Na kabel za napajanje nemojte stavljati druge predmete, kao na primjer namještaj, kako se kabel ne bi zaglavio.
- Kabel nemojte nikad vezati u čvor niti ga vezati s drugim kablovima. Kabel za napajanje treba biti postavljen na način da nitko na njega ne nagazi.
- Kabel za napajanje uvijek primite uz utikač. Kabel nemojte povlačiti i nikad ga nemojte primiti vlažnim rukama, jer bi to moglo uzrokovati kratki spoj ili električni udar.
- Zaštitite uređaj od vlage i prodiranja tekućine.
- Uređaj je namijenjen sam za uporabu u zatvorenom prostoru.
- U slučaju oštećenja kablova ili priključaka, zamjenu treba izvršiti ovlašteno tehničko osoblje ili postprodajni servis.
- U slučaju oluje ili nevremena, uređaji povezani na elektroenergetsku mrežu mogu se oštetiti. Zbog toga uvijek isključite uređaj iz elektroenergetske mreže u slučaju oluje ili nevremena.
- Uređaj ostaje pod električnim naponom, čak i kada ni jedan uređaj na punjenje nije priključen. Zbog toga je uređaj potrebno isključiti iz elektroenergetske mreže čim ga prestanete koristiti. Kako biste osigurali potpuni prekid mrežnog napona, primjerice u slučaju nužde, uređaj mora biti isključen sa strujne utičnice.
- Djeci korištenje uređaja treba biti dopušteno samo pod nadzorom.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja potrebnog za korištenje ovog uređaja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili ih je ta osoba uputila u korištenje uređaja.

ČIŠĆENJE

Opasnost!

- Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz utičnice. Rizik od električnog udara!
- Pobrinite se da tijekom čišćenja u uređaj ne uđe vlaga!
- USB strujni adapter čistite isključivo suhom krpom.
- Nikad nemojte koristiti abrazivno ili kemijsko sredstvo za čišćenje.

ZAŠTITA OKOLIŠA



Ovaj simbol postavljen na proizvod znači da se radi o uređaju čije je zbrinjavanje kao otpada podložno propisima o otpadu od električne i elektroničke opreme (DEEE).

Poštujte lokalne propise o pakiranju punjača, o bateriji i odlaganju rabljenih punjača, tako što ćete ih odnijeti u sabirne točke kako bi se pravilno reciklirale. Nemojte bacati punjače ili rabljene baterije u obično smeće.

Uklonite rabljene litijske baterije i one koje ne želite sačuvati, na posebno mjesto određeno za tu svrhu. Nemojte ih bacati u smeće s otpadom iz kućanstva.

DVOSTRUKI USB-A PUNJAČ

Osmišljeno u Francuskoj / Sastavljeno u
Kini

Uvezeno od strane: CROSSCALL
245 rue Paul Langevin
13290 Aix-en-Provence
FRANCUSKA

Otkrijte cijeli asortiman na www.crosscall.com



Firma CROSSCALL dziękuje za okazane zaufanie i zakup tego produktu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Marka / Nazwa modelu	Crosscall - 1301169999125 (BB8549)
Napięcie wejściowe	100-240V ~
Wejściowa częstotliwość CA	50/60Hz
Napięcie/prąd wyjściowy:	5,0V === 4,8A
Moc wyjściowa	24,0W
Średnia wydajność w trybie aktywnym	87,52%
Wydajność przy słabym naładowaniu (10%)	84,32%
Zużycie energii elektrycznej bez ładowania	0,081W

OBSŁUGA

Ta ładowarka sieciowa USB umożliwia jednoczesne ładowanie 2 urządzeń. Ładowarka jest kompatybilna z większością smartfonów, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych dostępnych na rynku.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić bezpieczną obsługę ładowarki, należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia, ponieważ w środku nie ma żadnych części wymagających konserwacji! Otwarcie obudowy stwarza ryzyko śmierci z powodu porażenia prądem.

- Przed użyciem sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używać uszkodzonego urządzenia lub jeśli urządzenie spadło.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowych gniazdek sieciowych.
- Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że napięcie elektryczne w gospodarstwie domowym jest zgodne ze wskazaniem podanymi na ładowarce.
- Wtyczka sieciowa musi być łatwo dostępna, aby w sytuacji awaryjnej można ją było szybko odłączyć.
- Nie stawiać żadnych przewodów, takich jak meble, na przewodzie zasilającym, aby uniknąć jego uwięzienia.
- Nigdy nie wiązać przewodu w supeł ani nie wiązać go z innymi przewodami. Przewód zasilający należy położyć tak, aby nikt nie mógł na niego nadeprnąć.
- Zawsze trzymać przewód zasilający za wtyczkę. Nie ciągnąć za sam przewód ani nie chwytać go mokrymi rękami, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia i porażenia prądem.
- Chronić urządzenie przed wilgocią i cieczami.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Jeśli przewód lub złącza ulegną uszkodzeniu, należy zlecić ich wymianę upoważnionemu personelowi technicznemu lub serwisowi posprzedażowemu.
- W przypadku burzy urządzenia podłączone do sieci elektrycznej mogą ulec uszkodzeniu. W związku z tym w trakcie burzy należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Urządzenie utrzymuje napięcie elektryczne nawet wtedy, gdy nie jest podłączone żadne urządzenie do ładowania. W związku z tym urządzenie należy odłączyć od zasilania, gdy nie jest używane. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od napięcia sieciowego, na przykład w sytuacji awaryjnej, należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia bądź wiedzy uniemożliwiłyby bezpieczne użytkowanie urządzeń, chyba że pozostają one pod opieką i nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która przekazała im niezbędne informacje dotyczące prawidłowej obsługi urządzenia.

CZYSZCZENIE

Niebezpieczeństwo!

- Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę od gniazdka. Ryzyko porażenia prądem!
- Podczas czyszczenia należy chronić urządzenie przed wilgocią!
- Zasilacz sieciowy USB należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Nigdy nie stosować ściernych ani chemicznych środków czyszczących.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Taki symbol umieszczony na produkcie oznacza, że utylizowanie urządzenia powinno odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów umieszczonych na opakowaniu ładowarki oraz na baterii, dotyczących pozbywania się zużytej ładowarki – należy oddać je w punkcie selektywnej zbiórki, aby mogły zostać poprawnie zutylizowane. Zużytych ładowarek lub baterii nie wyrzucaj do zwykłego kosza na śmieci.

Zużyte baterie litowe, których nie chcesz zachować, należy zanieść do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie wyrzucać do kosza z odpadami z gospodarstwa domowego.

PODWÓJNA ŁADOWARKA SIECIOWA USB-A

Zaprojektowano we Francji /
Wyprodukowano w Chinach
Importer: CROSSCALL
245 rue Paul Langevin
13290 Aix-en-Provence
FRANCJA



Poznaj wszystkie akcesoria z gamy na www.crosscall.com

EN

FR

ES

DE

IT

PT

NL

HR

PL

SL

AR

SR

CROSSCALL se vam zahvaljuje za vaše zaupanje in nakup tega pripomočka.

TEHNIČNI PODATKI

Blagovna znamka / Ime modela	Crosscall - 1301169999125 (BB8549)
Vhodna napetost	100-240V ~
Frekvenca vhodnega izmeničnega toka	50/60Hz
Izhodna napetost / tok	5,0V === 4,8A
Izhodna moč	24,0W
Povprečni donos v aktivnem načinu	87,52%
Donos pri nizki ravni napolnjenosti (10 %)	84,32%
Poraba električne energije brez obremenitve	0,081W

UPORABA

Ta omrežni polnilnik USB omogoča polnjenje dveh aparatov hkrati. Ta polnilnik je združljiv z večino pametnih telefonov, mobilnih telefonov in druge elektronske opreme na trgu.

VARNOSTNE SMERNICE

Za varno ravnanje s polnilnikom upoštevajte naslednje varnostne smernice:

- Nikoli ne odpirajte ohišja aparata, saj ne vsebuje delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati! Če odprete ohišje, obstaja nevarnost smrti zaradi električnega udara.

- Pred uporabo aparata preverite, ali so vidne zunanje poškodbe. Ne uporabljajte poškodovanega ali padlega aparata.
- Aparat je treba priključiti samo na pravilno nameščeno omrežno vtičnico.
- Preden priključite aparat, se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza tisti, ki je navedena na polnilniku.
- Omrežna vtičnica mora biti lahko dostopna, tako da lahko aparat v nujnih primerih enostavno odstranite.
- Na napajalni kabel ne polagajte nobenih predmetov, npr. pohištva, da preprečite njegovo ukleščenje.
- Nikoli ne naredite vozla na kablu in ga nikoli ne povežite z drugimi kablji. Napajalni kabel mora biti nameščen tako, da nihče ne more stopiti nanj.
- Napajalni kabel vedno primite za vtič. Ne vlecite za sam kabel in ga nikoli ne primite z mokrimi rokami, saj lahko to povzroči kratek stik ali električni udar.
- Aparat zaščitite pred vlago in vdorom tekočin.
- Aparat je primeren samo za notranjo uporabo.
- Če so kabli ali priključki poškodovani, naj jih zamenja pooblaščen tehnično osebje ali poprodajni servis.
- V primeru neurja in/ali nevihte se lahko aparati, priključeni na električno omrežje, poškodujejo. Zato v primeru neurja ali nevihte vedno odklopite aparat iz električnega omrežja.
- Aparat ostane pod električno napetostjo tudi, če nanj ni priključen noben aparat za polnjenje. Zato je treba aparat, ko ga ne uporabljate, odklopiti iz električnega omrežja. Da zagotovite popoln izklop omrežne napetosti, npr. v nujnih primerih, morate aparat odstraniti iz omrežne vtičnice.
- Otroci lahko uporabljajo aparat samo pod nadzorom.
- Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave.

EN

FR

ES

DE

IT

PT

NL

HR

PL

SL

AR

SR

ČIŠČENJE

Nevarnost!

- Pred čiščenjem vedno izvlecite vtič iz vtičnice. Nevarnost električnega udara!
- Pazite, da med čiščenjem ne pride vlaga v aparat!
- Omrežni adapter USB čistite samo s suho krpo.
- Nikoli ne uporabljajte abrazivnih ali kemičnih čistilnih sredstev.

VARSTVO OKOLJA



Ta simbol na izdelku pomeni, da gre za napravo, ki se obravnava kot odpadki, za katere veljajo predpisi o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Upošteвайте lokalne predpise v zvezi z embalažo polnilnika, baterijami in odstranjevanjem rabljenih polnilnikov, ter jih odlagajte na ločenih zbirnih mestih, da omogočite njihovo ustrezno recikliranje. Polnilnikov ali rabljenih baterij ne odvrzite v navaden smetnjak.

Rabljene litijeve baterije oz. take, ki jih ne želite obdržati, zavržite na mestu, ki je predvideno v ta namen. Ne vrzite jih v smetnjak z gospodinjstvi odpadki.

OMREŽNI POLNILNIK DVOJNI USB-A

Zasnovan v Franciji / Sestavljen na Kitajskem
Uvoznik: CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
13290 Aix-en-Provence
FRANCIJA



Celoten izbor dodatkov si oglejte si na www.crosscall.com

تشكركم كروسكول على ثقتكم وشرائكم قطعة الإكسسوار هذه.

الخصائص التقنية

كروسكول - 1301169999125 (BB8549)	العلامة التجارية / اسم الطراز
100-240 فولت ~	جهد الدخل
50/60 هرتز	تردد التيار المتردد بالدخل
5,0 فولت == 4,8 أمبير	جهد / تيار الخرج
24 وات كحد أقصى	قدرة الخرج
87.52%	متوسط معامل القدرة في الوضع الفعال
84.32%	معامل القدرة عند التحميل الخفيف (10%)
0.0081 وات	استهلاك الكهرباء بدون تحميل

الاستخدام

يتيح لك شاحن USB الرئيسي هذا شحن جهازين في وقت واحد. شاحن التيار الكهربائي هذا متوافق مع غالبية الهواتف الذكية والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى في السوق.

تعليمات السلامة

- لضمان التعامل الآمن مع الشاحن، يرجى الالتزام بتعليمات السلامة التالية:
- لا تفتح أبدًا علبة الجهاز، فهي لا تحتوي على أجزاء تحتاج إلى الصيانة! إذا كانت العلبة مفتوحة، فهناك خطر للوفاة بسبب الصدمة الكهربائية.
 - تحقق من عدم وجود تلف خارجي مرئي قبل استخدام الجهاز. لا تستخدم جهاز تالف فجأة نالماً أو تعرض للسقوط.
 - يجب أن يكون الجهاز متصلاً فقط بمقبس تيار كهربائي مرگب بشكل صحيح.

- قبل توصيل جهازك بالتيار الكهربائي، تأكد أن الجهد الكهربائي في منزلك يطابق ما هو مذكور على الشاحن الخاص بك.
- يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً، بحيث يمكن إزالة الجهاز بسهولة في حالة الطوارئ.
- لا تضع أي شيء مثل الأثاث على سلك الإمداد بالطاقة لتجنب انحراره.
- لا تقم أبداً بربط عقدة في السلك ولا تربطه أبداً بأسلاك أخرى. يجب وضع سلك الإمداد بالطاقة بحيث لا يمكن لأحد أن يخطو فوقه.
- أمسك دائماً بسلك الإمداد بالطاقة من القابس. لا تجذب السلك نفسه ولا تمسكه بأيدي مبتلة، فقد يتسبب ذلك في حدوث ماس كهربائي أو صدمة كهربائية.
- قم بحماية الجهاز من الرطوبة وتخلل السوائل.
- الجهاز مناسب فقط للاستخدام داخل المنزل.
- في حالة تلف الكابلات أو التوصيلات، استبدلها بواسطة عاملين معتمدين أو خدمة ما بعد البيع.
- في حالة حدوث عاصفة رعدية و/أو عاصفة، يمكن أن تتلف الأجهزة المتصلة بالشبكة الكهربائية. لذلك، افصل الجهاز دائماً عن مصدر الطاقة الكهربائية في حالة حدوث عاصفة رعدية أو عاصفة.
- يظل الجهاز موصلاً بالجهد الكهربائي حتى في حالة عدم توصيل أي شاحن لشحنه. لذلك، يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الكهربائية عندما لا يكون قيد الاستخدام. لضمان الفصل الكامل للجهد الكهربائي، على سبيل المثال في حالات الطوارئ، يجب فصل الجهاز عن مأخذ التيار الكهربائي.
- يجب عدم السماح باستخدام الجهاز من قبل الأطفال إلا تحت الإشراف.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (من فيهم الأطفال) الذين تمنعهم قدراتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو خبرتهم أو معرفتهم المحدودة من ضمان الاستخدام الآمن للأجهزة، ما لم يكن هؤلاء الأشخاص خاضعين للإشراف، أو لم يكن هناك شخص بالغ مسؤول عن سلامتهم.

التنظيف



- قبل التنظيف، قم بإزالة القابس من المقبس. خطر حدوث صدمة كهربائية!
- تأكد من عدم دخول أي رطوبة للجهاز أثناء التنظيف!
- قم بتنظيف محول التيار المتردد USB باستخدام قطعة قماش جافة فقط.
- لا تستخدم أبدًا منتجات التنظيف الكاشطة أو الكيميائية.

حماية البيئة

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج إلى أن معالجة نفايات هذا الجهاز تخضع للائحة المتعلقة بالتخلص من مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.



يرجى اتباع اللوائح المحلية الخاصة بتعبئة الشاحن والبطارية، والتخلص من أجهزة الشحن المستهلكة عن طريق إيداعها في نقاط التجميع حتى يمكن إعادة تدويرها بشكل صحيح. لا تتخلص من الشواحن أو البطاريات المستهلكة في صناديق المهملات العادية. يرجى التخلص من البطاريات المستهلكة المصنوعة من الليثيوم، التي لا تريد الاحتفاظ بها، في مكان مخصص لهذا الغرض. لا ترمها في سلة المهملات مع النفايات المنزلية.

شاحن رئيسي مزدوج USB-A

مصمّم في فرنسا / مجعّم في الصين
تم الاستيراد بواسطة: كروسكال
245 شارع بول لونجفان
13290 أكس أون بروفانس
فرنسا



تفقد المجموعة الكاملة من الملحقات على الموقع www.crosscall.com

Хвала вам на указаном поверењу и што сте купили ову додатну опрему.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Марка/Назив модела	Crosscall - 1301169999125 (BB8549)
Улазни напон	100-240V ~
Фреквенција улазног СА	50/60 Hz
Изразни напон/Струја	5,0V --- 4,8А
Изразна снага	24,0W
Просечни учинак у активном режиму	87,52%
Учинак са slabим пуњењем (10%)	84,32%
Потрошња струје ван пуњења	0.081W

УПОТРЕБА

Овај зидни пуњач USB омогућава вам да пуните 2 апарата истовремено.

Овај зидни пуњач компатибилан је са већином паметних телефона, мобилних телефона и друге електронске опреме на тржишту.

УПОЗОРЕЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

Како бисте обезбедили да се пуњачем рукује потпуно безбедно, поштујте следећа упозорења о безбедности:

- Не отварајте никада кућиште уређаја! Оно не садржи делове којима је потребно било какво одржавање. Ако је кућиште отворено, постоји опасност од смрти услед струјног удара.

- Пре употребе уређаја, проверите да ли има видљивих спољашњих оштећења. Не употребљавајте уређај који је оштећен или који је претрпео пад.
- Уређај треба прикључити искључиво у утичницу која је у одличном и употребном стању.
- Пре укључивања уређаја у електричну мрежу, проверите да ли електрични напон у просторији одговара напону који је наведен на вашем пуњачу.
- Утичница за пуњач треба да има лак приступ како би уређај могао да се лако искључи из електричне мреже у случају хитне потребе.
- Немојте постављати никакав предмет, на пример намештај, преко напојног кабла како не би био пригњечен.
- Не везујте напојни кабл у чвор и немојте га везивати са другим кабловима. Напојни кабл треба поставити тако да нико не може ходати по њему.
- Напојни кабл хватајте увек у нивоу утикача. Немојте никада вући кабл нити га додиривати мокрым рукама пошто ово може довести до кратког споја и струјног удара.
- Уређај заштитите од влаге и од продора течности.
- Уређај је намењен искључиво употреби унутра.
- У случају оштећења на кабловима или спојевима, потребно је да их замени овлашћено техничко особље или сервис.
- У случају невремена односно олује, уређаји прикључени на електричну мрежу могу се оштетити. Због тога увек искључите уређај из електричне мреже у случају невремена или олује.
- Уређај остаје под електричним напоном, чак и када ниједан уређај није укључен на пуњење. Самим тим, уређај би требало искључити из електричне мреже кад је ван употребе. Како бисте били сигурни да је уређај у потпуности искључен из напона у зиду, нпр. у случају хитне потребе, уређај треба да буде извучен из утичнице.
- Деца овај уређај могу користити искључиво под надзором одраслих.
- Овај уређај није намењен особама (укључујући децу) чији физички, сензорни или ментални капацитети или недостатак искуства или знања спречавају безбедну употребу уређаја, осим ако су под надзором особе која је одговорна за њихову сигурност или их је та особа упутила у коришћење уређаја.

ОПАСНОСТ

Опасност !

- Пре чишћења утикач обавезно искључите из утичнице. Опасност од струјног удара!
- Пазите да никаква влага не продре у апарат током чишћења!
- Зидни адаптер USB чистите искључиво сувом крпом.
- Нипошто не користите абразивно или хемијско средство за чишћење.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



Овај симбол постављен на производу значи да је реч о уређају чије је збрињавање подложно прописима о електричној и електронској опреми за отпад (DEEE).

Обратите пажњу на локалне прописе о паковању пуњача, о батерији и одлагању половних пуњача, тако што ћете их депоновати на збирним тачкама како би се правилно рециклирали. Немојте бацати пуњаче или половне батерије у обично смеће.

Уклоните половне литијумске батерије које не желите да држите на предвиђеном месту. Немојте их бацати у смеће са кућним отпадом.

ЗИДНИ ПУЊАЧ DOUBLE USB-A

Осмишљен у Француској/Склопљен у Кини
Увозник: CROSSCALL
245 rue Paul Langevin
13290 Aix-en-Provence
FRANCE



Проверите читав асортиман помоћне опреме на www.crosscall.com

