


CROSSCALL



X-STICK

Thank you for your trust and for purchasing this accessory.


The instruction manual will help you familiarise yourself with your new device and make it easier for you to get started using it.

ADVANTAGES

1. Extendable and adjustable (360° rotation)
2. Bluetooth remote control (range: up to 40 metres)
3. Tripod Included
4. Compatible with X-LINK™ Smartphones / Action-cams / cameras with a 1/4" threaded socket

PAIRING YOUR X-CONTROL

You can take photos remotely using the X-Control remote control up to 40 metres away.



- Turn the button on the remote control to the ON position.
- A green light flashes.
- On your phone > Settings > Bluetooth > Select X-Control
- Once paired, the green light goes out.

After doing this, your remote control will automatically stay paired to your smartphone and it will connect automatically the next time you use it

The Bluetooth® logo and trademark are owned by the Bluetooth SIG, Inc. And any use of this trademark must be licensed. Other brand names and trade names are the property of their respective owners.

WARNING

- THE REMOTE CONTROL IS NOT WATERPROOF.

- Make sure your remote control is turned off when you are not using it.
- The stick can be used in and near water but do not take the remote control.
- After using it outdoors, rinse your stick before closing it to avoid any damage to the stick.
- Be sure to store your X-stick in its storage pouch to prevent any premature damage.
- Small parts may cause choking.
- Avoid extreme temperatures.
- Do not keep your device in extremely hot or cold places. (-10°C / +60°C)
- Do not attempt to disassemble or modify this product or any of its components.
- Avoid impacts or damage to your product.
- Do not allow your children or pets to chew or lick the device.
- This device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or people

without the correct experience or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received prior instructions from them concerning the use of the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



This symbol on the product means that it is a device that should be disposed of according to the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) regulations.

Please observe the local regulations on your product packaging with regards to the battery and the disposal of used chargers, and deposit them in selective collection points so that they can be properly recycled. Do not dispose of chargers or used batteries in ordinary rubbish bins.

Please dispose of used lithium batteries that you do not want to keep in a designated place for this purpose. Do not dispose of them with household waste.

WARRANTY*

Your accessory is guaranteed against any defect or malfunction which might arise as a result of its design or manufacture or an equipment failure, in normal conditions of use, for the term of the warranty period of twelve (12) months from the date of purchase of your accessory, as featured on your original invoice. The

warranty automatically ends at the end of twelve (12) months.
***For the warranty terms and conditions, go to www.crosscall.com**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Selfie stick:

Materials: Aluminium + TPU
Folded size: 260mm
Extended size with tripod: 665mm

Tripod:

Materials: Aluminium + TPU

Remote control:

Bluetooth: Class 3
Operating distance: up to 40m
Power: 3.0V / 2032 type button battery

X-STICK

Assembled in China
Imported by: CROSSCALL
245 rue Paul Langevin
13290 Aix-en-Pce - France
www.crosscall.com

Check out the whole range of X-LINK™ accessories at www.crosscall.com
(Magconn Technology)



Merci pour votre confiance et pour l'achat de cet accessoire.

Le manuel d'utilisation vous permettra d'approprier votre nouvel appareil et de vous en faciliter la mise en service.


BÉNÉFICES D'USAGE

1. Extensible et réglable (Orientation 360°)
2. Télécommande Bluetooth (portée jusqu'à 40 mètres)
3. Trépied inclus
4. Compatible Smartphones X-LINK™ / Action-cam / Appareils photos avec pas-de-vis 1/4"

APPAIRAGE DE VOTRE X-CONTROL

Vous pouvez prendre vos photos à distance en prenant la télécommande X-Control avec vous jusqu'à 40 mètres.

ON



- Mettez le bouton de la télécommande en position ON.
- Un voyant vert clignote.
- Dans votre téléphone > Réglages > Bluetooth > Sélectionnez X-Control
- Une fois appairée, le voyant vert s'éteint.

Après cette manipulation, votre télécommande restera automatiquement appairée à votre smartphone, et la connexion se fera automatiquement lors des prochains usages

Le logo et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth

SIG, Inc. Et toute utilisation de cette marque est soumise à licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

ATTENTION

- LA TELECOMMANDE N'EST PAS WATERPROOF.
- Mettez votre télécommande en mode OFF lorsque vous ne l'utilisez plus.
- La perche peut être emportée en milieu aquatique mais faites bien attention de ne pas prendre la télécommande.
- Après une utilisation en milieu outdoor, rincez votre perche avant de la refermer pour éviter tout endommagement de la perche.
- Veillez à ranger votre X-STICK dans sa pochette de rangement pour éviter tout endommagement prématuré.
- Les petites pièces peuvent provoquer des étouffements.
- Évitez les températures extrêmes.
- Ne gardez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. (-10°C / +60°C)
- Ne tentez ni de démonter ni de modifier ce produit ou l'un de ses composants.
- Évitez les chocs ou d'endommager votre produit.
- Ne laissez pas vos enfants ou vos animaux mâcher ou lécher l'appareil.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles

ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Veillez respecter les réglementations locales sur l'emballage de votre produit, sur la batterie et l'élimination des chargeurs usagés, en les déposant dans les points de collecte sélective pour qu'ils puissent être correctement recyclés. Ne jetez pas de chargeur ou de batteries usagés dans une poubelle ordinaire.

Veillez déposer les batteries en lithium usagées et que vous ne souhaitez pas conserver dans un endroit désigné à cet effet. Ne les jetez pas à la poubelle avec les ordures ménagères.

GARANTIE*

Votre accessoire est garanti contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître en raison de leur conception ou de leur fabrication ou d'une défaillance du matériel, dans des conditions normales d'utilisation, pendant la

durée de garantie de douze (12) mois, à compter de la date d'achat de votre accessoire, telle que figurant sur votre facture originale. La garantie prend fin de plein droit à l'issue des douze (12) mois.
***Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous sur www.crosscall.com**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Perche à selfie :

Matériaux : Aluminium + TPU

Dimensions pliées : 260 mm

Dimension déployée avec trepied : 665 mm

Trepied :

Matériaux : Aluminium + TPU

Télécommande :

Bluetooth : Catégorie 3

Distance de fonctionnement : jusqu'à 40M

Alimentation : Pile bouton 3.0V / type 2032

X-STICK

Assemblé en Chine

Importé par : CROSSCALL

245 rue Paul Langevin

13290 Aix-en-Pce - France

www.crosscall.com



Découvrez l'ensemble de la gamme d'accessoires X-LINK™ sur www.crosscall.com (Technologie Magconn)

Gracias por su confianza y por la compra de este accesorio.

El manual de instrucciones le permitirá aprender a usar este nuevo dispositivo y le facilitará su puesta en funcionamiento.

VENTAJAS DE USO

1. Extensible y ajustable (orientación en 360°)
2. Mando a distancia Bluetooth (alcance de hasta 40 metros)
3. Tripode incluido
4. Compatible con Smartphones X-LINK™ / Action-cam / Cámaras de fotos con paso de rosca de 1/4"

EMPAREJAMIENTO DEL X-CONTROL

Puede hacer fotos a una distancia de hasta 40 metros llevando con usted el mando a distancia X-Control.

ENCENDIDO



- Ponga le botón del mando a distancia en la posición «ON» (encendido).
- Un indicador luminoso verde empieza a parpadear.
- En su teléfono > Ajustes > Bluetooth > Seleccione X-Control
- Una vez emparejado, se apaga el

indicador luminoso verde.

Después de este procedimiento, el mando a distancia permanece emparejado automáticamente al smartphone y la conexión se

hace también automáticamente durante los usos futuros.

El logotipo y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esta marca está sujeto a licencia. Las otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

ADVERTENCIA

- EL MANDO A DISTANCIA NO ES RESISTENTE AL AGUA.
- Cuando ya no use el mando, póngalo en posición «OFF» (apagado).
- La barra puede llevarse a un medio acuático, pero procure no llevar el mando a distancia.
- Después de usar al aire libre, aclare la barra antes de plegarla, para evitar cualquier daño.
- Guarde la X-STICK en su bolsa para evitar cualquier daño prematuro.
- Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.
- Evitar las temperaturas extremas.
- No dejar el dispositivo en lugares extremadamente calurosos o fríos (-10 °C / +60 °C).
- No intentar desmontar ni modificar este producto ni sus componentes.
- Evitar golpear o dañar el producto.
- No dejar que los niños o animales mordisqueen o laman el dispositivo.

- Este dispositivo no es apto para personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, ni para personas sin experiencia o conocimientos, excepto si otra persona responsable de su seguridad las vigila o les enseña previamente a usar el dispositivo. Es conveniente vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo que aparece en el producto significa que se trata de un dispositivo cuyo tratamiento al desecharlo está sujeto a la normativa relativa a los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Respetar la normativa local relativa al embalaje del producto, la batería y la manera de desechar los cargadores usados, llevándolos a puntos limpios para que se puedan reciclar correctamente. No tirar el cargador ni la batería usados con los desechos comunes.

Llevar las baterías de litio usadas y que no se desean conservar a un lugar destinado para esto. No tirarlos a la basura con los residuos domésticos.

GARANTÍA*

Su accesorios está garantizados contra cualquier defecto o mal funcionamiento que pueda surgir debido a su diseño o fabricación o defecto del material, en condiciones normales de uso, durante el periodo de validez de la garantía de doce (12)

meses, a partir de la fecha de compra del accesorio, como figura en su factura original. La garantía llega a su fin de pleno derecho al cabo de doce (12) meses.

***Para consultar las condiciones de garantía, visite www.crosscall.com**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra para selfies:

Materiales: aluminio + TPU

Dimensiones plegado: 260 mm

Dimensiones desplegado con trípode: 665 mm

Trípode:

Materiales: aluminio + TPU

Mando a distancia :

Bluetooth: categoría 3

Distancia de funcionamiento: hasta 40 m

Alimentación: pila de botón 3,0 V / tipo 2032

X-STICK

Ensamblado en China

Importado por: CROSSCALL

245 rue Paul Langevin

13290 Aix en Pce - Francia

www.crosscall.com

Descubra toda la gama de accesorios X-LINK™ en www.crosscall.com
(Magconn Technology)



Vielen Dank für Ihr Vertrauen und für Ihre Entscheidung zum Kauf dieses Zubehörs.

Mit der Bedienungsanleitung können Sie Ihr neues Gerät kennenlernen und sich die Inbetriebnahme erleichtern.


GEBRAUCHSVORTEILE

1. Ausziehbar und verstellbar (360°-Ausrichtung)
2. Bluetooth-Fernbedienung (Reichweite: bis zu 40 Meter)
3. Einschließlich Stativ
4. Kompatibel mit Smartphones X-LINK™ / Action-Kameras / Kameras mit 1/4-Zoll-Schraubgewinde

KOPPLUNG MIT IHRER X-CONTROL

Mit der X-Control-Fernbedienung können Sie Fotos aus einer Entfernung von bis zu 40 Meter aufnehmen.

EIN



- Die Taste der Fernbedienung auf die Position EIN stellen
- Die grüne Leuchtanzeige blinkt.
- Auf Ihrem Telefon in > Einstellungen > Bluetooth > X-Control auswählen
- Nach der Kopplung erlischt die grüne

Leuchtanzeige.

Nach diesem Vorgang bleibt Ihre Fernbedienung automatisch mit Ihrem Smartphone verbunden und die Verbindung wird bei der nächsten Verwendung automatisch hergestellt.

Das Bluetooth®-Logo und die Marke sind Eigentum von Bluetooth SIG, INC. Jede Nutzung dieser Marke ist lizenzpflichtig. Die anderen Handelsmarken und -namen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

ACHTUNG

- DIE FERNBEDIENUNG IST NICHT WASSERDICHT
- Schalten Sie die Fernbedienung AUS, wenn Sie sie nicht mehr verwenden.
- Die Stange kann mit ins Wasser genommen werden, denken Sie jedoch unbedingt daran, die Fernbedienung nicht mit ins Wasser zu nehmen.
- Nach dem Gebrauch in einer Outdoorumgebung die Stange vor dem Verschließen abspülen, um Schäden an der Stange zu vermeiden.
- Verstauen Sie Ihren X-STICK in der Aufbewahrungstasche, um vorzeitigen Verschleiß und Beschädigung zu vermeiden.
- Die Kleinteile können Erstickungen verursachen.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht an extrem heißen oder kalten Orten auf. (-10°C / +60°C)
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt oder dessen Bestandteile zu demontieren oder zu ändern.
- Vermeiden Sie Stöße oder Beschädigungen an Ihrem Produkt.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder oder Haustiere an dem Gerät kauen oder lecken.

- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und fehlenden Kenntnissen bestimmt, es sei denn, diese werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder vorab in den Gebrauch des Geräts eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

UMWELTSCHUTZ



Dieses auf dem Produkt angebrachte Symbol bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung der Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Abfällen (WEEE) unterliegt.

Beachten Sie bitte die örtlichen Bestimmungen auf der Verpackung des Produkts, auf dem Akku und zur Entsorgung von gebrauchten Ladegeräten, indem Sie diese an den Sammelstellen zum ordnungsgemäßen Recycling abgeben. Verbrauchte Ladegeräte oder Akkus nicht in den Hausmüll werfen.

Geben Sie gebrauchte Lithium-Akkus, die Sie nicht behalten möchten, bitte an den entsprechend gekennzeichneten Sammelstellen ab. Werfen Sie diese nicht zusammen mit Haushaltsabfällen in die Mülltonne.

GARANTIE*

Für Ihr Zubehör gilt bei einer Verwendung unter normalen Gebrauchsbedingungen eine Garantie von zwölf (12) Monaten

ab dem auf der Originalrechnung angegebenen Kaufdatum des Zubehörs gegen Mängel und oder Funktionsstörungen, die auf Konstruktions- oder Verarbeitungsfehler und Materialfehler zurückzuführen sind. Die Garantie endet von Rechts wegen nach zwölf (12) Monaten.

***Die Garantiebedingungen finden Sie auf www.crosscall.com.**

TECHNISCHE DATEN

Selfie-Stange:

Materialien: Aluminium + TPU

Maße zusammengeschoben: 260 mm

Maße ausgezogen mit Stativ: 665 mm

Stativ:

Materialien: Aluminium + TPU

Fernbedienung :

Bluetooth : Kategorie 3

Funktionsreichweite: bis zu 40M

Versorgung: Knopfzelle 3.0V / Typ 2032

X-STICK

In China montiert

Importiert von: CROSSCALL

245 rue Paul Langevin

13290 Aix en Provence -

Frankreich

www.crosscall.com



Entdecken Sie das gesamte X-LINK™-Zubehörsortiment auf www.crosscall.com
(Magconn Technology)

Grazie per la fiducia e l'acquisto di questo accessorio.

Il manuale per l'uso permetterà di familiarizzare con il nuovo dispositivo e ne faciliterà la messa in funzione.


BENEFICI D'UTILIZZO

1. Estensibile e regolabile (Orientamento a 360°)
2. Telecomando Bluetooth (portata fino a 40 metri)
3. Treppiede incluso
4. Compatibile Smartphone X-LINK™ / Action-cam / Fotocamere con filettatura 1/4"

ACCOPPIAMENTO DI X-CONTROL

È possibile scattare foto a distanza utilizzando il telecomando X-Control fino a 40 metri di distanza.

ON



- Impostare il pulsante del telecomando su ON.
- Una luce verde lampeggia.
- Nel telefono > Impostazioni > Bluetooth > Selezionare X-Control
- Una volta accoppiato, la luce verde si spegne.

Dopo questa operazione, il telecomando resterà automaticamente accoppiato allo smartphone e la connessione avverrà automaticamente in occasione degli utilizzi successivi

Il logo e il marchio Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. E qualsiasi uso di questo marchio è soggetto a licenza. Gli altri marchi commerciali e nomi commerciali sono di proprietà dei loro proprietari rispettivi.

ATTENZIONE

- IL TELECOMANDO NON È IMPERMEABILE.
- Mettere il telecomando in modalità OFF quando non lo si usa più.
- L'asta può essere portata in ambiente acquatico, ma fare attenzione a non prendere il telecomando.
- Dopo un utilizzo in ambiente outdoor, sciacquare l'asta prima di richiuderla per evitare danni all'asta.
- Conservare X-STICK nella sua borsetta di stoccaggio per evitare danni prematuri.
- I piccoli pezzi possono causare soffocamento.
- Evitare temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in luoghi particolarmente caldi o freddi. (-10 °C / +60 °C)
- Non tentare né di smontare né di modificare il prodotto o uno dei suoi componenti.
- Evitare urti o di danneggiare il prodotto.
- Non lasciare che bambini o animali mastichino o leccino il dispositivo.
- Questo dispositivo non è previsto per essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di esperienza o conoscenze, a

meno che non abbiano potuto beneficiare, grazie alla presenza di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o dell'ottenimento di istruzioni preventive relative all'utilizzo dello stesso. È opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Questo simbolo apposto sul prodotto significa che si tratta di un dispositivo il cui trattamento come rifiuto è soggetto alla regolamentazione relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Rispettare le regolamentazioni locali sull'imballaggio del prodotto, sulla batteria e sull'eliminazione dei caricatori usati, conferendoli presso i punti di raccolta differenziata affinché siano correttamente riciclati. Non gettare i caricatori o le batterie usate in un normale cassonetto della spazzatura.

Conferire le batterie al litio usate e che non si desidera conservare in un luogo preposto a tale scopo. Non gettarle insieme ai rifiuti domestici.

GARANZIA*

Questo accessorio è garantito contro qualsiasi difetto o disfunzione che potrebbe insorgere a seguito della sua concezione o della sua fabbricazione o di un guasto del materiale, nelle normali condizioni di utilizzo, per la durata della garanzia di dodici (12) mesi dalla data d'acquisto dell'accessorio, riportata

sulla fattura originale. La garanzia prende fine di pieno diritto al termine dei dodici (12) mesi.

***Per conoscere le condizioni di garanzia, visita www.crosscall.com**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Asta per selfie:

Materiali: Alluminio + TPU

Dimensioni piegate: 260 mm

Dimensioni dispiegate con treppiede: 665 mm

Treppiede:

Materiali: Alluminio + TPU

Telecomando:

Bluetooth: Categoria 3

Distanza di funzionamento: fino a 40M

Alimentazione: Batteria a bottone 3.0V / tipo 2032

X-STICK

Assemblato in Cina

Importato da: CROSSCALL

245 rue Paul Langevin

13290 Aix en Pce - Francia

www.crosscall.com

Scopri l'intera gamma di accessori X-LINK™ su www.crosscall.com
(Magconn Technology)



Obrigado pela confiança e pela compra deste acessório.

O manual de instruções irá permitir-lhe controlar o seu novo aparelho e facilitar a sua colocação em funcionamento.

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO

1. Extensível e regulável (orientação 360°)
2. Comando de controlo remoto Bluetooth (alcance: até 40 metros)
3. Tripé incluído
4. Compatível com Smartphones X-LINK™ / Action-cam / Aparelho fotográficos com rosca de parafuso de 1/4"

EMPARELHAMENTO DO SEU X-CONTROL

Pode tirar fotos à distância através do telecomando X-Control até uma distância de 40 metros.

ON



- Coloque o botão do telecomando em posição ON.
- O indicador verde pisca.
- No seu telefone > Configuração > Bluetooth > Selecionar X-Control

- Uma vez emparelhado, o indicador apaga-se.

Depois desta manipulação, o seu telecomando ficará automaticamente emparelhado ao seu smartphone e a ligação será feita automaticamente nas próximas utilizações

O logo e a marca Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilização desta marca está sujeita a licença. As outras marcas comerciais e nomes comerciais são a propriedade dos seus respetivos proprietários.

ATENÇÃO

- O TELECOMANDO NÃO É À PROVA DE ÁGUA.
- Coloque o telecomando em modo OFF quando não o estiver a usar.
- A vara pode ser colocada em meio aquático mas tenha cuidado de não colocar o telecomando na água.
- Depois de utilizar no exterior, enxague a sua vara antes de fechar para evitar danos na vara.
- Deve arrumar o seu X-STICK na bolsa de arrumação para evitar qualquer dano prematuro.
- As peças pequenas podem provocar asfixia.
- Evite as temperaturas extremas.
- Não guarde o aparelho em locais extremamente quentes ou frios. (-10 °C / +60 °C)
- Não tentar desmontar nem modificar o produto nem qualquer dos seus componentes.
- Evitar os choques ou danificar o seu produto.
- Não permita que crianças ou animais coloquem o aparelho na boca.
- Este aparelho não está previsto para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou

mentais sejam reduzidas nem por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se usufruírem de supervisão ou se estiverem sob supervisão de pessoa responsável pela sua segurança ou se tiverem recebido previamente instruções sobre a utilização do aparelho. É necessário vigiar as crianças para garantir que não brincam com o aparelho.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo afixado no produto significa que se trata de um aparelho cujo tratamento enquanto resíduo está sujeito à regulamentação relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).

Respeite os regulamentos locais que se encontram na embalagem do produto, na bateria e a eliminação dos carregadores usados, colocando-os nos pontos de recolha seletiva para que sejam corretamente reciclados. Não colocar o carregador nem as baterias usadas no lixo doméstico.

Coloque as baterias de lítio usadas e que não quer conservar nos pontos designados para o efeito. Não o coloque no lixo juntamente com os resíduos domésticos.

GARANTIA*

O seu acessório está garantido contra qualquer defeito ou anomalia de funcionamento que possa surgir devido à sua conceção ou fabrico ou a um defeito do material, em condições normais de utilização, durante o período da garantia de vinte e

quatro (12) meses, a contar da data da compra do seu acessório, conforme consta na sua fatura original. A garantia termina, em pleno direito, após doze (12) meses.

***Para conhecer as condições da garantia, consulte www.crosscall.com**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vara para selfie :

Materiais: Alumínio + TPU

Dimensões dobrada: 260 mm

Dimensão desdobrada com tripé: 665 mm

Tripé:

Materiais: Alumínio + TPU

Comando de controlo remoto :

Bluetooth: Categoria 3

Distância de funcionamento: até 40M

Alimentação: Pilha botão 3.0V / tipo 2032

X-STICK

Montado na China

Importado por: CROSSCALL

245 rue Paul Langevin

13290 Aix en Pce - France

www.crosscall.com



Descubra a gama de acessórios X-LINK™ em www.crosscall.com
(Magconn Technology)

Wij danken u voor uw vertrouwen en de aankoop van dit accessoire.

Met behulp van de handleiding kunt u uw nieuwe toestel leren kennen en zonder problemen in gebruik nemen.


GEBRUIKSVORDELEN

1. Uitschuifbaar en instelbaar (Oriëntatie 360°)
2. Bluetooth-afstandsbediening (bereik tot 40 meter)
3. Inclusief statief
4. Compatibele Smartphones X-LINK™ / Action-cam / Camera's met 1/4" schroefdraad

KOPPELEN VAN UW X-CONTROL

U kunt tot een afstand van 40 meter foto's nemen met behulp van de X-Control-afstandsbediening.

ON



- Zet de knop van de afstandsbediening op ON.
- Een groen lampje gaat knipperen.
- In uw telefoon > Instellingen > Bluetooth > Selecteer X-Control
- Als de apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, gaat het groene lampje uit.

Als deze handeling eenmaal is uitgevoerd, zal uw afstandsbediening automatisch aan uw smartphone gekoppeld worden en gaat de verbinding bij volgende gebruiken automatisch.

Het Bluetooth®-logo en -merk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit merk vereist een vergunning. De andere commerciële merken en commerciële namen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

LET OP

- DE AFSTANDBEDIENING IS NIET WATERDICHT.
- Zet uw afstandsbediening op OFF als u deze niet meer gebruikt.
- De stok kan in water gebruikt worden. Neem de afstandsbediening niet mee in het water.
- Spoel de stok na buitengebruik af met water voordat u de stok opvouwt. Dit voorkomt beschadiging van de stok.
- Berg uw X-STICK op in de opbergzak om beschadiging te voorkomen.
- De kleine onderdelen kunnen verstikking veroorzaken.
- Extreme temperaturen vermijden.
- Bewaar uw toestel niet op extreem warme of koude plaatsen. (-10°C / +60°C)
- Niet proberen dit product of een van de onderdelen te demonteren of te wijzigen.
- Vermijd schokken of het beschadigen van uw product.
- Laat uw kinderen of huisdieren niet op het toestel kauwen of eraan likken.
- Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of door personen die geen ervaring of kennis

van het toestel hebben, behalve als ze onder toezicht van een andere persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid het toestel gebruiken of van hem of haar de voorafgaande gebruiksinstructies hebben gekregen. Houd kinderen onder toezicht: zij mogen niet met het toestel spelen.

MILIEUBESCHERMING



Dit symbool op het product betekent dat het gaat om een apparaat dat qua afvalverwerking onder de verordening inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) valt.

De lokale regelgeving met betrekking tot de verpakking van uw product, de batterij en het weggooiën van afgedankte opladers dient nageleefd te worden door de apparatuur naar een inzamelpunt te brengen waar deze op de juiste wijze gerecycled kan worden. De afgedankte batterij of oplader mag nooit in een gewone vuilnisbak gegooid worden.

Breng afgedankte lithium-batterijen naar het juiste inzamelpunt. Gooi ze nooit weg bij het gewone huishoudelijk afval.

GARANTIE*

Uw accessoire is gegarandeerd tegen alle storingen en gebreken die zich zouden kunnen voordoen vanwege het ontwerp of de vervaardiging of een materiaaldefect, onder normale gebruiksomstandigheden, gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de aankoopdatum van uw accessoire die

op uw originele factuur vermeld staat. De garantie eindigt van rechtswege na deze twaalf (12) maanden.

***Voor de garantievoorwaarden, raadpleeg www.crosscall.com**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Selfie-stok:

Materialen: Aluminium + TPU

Afmetingen opgevouwen: 260 mm

Afmetingen uitgevouwen met statief: 665 mm

Statief:

Materialen: Aluminium + TPU

Afstandsbediening :

Bluetooth: Categorie 3

Functioneringsbereik: tot 40 meter

Voeding: Knoobatterij 3.0V/type 2032

X-STICK

Geassembleerd in China

Geïmporteerd door:

CROSSCALL

245 rue Paul Langevin

13290 Aix en Pce - Frankrijk

www.crosscall.com



Ontdek het volledige assortiment
(Magconn Technology)

X-LINK™ accessoires op www.crosscall.com

Hvala vam na povjerenju i na kupnji ovog pribora.

Priručnik će vam pomoći upoznati se sa svojim novim uređajem i olakšati vam njegovo puštanje u rad.


PREDNOSTI KORIŠTENJA

1. Proširiv i podesiv (orijentacija 360°)
2. Bluetooth daljinski upravljač (domet do 40 metara)
3. Tripod uključen
4. Kompatibilni pametni telefoni X-LINK™ / Action-cam / Fotoaparati s navojem 1/4"

UPARIVANJE VAŠE X-CONTROL

Možete fotografirati daljinski uz pomoć daljinskog upravljača X-Control sa razdaljive do 40 metara.

ON



- Prekidač daljinskog upravljača postavite u položaj ON.
- Zeleno svjetlo treperi.
- U vašem telefonu > Postavke > Bluetooth > Odaberite X-Control
- Kada je uređaj upaljen, zeleno svjetlo se isključuje.

Nakon ove manipulacije, daljinski upravljač automatski će se upariti s vašim pametnim telefonom, a veza će se uspostaviti automatski za buduće uporabe

Logotip i zaštitni znak Bluetooth® vlasništvo su tvrtke Bluetooth SIG, INC. A svaka upotreba ovog zaštitnog znaka podliježe licenciji.. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.

UPOZORENJE

- DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE VODOOTPORAN.
- Stavite daljinski upravljač u položaj OFF kad ga više ne koristite.
- Štap se može koristiti u vodenom okolišu, ali budite oprezni da ne uzimate daljinski upravljač.
- Nakon uporabe na otvorenom, isperite štap prije zatvaranja kako biste spriječili oštećenje štapa.
- Svakako spremite X-STICK u vrećicu za pohranu kako biste spriječili prerano oštećenje.
- Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje.
- Izbjegavajte ekstremne temperature.
- Nemojte držati uređaj na izuzetno vrućim ili hladnim mjestima. (-10°C / +60°C)
- Ne pokušavajte rastavljati ili modificirati ovaj proizvod ili bilo koji od njegovih dijelova.
- Izbjegavajte udare ili oštećenja vašeg proizvoda.
- Ne dopustite vašoj djeci ili vašim kućnim ljubimcima žvakati ili lizati uređaj.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su

pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili ih je ta osoba uputila u korištenje aparata. Potrebno je nadzirati djecu kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

ZAŠTITA OKOLIŠA



Ovaj simbol postavljen na proizvod znači da se radi o uređaju čije je zbrinjavanje kao otpada podložno propisima o otpadu od električne i elektroničke opreme (DEEE).

Obratite pozornost na lokalne propise o pakiranju vašeg proizvoda, o bateriji i odlaganju rabljenih punjača, tako što ćete ih odneti u sabirne točke kako bi se pravilno reciklirale. Nemojte bacati punjače ili rabljene baterije u obično smeće.

Uklonite rabljene litijske baterije i one koje ne želite sačuvati, na posebno mjesto određeno za tu svrhu. Nemojte ih bacati u smeće s otpadom iz kućanstva.

JAMSTVO*

Vaš pribor je zajamčen da nema nikakvih grešaka ili kvarova koji mogu nastati zbog njihove koncepcije ili proizvodnje ili kvara uređaja, u uobičajenoj uporabi, tijekom trajanja dvanaest (12) mjesecnog perioda jamstva, od datuma kupnje vašeg pribora, kao što je prikazano na originalnoj fakturi. Jamstvo istječe automatski nakon dvanaest (12) mjeseci.

***Da biste saznali jamstvene uvjete, posjetite www.crosscall.com**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Selfie štap:

Materijali: Aluminij + TPU

Dimenzije štapa kada je preklopljen: 260 mm

Dimenzije raširenog štapa s tripodom: 665 mm

Tripod:

Materijali: Aluminij + TPU

Daljinski upravljač :

Bluetooth : Kategorija 3

Radna udaljenost: do 40M

Napajanje: Gumbasta baterija 3.0V / tip 2032

X-STICK

Sastavljeno u Kini
Uvoznik: CROSSCALL
245 rue Paul Langevin
13290 Aix en Pce - France
www.crosscall.com

Otkrijte cijeli asortiman X-LINK™ na www.crosscall.com
(Magconn Technology)



Dziękujemy za okazane zaufanie i zakup naszego produktu.

Instrukcja obsługi pozwoli Ci lepiej zapoznać się z nowym urządzeniem oraz ułatwi rozpoczęcie użytkowania.

KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA

1 Rozkładany i regulowany (Głowica 360°)

2 Pilot Bluetooth (zasięg do 40 m) /


3 Trójnóg w zestawie

4 Kompatybilny ze smartfonami X-LINK™ / Kamerami Action Cam / Aparatami fotograficznymi z gwintem 1/4"

PAROWANIE Z URZĄDZENIEM X-CONTROL

Możesz robić zdjęcia z większej odległości, używając pilota X-Control o zasięgu do 40 metrów.

ON



- Ustaw przycisk pilota w pozycji ON (Włączony).
- Lampka zacznie migać na zielono.
- W swoim telefonie wejdź w > Ustawienia > Bluetooth > Wybierz X-Control
- Kiedy urządzenia połączą się ze sobą, zielona lampka zgaśnie.

Po wykonaniu tych kroków pilot pozostanie sparowany z Twoim smartfonem i przy następnym użytkowaniu połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

Logo i marka Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, INC. Przy każdym korzystaniu z tej marki wymagana jest licencja. Inne znaki handlowe i nazwy stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

UWAGA

- PILOT NIE JEST WODOODPORNY.
- Kiedy nie używasz pilota, ustaw tryb OFF (Wyłączony).
- Statyw można używać w środowisku wodnym, jednak należy bardzo uważać, aby w takim miejscu nie używać pilota.
- Jeśli używałeś statywu na zewnątrz, opłucz go przed złożeniem, żeby uniknąć uszkodzenia.
- Wkładaj X-STICK do etui do przechowywania, żeby uniknąć przedwczesnego uszkodzenia.
- Małe części mogą doprowadzić do uduszenia.
- Należy unikać skrajnych temperatur.
- Nie należy przechowywać urządzenia w skrajnie zimnych ani skrajnie ciepłych miejscach. (-10°C / +60°C)
- Nie należy próbować demontować ani modyfikować urządzenia ani żadnej z jego części.
- Należy unikać wstrząsów oraz uszkodzenia produktu.
- Chronić urządzenie przed gryzieniem lub lizaniem przez dzieci czy zwierzęta.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku osób (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne czy umysłowe są ograniczone, a także osób pozbawionych doświadczenia lub

znajomości obsługi urządzenia, chyba że mogą one skorzystać z pomocy osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która będzie sprawowała nad nimi nadzór oraz udzieli odpowiednich wskazówek odnośnie użytkowania urządzenia. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

OCHRONA ŚRODOWISKA:



Taki symbol umieszczony na produkcie oznacza, że utylizowanie urządzenia powinno odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów umieszczonych na opakowaniu produktu oraz na baterii, dotyczących pozbywania się zużytej ładowarki – należy oddać ją w punkcie selektywnej zbiórki, aby mogła zostać poprawnie zutylizowana. Zużytej ładowarki lub baterii nie należy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.

Zużyte baterie litowe, których nie chcesz przechowywać, należy zanieść do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie wyrzucać do kosza z odpadami z gospodarstwa domowego.

GWARANCJA*

To urządzenie jest objęte gwarancją obejmującą wady lub usterki, które mogą wystąpić w związku z jego konstrukcją lub wykonaniem oraz awarią urządzenia w normalnych warunkach użytkowania, w okresie gwarancyjnym wynoszącym dwanaście (12) miesięcy od daty zakupu telefonu, figurującej na oryginalnej

fakturze. Gwarancja wygasa z pełnym skutkiem prawnym po upływie dwunastu (12) miesięcy.

*Kompletne warunki gwarancji są dostępne pod adresem www.crosscall.com

DANE TECHNICZNE

Statyw do zdjęć selfie:

Materiał: Aluminium + TPU

Wymiary po złożeniu: 260 mm

Wymiary po rozłożeniu trójnożu: 665 mm

Trójnóg:

Materiał: Aluminium + TPU

Pilot:

Bluetooth: Kategoria 3

Zasięg działania: do 40 m

Zasilanie: Bateria guzikowa 3.0 V / typ 2032

X-STICK

Wyprodukowano w Chinach

Importer: CROSSCALL

245 rue Paul Langevin

13290 Aix-en-Pce - Francja

www.crosscall.com

Poznaj wszystkie akcesoria z gamy X-LINK™ na www.crosscall.com
(Magconn Technology)



Hvala za vaše zaupanje in nakup tega pripomočka.

V navodilih za uporabo boste spoznali svojo novo napravo in se jo naučili uporabljati.

PREDNOSTI UPORABE


1. Raztegljiva in nastavljiva (Usmerjenost 360°)
2. Daljinski upravljalnik Bluetooth (domet: do 40 metrov)
3. Vključeno trinožno stojalo
4. Združljivi pametni telefoni X-LINK™ / Akcijska kamera / Kamere z navojem 1/4"

SEZNANJANJE X-CONTROL



S pomočjo daljinskega upravljalnika X-Control lahko fotografirate na daljavo vse do 40 metrov.

ON



- Gumb daljinskega upravljalnika pomaknite v položaj ON.
- Utripa zelena lučka.
- V telefonu > Nastavitve > Bluetooth > Izberite X-Control
- Po končanem seznanjanju zelena lučka ugasne.

Po tem postopku bo daljinski upravljalnik samodejno povezan z vašim pametnim telefonom in pri nadaljnjih uporabah se bo povezava samodejno vzpostavila

Logotip in blagovna znamka Bluetooth® sta last družbe Bluetooth SIG, Inc. Za vsako uporabo te blagovne znamke je potrebna licenca. Druge blagovne znamke in imena so last zadevnih lastnikov.

POZOR

- DALJINSKI UPRAVLJALNIK NI VODOTESEN.
- Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate več, ga postavite v način OFF.
- Palico lahko uporabite v vodnem okolju, vendar pazite, da ne vzamete s seboj daljinskega upravljalnika.
- Po uporabi palice v okolju outdoor jo izplaknite, preden jo ponovno zložite, da ne bi prišlo do njene poškodbe.
- X-STICK spravite v torbico za shranjevanje, da se ne bi prezgodaj poškodovala.
- Majhni delci lahko povzročijo zadušitev.
- Izogibajte se ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne hranite na izredno vročih ali hladnih mestih. (-10 °C / +60 °C)
- Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati tega izdelka ali enega od njegovih sestavnih delov.
- Preprečite udarce ali poškodbe svojega izdelka.
- Ne dovolite otrokom ali domačim živalim, da žvečijo ali ližejo napravo.
- Oprema ni primerna za osebe (tudi ne za otroke) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi in za osebe, ki

nimajo zadostnih izkušenj in znanj, razen če jih med uporabo nadzira oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali jim da ustrezna navodila o uporabi naprave. Otrokom prepričati, da bi se igrali z napravo.

ZAŠČITA OKOLJA



Ta simbol na izdelku pomeni, da gre za napravo, ki se obravnava kot odpadki, za katere veljajo predpisi o odpadni električni in elektronski opre (OEEO).

Upoštevajte lokalne predpise v zvezi z embalažo izdelka, baterijami in odstranjevanjem rabljenih polnilnikov, ter jih odlagajte na ločenih zbirnih mestih, da omogočite njihovo ustrezno recikliranje. Polnilnika ali rabljenih baterij ne odvrzite v navaden smetnjak.

Rabljene litijeve baterije oz. take, ki jih ne želite obdržati, zavržite na mestu, ki je predvideno v ta namen. Ne vrzite jih v smetnjak z mešanimi odpadki.

GARANCIJA*

Za vašo dodatno opremo velja garancija v primeru napak ali nepravilnega delovanja, ki bi se lahko pojavilo zaradi njene zasnove ali izdelave ali zaradi okvare opreme pri normalnih pogojih uporabe, in sicer za garancijsko obdobje dvanajstih (12) mesecev od datuma nakupa dodatne opreme, navedenega na originalnem računu. Garancija preneha veljati ob koncu dvanajstih (12) mesecev.

*Pogoje garancije si oglejte na www.crosscall.com

TEHNIČNI PODATKI

Palica za selfie:

Materiali: Aluminij in+ TPU

Dimenzije v zloženem stanju: 260 mm

Dimenzije v raztegnjenem stanju s trinožnim stojalom: 665 mm

Trinožno stojalo:

Materiali: Aluminij + TPU

Daljinjski upravljalnik:

Bluetooth: Kategorija 3

Delovna razdalja: do 40 m

Napajanje: Gumbna baterija 3,0 V / tip 2032

X-STICK

Sestavljeno na Kitajskem

Uvoznik: CROSSCALL

245 rue Paul Langevin

13290 Aix-en-Pce - France

www.crosscall.com

Preglejte celoten izbor dodatne opreme X-LINK™ na www.crosscall.com

(Magconn Technology)



شكراً لكم على ثقتكم وشرائكم هذا الملحق.

سيمساعدك دليل المستخدم على الشعور بالألفة تجاه جهازك الجديد، وتسهيل استخدامه.


مزايا الاستخدام

1. قابلة للتوسعة والتعديل (اتجاه 360 درجة)
2. جهاز تحكم عن بعد من خلال بلوتوث (المدى حتى 40 مترًا)
3. حامل ثلاثي متوفر
4. متوافقة مع هواتف X-LINK الذكية / كاميرا Action-cam / كاميرات التصوير ذات فتحة تثبيت بمسار 1/4 بوصة

الاقتران مع جهاز X-CONTROL الخاص بك

يمكنك التقاط صورك عن بُعد من خلال أخذ جهاز التحكم عن بعد X-Control معك حتى مسافة 40 مترًا.

- اضغط مفتاح التحكم عن بعد على وضع التشغيل "ON".
- يومض المؤشر الضوئي باللون الأخضر.
- في هاتفك < الإعدادات > البلوتوث < تحديد X-Control
- بمجرد إقرانه، ينطفئ الضوء الأخضر.



بعد هذه الخطوة، سيتم إقران جهاز التحكم عن بعد تلقائيًا بهاتفك الذكي، وسيتم إجراء الاتصال تلقائيًا من أجل الاستخدامات المستقبلية.

شعار Bluetooth® والعلامة مملوكان لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامة لا بد أن يخضع للترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى وأسماء المنتجات المذكورة هنا مملوكة لأصحابها.

تنبيه

- جهاز التحكم عن بعد غير مقاوم لنفوذ الماء.
- ضع جهاز التحكم عن بعد في وضع الإيقاف "OFF" عند عدم استخدامه.
- يمكن حمل العصا في البيئة المائية، ولكن يجب الحرص على عدم أخذ جهاز التحكم عن بعد فيها.
- بعد الاستخدام في البيئة الخارجية، اشطف عصا النقاط صور السيلفي الخاصة بك قبل إغلاقها، وذلك لمنع تلفها.
- تأكد من تخزين عصا X-STICK في حقيبة التخزين الخاصة به، وذلك لمنع حدوث ضرر مُبكر.
- يمكن أن تتسبب الأجزاء الصغيرة في حدوث حالات اختناق.
- تجنب تعريض هاتفك لدرجات الحرارة القصوى.
- لا تترك جهازك في الأماكن الحارة أو الباردة للغاية. (-10 درجات مئوية / +60 درجة مئوية)
- لا تحاول إجراء أي تفكيك أو تعديل على هذا المنتج أو أي من مكوناته.
- تجنب تعريض منتجك للصدمات أو الإضرار به.
- لا تدع أطفالك أو الحيوانات الأليفة يقرضون الجهاز أو يلعبونه.

حماية البيئة



- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من انخفاض في القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية، أو الأشخاص من ذوي الخبرة المحدودة أو الذين يفتقرون للمعرفة، ما لم يكن هؤلاء الأشخاص قد تمتعوا، من خلال شخص مسؤول عن سلامتهم، بمراقبة، أو بتعليمات السلامة الخاصة باستخدام الجهاز. ينبغي الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج إلى أن نفايات هذا الجهاز تخضع لنظم التخلص من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

يُرجى اتباع اللوائح المحلية الخاصة بتعبئة المنتج والبطارية، والتخلص من أجهزة الشحن المستخدمة عن طريق إيداعها في نقاط التجميع، حتى يمكن إعادة تدويرها بشكل صحيح. لا تتخلص من الشاحن أو البطاريات المستخدمة في صناديق المهملات العادية. يرجى التخلص من البطاريات المستخدمة المصنوعة من الليثيوم، والتي لا تريد الاحتفاظ بها، في مكان مخصص لهذا الغرض. لا ترميها في سلة المهملات مع النفايات المنزلية.

الضمان*

تُعد الملحقات مشمولة بالضمان ضد العيوب أو الأعطال التي قد تحدث بسبب تصميمها أو تصنيعها، أو بسبب وجود عيوب في المعدات في ظل الاستخدام العادي، لفترة ضمان تبلغ اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ شراء الملحقات الخاصة بك، كما هو موضح في فاتورتك الأصلية. تنتهي صلاحية الضمان تلقائيًا في نهاية مدة اثني عشر (12) شهرًا. *لمعرفة شروط الضمان، يُرجى زيارة موقع الإنترنت www.crosscall.com

الخصائص التقنية

عصا التقاط صور السيلفي:

المواد: ألومنيوم + TPU

الأبعاد مطوية: 260 مم

الأبعاد مفرودة مع حامل ثلاثي: 665 مم

حامل ثلاثي:

المواد: ألومنيوم + TPU

جهاز تحكم عن بعد:

البلوتوث: الفئة 3

مسافة التشغيل: حتى 40 مترًا

التغذية بالطاقة: بطارية زرارية 3.0 فولت / نوع 2032

عصا X-STICK

تم التجميع في الصين

تم الاستيراد بواسطة شركة: CROSSCALL

245 rue Paul Langevin

13290 Aix-en-Pce - France

www.crosscall.com



اكتشف المجموعة الكاملة من ملحقات X-LINK على www.crosscall.com (Magconn Technology)

Хвала вам на указаном поверењу и што сте купили овај прибор.

Приручник са упутствима помоћи ће вам да се упознате са својим новим уређајем и олакшаће вам његово коришћење.

ПРЕДНОСТИ УПОТРЕБЕ


1. Проширив Продужив и подесив (оријентација 360 °)
2. Bluetooth даљински управљач (домет до 40 метара)
3. Статив укључен
4. Компатибилан са X-LINK™ паметним телефонима / акционим камерама / фотоапаратима са навојем 1/4"

УПАРИВАЊЕ ВАШЕГ X-CONTROL



Можете да снимате фотографије на даљину ако понесете X-Control даљински управљач X-Control са собом на удаљености до 40 метара.

УКЉ.



- Поставите дугме на даљинском управљачу у положај УКЉ.
- Зелена лампица трепери.
- У телефону > Подешавања > Bluetooth > Изаберите X-Control
- Када је даљински управљач упарен, зелена лампица се гаси.

Након ове операције, даљински управљач ће аутоматски остати упарен са паметним телефоном и веза ће се аутоматски успостављати током наредних употреба.

Bluetooth® логотип и марка су власништво компаније **Bluetooth SIG, Inc.** Свака употреба ове марке подлеже лиценци. Сви остали заштитни знаци и трговачка имена су власништво њихових власника.

УПОЗОРЕЊЕ

- ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧ НИЈЕ ВОДООТПОРАН.
- Ставите даљински управљач у режим ИСКЉ. када га више не користите.
- Штап може да се понесе у водено окружење, али пазите да не понесете даљински управљач.
- Након употребе у спољном окружењу, исперите штап пре него што га затворите како бисте избегли његово оштећење.
- Обавезно чувајте X-STICK у футроли да се не би прерано оштетио.
- Мали делови могу проузроковати гушење.
- Избегавајте екстремне температуре.
- Немојте држати уређај на изузетно топлим или хладним местима. (-10°C / +60°C)
- Не покушавајте растављати да растављате или модификовати да модификујете овај производ или било који његов део.
- Избегавајте ударе или оштећења вашег пуњача/производа.
- Не дозволите вашој деци или вашим кућним љубимцима да жавају или лижу уређај.
- Овај уређај није намењен за употребу од стране особа (укључујући децу) са смањеним физичким, сензорним или

менталним способностима или са недостатком искуства или знања, осим ако су под надзором особе која је одговорна за њихову безбедност или их је та особа упутила у коришћење апарата. Потребно је надзирати децу како би били сигурни да се не играју са уређајем.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



Овај симбол постављен на производу значи да се ради о уређају чије је збрињавање као отпаду подложно прописима о електричној и електронској опреми за отпад (DEEE).

Обратите пажњу на локалне прописе о паковању пуњача/вашег производа, о батерији и одлагању половних пуњача, тако што ћете их депоновати на збирним тачкама местима како би се правилно рециклирали. Немојте бацати пуњаче или половне батерије у обично смеће.

Уклоните половне литијумске батерије које не желите да држите на предвиђеном месту. Немојте их бацати у смеће са кућним отпадом.

ГАРАНЦИЈА*

За вашу телефон и његову батерију и додатну опрему постоји гаранција за недостатке или кварове који могу настати због његовог дизајна или производње или квара опреме приликом уобичајеног употребе, током гарантног рока од двадесет четиридванаест (12) месеци од датума куповине телефона/ваше додатне опреме, као што је

наведено на оригиналној факури. Гаранција се аутоматски завршава по истеку двадесет и четиридванаест (12) месеци.

*Да бисте сазнали услове гаранције, посетите интернет сајт www.crosscall.com

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Селфи штап:

Материјали: Алуминијум + ТПУ

Димензије склопљеног штапа: 260 mm

Димензије постављеног штапа са стативом: 665 mm

Статив:

Материјали: Алуминиј + ТПУ

Даљински управљач:

Bluetooth : Категорија 3

Радна удаљеност: до 40 m

Напајање: Дугмаста батерија 3.0V / тип 2032

X-STICK

Склопљено у Кини

Увозник: CROSSCALL

245 rue Paul Langevin

13290 Aix-en-Pce - France

www.crosscall.com



Погледајте целокупан асортиман додатне опреме X-LINK™ на www.crosscall.com (Magconn Technology)

