



# ***X-MEMORY***



** CROSSCALL™**  
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY



## 1. OPEN THE X-MEMORY



## 2. INSERT MICRO-SD CARD



## 3. ATTACHED/TRANSFER



Thank you for your trust and for purchasing this accessory.

*The instruction manual will allow you to make your new device work better for you, and make it easier to start using it.*

## **BENEFITS OF USE**

1. X-LINK™ technology, easy to use.
2. Up to 128 GB of storage (micro SD)

## **IMPORTANT**

- Small parts may cause choking.
- Avoid extreme temperatures.
- Do not keep your device in extremely hot or cold places. (-10°C / +60°C)
- Do not attempt to disassemble or modify this product or any of its components.
- Avoid impacts or damage to your product.
- Stop using your device if any of its parts are cracked or broken, or if it overheats.
- Do not let your children or pets chew or lick the device.
- Do not press the device onto your eyes, ears or any other body part, and do not put it in your mouth.
- Do not use your device outside during a thunderstorm.
- Do not place the unit near water or a source of moisture, such as a

bathtub, sink, kitchen sink, pool, damp basement or other damp locations. In general, do not use in case of inclement weather or thunderstorms.

- Before cleaning your device, unplug it from its power supply. Clean the appliance with a soft, dry cloth. Do not use aggressive cleaning agents or solvents such as petrol or alcohol: risk of damage
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or persons without experience or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received prior instructions regarding the use of the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

## ***ENVIRONMENTAL PROTECTION:***



This symbol affixed on the product means that it is a device whose treatment as waste is subject to Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) regulations.

Please observe the local regulations on the charger's package concerning the battery and the disposal of used chargers, by depositing them in the selective collection points so that they can be properly recycled. Do not dispose of chargers or used batteries in ordinary rubbish bins. Please dispose of used lithium batteries that you do not want to keep in a designated place for this purpose. Do not dispose of them with household waste.

## **GUARANTEE\***

Your accessory is guaranteed against any defect or malfunction which might arise as a result of its design or manufacture, or as a result of equipment failure, in normal conditions of use, for the term of the guarantee of twelve (12) months starting on the date of purchase of your accessory, as shown on your original invoice. The guarantee automatically expires at the end of the twelve (12) months.

\*To view the conditions of the guarantee, visit

[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

## **CHARACTERISTICS:**

Storage capacity	up to 128 GB
Card type	Micro SD
Read speed	19.53 MB/s
Write speed	20.26 MB/s

## **X-MEMORY**

Assembled in China  
Imported by: CROSSCALL  
245 rue Paul Langevin  
13290 Aix-en-Pce - France  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Discover the whole range of X-LINK accessories at [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

Merci pour votre confiance et pour l'achat de cet accessoire.

Le manuel d'utilisation vous permettra d'apprivoiser votre nouvel appareil et de vous en faciliter la mise en service.

FR

## **BÉNÉFICES D'USAGE**

1. Technologie X-LINK™, simple d'utilisation.
2. Stockage (micro-SD) jusqu'à 128 GB

## **ATTENTION**

- Les petites pièces peuvent provoquer des étouffements.
- Évitez les températures extrêmes.
- Ne gardez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. (-10°C / +60°C)
- Ne tentez ni de démonter ni de modifier ce produit ou l'un de ses composants.
- Évitez les chocs ou d'endommager votre produit.
- Arrêtez d'utiliser votre produit si l'une de ses parties est fissurée, cassée ou si elle surchauffe.
- Ne laissez pas vos enfants ou vos animaux mâcher ou lécher l'appareil.
- N'appuyez pas sur vos yeux, vos oreilles ou sur une quelconque partie du corps avec votre appareil et ne le mettez pas dans votre bouche.
- N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur pendant un orage.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité,

telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide. De manière générale, ne pas utiliser en cas d'intempéries et d'orages.

- Avant de nettoyer votre appareil, débranchez-le de l'alimentation. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool : risque de détérioration
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :**



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Veillez respecter les réglementations locales sur l'emballage du chargeur, sur la batterie et l'élimination des chargeurs usagés, en les déposant dans les points de collecte sélective pour qu'ils puissent être correctement recyclés. Ne jetez pas de chargeur ou de batteries usagés dans une poubelle ordinaire.

Veillez déposer les batteries en lithium usagées et que vous ne souhaitez pas conserver dans un endroit désigné à cet effet. Ne les jetez pas à la poubelle avec les ordures ménagères.



## **GARANTIE\***

Votre accessoire est garanti contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître en raison de leur conception ou de leur fabrication ou d'une défaillance du matériel, dans des conditions normales d'utilisation, pendant la durée de garantie de douze (12) mois, à compter de la date d'achat de votre accessoire, telle que figurant sur votre facture originale. La garantie prend fin de plein droit à l'issue des douze (12) mois.

\*Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous sur

**[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)**

## **CARACTERISTIQUES :**

Capacité	jusqu'à 128 GB
Type de carte	Micro-SD
Vitesse de lecture	19.53 MB/s
Vitesse d'écriture	20.26 MB/s

## **X-MEMORY**

Assemblé en Chine  
 Importé par : CROSSCALL  
 245 rue Paul Langevin  
 13290 Aix-en-Pce - France  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Découvrez l'ensemble de la gamme d'accessoires X-LINK sur [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

Gracias por tu confianza y por la compra de este accesorio.

*El manual de instrucciones le permitirá aprender a usar este nuevo producto y hacer más fácil su instalación.*

ES

## **VENTAJAS DE USO**

1. Tecnología X-LINK™, de uso simple.
2. Almacenamiento (micro-SD) hasta 128 GB

## **ADVERTENCIA**

- Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.
- Evite las temperaturas extremas.
- No deje el dispositivo en lugares extremadamente calurosos o fríos (-10 °C / +60 °C).
- No intente desmontar ni modificar este producto ni alguno de sus componentes.
- Evite golpear o dañar el producto.
- Deje de usar el producto si una de sus partes está fisurada, rota o si se sobrecalienta.
- No deje que los niños o animales mordisqueen o laman el dispositivo.
- No presione con el dispositivo contra sus ojos, orejas ni ninguna parte de su cuerpo y no se lo eche a la boca.
- No use el dispositivo al aire libre durante una tormenta.

- No ponga este dispositivo cerca del agua ni una fuente de humedad, como una bañera, un lavabo, el fregadero de la cocina, una piscina, en un sótano húmedo o cualquier otro lugar húmedo. En general, no lo use en caso de mal tiempo o tormenta.
- Antes de limpiar el dispositivo, desenchúfelo de la alimentación eléctrica. Límpielo con un trapo suave y húmedo. No use productos de limpieza abrasivos ni disolventes, como gasolina o alcohol: riesgo de deterioro
- Este dispositivo no es apto para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, ni para personas sin experiencia o conocimientos, excepto si otra persona responsable de su seguridad las vigila o les enseña previamente a usar el dispositivo. Es conveniente vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

## ***PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:***



Este símbolo que aparece en el producto significa que se trata de un dispositivo cuyo tratamiento al desecharlo está sujeto a la normativa relativa a los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Respetar la normativa local relativa al embalaje del cargador, la batería y la manera de desechar los cargadores usados, llevándolos a puntos limpios para que se puedan reciclar correctamente. No tirar el cargador ni la batería usada con los desechos comunes.

Llevar las baterías de litio usadas y que no se desean conservar a un lugar destinado para esto. No los tire a la basura con los residuos domésticos.

## **GARANTÍA\***

Su accesorio está garantizado contra cualquier defecto o mal funcionamiento que pueda surgir debido a su diseño o fabricación o defecto del material, en condiciones normales de uso, durante el periodo de validez de la garantía de doce (12) meses, a partir de la fecha de compra de su teléfono, como figura en su factura original. La garantía llega a su fin de pleno derecho al cabo de doce (12) meses.

\*Para conocer las condiciones de garantía, visite

[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

## **CARACTERÍSTICAS:**

Capacidad	hasta 128 GB
Tipo de tarjeta	Micro SD
Velocidad de lectura	19,53 MB/s
Velocidad de escritura	20,26 MB/s

## **X-MEMORY**

Ensamblado en China  
Importado por: CROSSCALL  
245 rue Paul Langevin  
13290 Aix en Pce - Francia  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Descubra toda la gama de accesorios X-LINK en [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und für Ihre Entscheidung zum Kauf dieses Zubehörs.

Mit der Bedienungsanleitung können Sie Ihr neues Gerät kennenlernen und sich die Inbetriebnahme erleichtern.

## **NUTZEN BEIM GEBRAUCH**

1. Einfach zu nutzende X-LINK™-Technologie.
2. Speicherkapazität (Micro-SD) bis zu 128 GB

## **ACHTUNG**

- Die Kleinteile können Erstickungen verursachen.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht an extrem heißen oder kalten Orten auf. (-10°C / +60°C)
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt oder dessen Bestandteile zu demontieren oder zu ändern.
- Vermeiden Sie Stöße oder Beschädigungen an Ihrem Produkt.
- Verwenden Sie Ihr Produkt nicht mehr, falls ein Teil Sprünge aufweist, zerbrochen ist oder überhitzt.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder oder Haustiere an dem Gerät kauen oder lecken.
- Drücken Sie Ihr Gerät nicht auf Ihre Augen, Ohren oder sonstige Körperteile und stecken Sie es nicht in den Mund.
- Verwenden Sie Ihr Gerät während eines Gewitters nicht im Freien.

- DE
- Legen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wasser oder einer Feuchtigkeitsquelle wie eine Badewanne, ein Waschbecken, eine Küchenspüle, ein Schwimmbecken, ein feuchter Keller oder sonstige feuchte Stellen. Grundsätzlich nie bei Unwetter und Gewitter verwenden.
  - Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen. Das Gerät mit einem weichen und trockenen Lappen reinigen. Keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol verwenden: Gefahr einer Beschädigung
  - Dieses Gerät ist nicht konzipiert, um von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder vorab in den Gebrauch des Geräts eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## **UMWELTSCHUTZ:**



Dieses auf dem Produkt angebrachte Symbol bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung der Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Abfällen (WEEE) unterliegt.

Halten Sie bitte die örtlichen Bestimmungen auf der Verpackung des Ladegeräts, dem Akku und zur Entsorgung von gebrauchten Ladegeräten ein, indem Sie diese an den Sammelstellen zum ordnungsgemäßen Recycling abgeben. Verbrauchte Ladegeräte oder Akkus nicht in den Hausmüll werfen.

Geben Sie gebrauchte Lithium-Akkus, die Sie nicht behalten möchten, bitte an den entsprechend gekennzeichneten Stellen ab. Werfen Sie sie nicht zusammen mit dem Hausmüll in die Mülltonne.

## **GARANTIE\***

Ihr Zubehör hat ab dem Kaufdatum eine zwölf- (12-) monatige Garantie auf Funktionsstörungen, die unter normalen Nutzungsbedingungen aufgrund seiner Konstruktion, Herstellung oder eines Materialfehlers auftreten können. Dies ist auf Ihrer Originalrechnung vermerkt. Die Garantie endet rechtswirksam nach Ablauf der zwölf (12) Monate.

\*Um mehr über die Garantiebedingungen zu erfahren, besuchen Sie [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

## **EIGENSCHAFTEN:**

Kapazität	bis zu 128 GB
Kartentyp	Mikro-SD
Lesegeschwindigkeit	19,53 MB/s
Schreibgeschwindigkeit	20,26 MB/s

## **X-MEMORY**

In China montiert  
 Importiert von: CROSSCALL  
 245 rue Paul Langevin  
 13290 Aix en Pce - Frankreich  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Entdecken Sie das gesamte X-LINK-Zubehörsortiment auf [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

*Grazie per la fiducia e l'acquisto di questo accessorio.*

---

*Il manuale per l'uso permetterà di familiarizzare con il nuovo dispositivo e ne faciliterà la messa in funzione.*

## **BENEFICI D'UTILIZZO**

1. Tecnologia X-LINK™, facile da usare.
2. Archiviazione (micro-SD) fino a 128 GB

## **ATTENZIONE**

- I piccoli elementi possono provocare soffocamento.
- Evitare temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in luoghi particolarmente caldi o freddi. (-10 °C / +60 °C)
- Non tentare né di smontare né di modificare il prodotto o uno dei suoi componenti.
- Evitare urti o di danneggiare il prodotto.
- Smettere di utilizzare il prodotto se una delle sue parti è fessurata, rotta o se si surriscalda.
- Non lasciare che bambini o animali mastichino o leccino il dispositivo.
- Non premere il dispositivo sugli occhi, sulle orecchie o su qualsiasi parte del corpo e non metterlo davanti alla bocca.
- Non utilizzare il dispositivo all'esterno durante un temporale.



- Non posizionare il dispositivo in prossimità di acqua o di una fonte di umidità, come una vasca, un lavandino, un lavello da cucina, una piscina, in un sottosuolo umido o in qualsiasi altro luogo umido. In generale, non utilizzarlo in caso di intemperie e temporali.
- Prima di pulire il dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione elettrica. Pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi o solventi quali benzina o alcol: rischio di danneggiamento
- Questo dispositivo non è previsto per essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di esperienza o conoscenze, a meno che non abbiano potuto beneficiare, grazie alla presenza di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o dell'ottenimento di istruzioni preventive relative all'utilizzo dello stesso. È opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

## **PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**



Questo simbolo apposto sul prodotto significa che si tratta di un dispositivo il cui trattamento come rifiuto è soggetto alla regolamentazione relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Rispettare le regolamentazioni locali sull'imballaggio del caricabatterie, sulla batteria e sull'eliminazione dei caricabatterie usati, conferendoli presso i punti di raccolta differenziata affinché siano correttamente riciclati. Non gettare il caricabatterie o le batterie usate in un normale cassonetto della spazzatura.

Conferire le batterie al litio usate e che non si desidera conservare in un luogo preposto a tale scopo. Non gettarle nell'immondizia con i rifiuti domestici.

## **GARANZIA\***

L'accessorio è garantito contro qualsiasi difetto o disfunzione che potrebbe insorgere a seguito della sua concezione o fabbricazione o di un guasto del materiale, nelle normali condizioni di utilizzo, per la durata della garanzia di dodici (12) mesi, a decorrere dalla data d'acquisto dell'accessorio, come riportata sulla fattura originale. La garanzia prende fine di pieno diritto al termine dei dodici (12) mesi.

\*Per conoscere le condizioni di garanzia, visitare

[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

## **CARATTERISTICHE**

Capacità	fino a 128 GB
Tipo di scheda	Micro-SD
Velocità di lettura	19.53 MB/s
Velocità di scrittura	20.26 MB/s

## **X-MEMORY**

Assemblato in Cina  
Importato da: CROSSCALL  
245 rue Paul Langevin  
13290 Aix en Pce - Francia  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Scopri l'intera gamma di accessori X-LINK su [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

*Obrigado pela confiança e pela compra deste acessório.*

---

*O manual de instruções irá permitir-lhe utilizar o seu novo aparelho e facilitar a sua colocação em funcionamento.*

## **VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO**

1. Tecnologia X-LINK™, simples de utilizar.
2. Armazenamento (micro-SD) até 128 GB

## **ATENÇÃO**

- As peças pequenas podem provocar asfixia.
- Evite as temperaturas extremas.
- Não guarde o aparelho em locais extremamente quentes ou frios. (-10 °C / +60 °C)
- Não tentar desmontar nem modificar o aparelho nem qualquer dos seus componentes.
- Evitar os choques ou danificar o seu produto.
- Interromper a utilização do aparelho se alguma das peças apresentar fissuras, estiver partida ou em caso de sobreaquecimento.
- Não permita que crianças ou animais coloquem o aparelho na boca.
- Não pressione o aparelho contra os olhos, orelhas ou qualquer outra parte do corpo, nem o coloque na boca.
- Não utilize o aparelho ao ar livre durante uma tempestade.

- Não coloque o aparelho nas proximidades de água ou de uma fonte de humidade, como uma banheira, lavabo, lava-louça, piscina, em subsolo húmido ou em qualquer outro lugar com humidade. Regra geral, não utilizar em caso de intempéries ou tempestades.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da corrente elétrica. Limpe o aparelho com um pano macio e seco. Não utilize produtos de limpeza agressivos nem solventes, como gasolina ou álcool: risco de deterioração
- Este aparelho não está previsto para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas nem por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se usufruírem de supervisão ou se estiverem sob supervisão de pessoa responsável pela sua segurança ou se tiverem recebido previamente instruções sobre a utilização do aparelho. É necessário vigiar as crianças para garantir que não brincam com o aparelho.

## **PROTEÇÃO DO AMBIENTE:**



Este símbolo afixado no produto significa que se trata de um aparelho cujo tratamento enquanto resíduo está sujeito à regulamentação relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).

Respeite os regulamentos locais que se encontram na embalagem do carregador, na bateria e a eliminação dos carregadores usados, colocando-os nos pontos de recolha seletiva para que sejam corretamente reciclados. Não colocar o carregador nem as baterias usadas no lixo doméstico.

Coloque as baterias de lítio usadas e que não quer conservar nos pontos designados para o efeito. Não o coloque no lixo juntamente com os resíduos domésticos.

## **GARANTIA\***

O acessório tem garantia contra qualquer defeito ou avaria que possa surgir em virtude da conceção ou do fabrico ou de uma falha no material, em condições normais de utilização, durante o período de garantia de doze (12) meses a contar da data de compra do seu acessório, conforme indicado na fatura de origem. A garantia termina de pleno direito decorridos os doze (12) meses.

\*Para conhecer as condições da garantia, visite

[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

PT

## **CARACTERÍSTICAS:**

Capacidade	até 128 GB
Tipo de cartão	Micro SD
Velocidade de leitura	19,53 MB/s
Velocidade de escrita	20,26 MB/s

## **X-MEMORY**

Montado na China  
Importado por: CROSSCALL  
245 rue Paul Langevin  
13290 Aix en Pce - France  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Descubra o conjunto da gama de acessórios X-LINK em [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

*Wij danken u voor uw vertrouwen en de aankoop van dit accessoire.*

---

*Met behulp van de handleiding kunt u uw nieuwe apparaat leren kennen en in gebruik nemen.*

## **VOORDELEN**

1. X-LINK™-technologie, eenvoudig te gebruiken.
2. Oplag (Micro SD) tot 128 GB

## **LET OP**

- De kleine onderdelen kunnen verstikking veroorzaken.
- Extreme temperaturen vermijden.
- Bewaar uw toestel niet op extreem warme of koude plaatsen. (-10°C / +60°C)
- Niet proberen dit product of een van de onderdelen te uit elkaar te halen of te wijzigen.
- Vermijd schokken of het beschadigen van uw product.
- Stop het gebruik van uw apparaat als een van de delen gebarsten of gebroken is of als het apparaat oververhit raakt.
- Laat uw kinderen of huisdieren niet likken aan of kauwen op het apparaat.
- Raak met het apparaat niet uw ogen, oren of een ander deel van uw lichaam aan en doe het niet in uw mond.
- Gebruik het toestel niet buiten tijdens onweer.

- Het apparaat niet in de buurt van water of vocht plaatsen zoals een badkuip, een wastafel, een aanrecht, een zwembad, in een vochtige kelder of een andere vochtige omgeving. Over het algemeen, dit apparaat niet bij slecht weer of onweer gebruiken.
- Voor de reiniging van uw apparaat dient u het eerst uit het stopcontact te halen. Reinig het apparaat met behulp van een zachte en droge doek. Gebruik geen agressieve reinigings- of oplosmiddelen zoals benzine of alcohol: dit kan schade veroorzaken
- Dit apparaat dient niet gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of door personen die geen ervaring of kennis van het apparaat hebben, behalve als deze personen, onder toezicht van een andere persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, het apparaat gebruiken of van deze persoon de gebruiksinstructies hebben gekregen. Houd kinderen onder toezicht, zij dienen niet te spelen met het apparaat.

## **MILIEUBESCHERMING:**



Dit symbool op het product betekent dat het gaat om een apparaat dat qua afvalverwerking onder de verordening inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) valt.

De lokale regelgeving met betrekking tot de verpakking van de oplader, de batterij en het weggoien van afgedankte opladers dient nageleefd te worden door de apparatuur naar een inzamelpunt te brengen waar deze op de juiste wijze gerecycled kan worden. De afgedankte batterij of oplader mag nooit in een gewone vuilnisbak gegooid worden. Breng afgedankte lithium-batterijen naar het juiste inzamelpunt. Gooi ze nooit weg bij het gewone huishoudelijk afval.

## **GARANTIE\***

Uw accessoire is gegarandeerd tegen alle storingen en gebreken die zich zouden kunnen voordoen vanwege het ontwerp of de vervaardiging of een materiaaldefect, onder normale gebruiksomstandigheden, gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de aankoopdatum van uw telefoon die op uw originele factuur vermeld staat. De garantie eindigt van rechtswege na deze twaalf (12) maanden.

\*Voor de garantievoorwaarden, raadpleeg

[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

NI

## **EIGENSCHAPPEN:**

Vermogen	tot 128 GB
Kaarttype	Micro SD
Leessnelheid	19.53 MB/s
Schrijfsnelheid	20.26 MB/s

## **X-MEMORY**

Vervaardigd in China  
Geïmporteerd door: CROSSCALL  
245 rue Paul Langevin  
13290 Aix en Pce - Frankrijk  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Ontdek het volledige X-LINK accessoire-assortiment op [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



*Hvala vam na povjerenju i na kupnji ovog pribora.*

---

*Priručnik će vam pomoći upoznati se sa svojim novim uređajem i olakšati vam njegovo puštanje u rad.*

## **PREDNOSTI KORIŠTENJA**

1. Tehnologija X-LINK™, jednostavno korištenje.
2. Skladištenje (mikro-SD) do 128 GB

## **UPOZORENJE**

- Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje.
- Izbjegavajte ekstremne temperature.
- Nemojte držati uređaj na izuzetno vrućim ili hladnim mjestima. (-10°C / +60°C)
- Ne pokušavajte rastavljati ili modificirati ovaj proizvod ili bilo koji od njegovih dijelova.
- Izbjegavajte udare ili oštećenja vašeg proizvoda.
- Prestanite koristiti proizvod ako je bilo koji dio napukao, slomljen ili ako se pregrije.
- Ne dopustite vašoj djeci ili vašim kućnim ljubimcima žvakati ili lizati uređaj.
- Nemojte prislanjati vaš uređaj na oči, uši ili bilo koji dio tijela i ne stavljajte ga u usta.

- Nemojte koristiti vaš uređaj vani tijekom oluje.
- Ne postavljajte uređaj blizu vode ili izvora vlage, kao što su kada, umivaonik, sudopera, bazen, vlažni podrum ili neko drugo vlažno mjesto. Općenito, nemojte ga koristiti u slučaju lošeg vremena i grmljavina.
- Prije čišćenja uređaja odspojite ga iz napajanja. Očistite svoj uređaj mekom suhom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili otapala poput benzina ili alkohola: rizik od oštećenja
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili ih je ta osoba uputila u korištenje aparata. Potrebno je nadzirati djecu kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

## **ZAŠTITA OKOLIŠA:**



Ovaj simbol postavljen na proizvod znači da se radi o uređaju čije je zbrinjavanje kao otpada podložno propisima o otpadu od električne i elektroničke opreme (DEEE).

Obratite pozornost na lokalne propise o pakiranju punjača, o bateriji i odlaganju rabljenih punjača, tako što ćete ih odneti u sabirne točke kako bi se pravilno reciklirale. Nemojte bacati punjače ili rabljene baterije u obično smeće.

Uklonite rabljene litijske baterije i one koje ne želite sačuvati, na posebno mjesto određeno za tu svrhu. Nemojte ih bacati u smeće s otpadom iz kućanstva.

## **JAMSTVO\***

Vaš pribor je zajamčen da nema nikakvih grešaka ili kvarova koji mogu nastati zbog njihove koncepcije ili proizvodnje ili kvara uređaja, u uobičajenoj uporabi, tijekom trajanja dvanaest (12) mjesecnog perioda jamstva, od datuma kupnje vašeg pribora, kao što je prikazano na originalnoj fakturi. Jamstvo istječe automatski nakon dvanaest (12) mjeseci.

\* Da biste saznali uvjete jamstva, posjetite

[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

## **KARAKTERISTIKE:**

Kapacitet	do 128 GB
Tip kartice	Mikro SD
Brzina očitavanja	19.53 MB/s
Brzina ispisivanja	20.26 MB/s

## **X-MEMORY**

Sastavljeno u Kini  
Uvezeno od strane: CROSSCALL  
245 rue Paul Langevin  
13290 Aix en Pce - France  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Otkrijte cijeli asortiman X-LINK na [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

Tak for din tillid og for dit køb af dette tilbehør.

---

Brugsvejledningen giver dig mulighed for at blive fortrolig med dit nye apparat og gør ibrugtagningen nemmere for dig.

## **BRUGSFORDELE**

1. X-LINK™ teknologi, enkel brug.
2. Opbevaring (mikro-SD) op til 128 GB

DA

## **BEMÆRK**

- De små dele kan fremkalde kvælning.
- Undgå ekstreme temperaturer.
- Opbevar ikke apparatet på steder, der er ekstremt varme eller kolde. (-10°C / +60°C)
- Forsøg ikke at demontere eller ændre dette produkt eller en af dets bestanddele.
- Undgå stød eller skader på dit produkt.
- Stop brugen af produktet, hvis en af delene er revnet, i stykker, eller hvis det overophedes.
- Lad ikke dine børn eller kæledyr tygge eller slikke på apparatet.
- Tryk ikke på øjne, ører eller en anden kropsdel med dit apparat, og put det ikke i munden.
- Brug ikke dit apparat udendørs under uvejr.

- Læg ikke apparatet i nærheden af vand eller en fugtkilde som f.eks. et badekar, en håndvask, en køkkenvask, et svømmebassin, i en fugtig underetage eller andre fugtige steder. Generelt må det ikke bruges under dårligt vejr eller uvejr.
- Før apparatet rengøres, skal det afbrydes fra elforsyningen. Rengør apparatet med en blød og tør klud. Brug ikke aggressive eller opløsningsholdige rengøringsprodukter som f.eks. benzin eller alkohol: risiko for nedbrydning
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner er reduceret, eller personer uden erfaring eller kendskab, medmindre de via en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, bliver overvåget eller får forudgående instruktioner vedrørende brugen af apparatet. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

## **BESKYTTELSER AF MILJØET:**



Dette symbol på produktet betyder, at det drejer sig om et apparat, hvis affaldsbehandling er underlagt regulativer om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Overhold lokale regler, der er angivet på opladerens emballage, på batteriet og bortskaffelse af brugte opladere på udvalgte indsamlingssteder, hvor de kan blive korrekt genbrugt. Kast ikke oplader eller brugte batterier i en almindelig affaldsspand.

Bortskaf brugte lithiumbatterier, som du ikke vil beholde, til et sted, der er beregnet hertil. Smid dem ikke i affaldsspanden sammen med husholdningsaffald.

## **GARANTI\***

Dit tilbehør er garanteret mod enhver fejl eller fejlfunktion, som kunne opstå på grund af designet eller fremstillingen eller materialesvigt under normale brugsbetingelser i garantiperioden på fireogtyve (12) måneder, regnet fra købsdatoen for tilbehøret, som er angivet på den originale faktura. Garantien udløber ved udgangen af fireogtyve (12) måneder.

\*For at se garantibetingelserne, gå til

**[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)**

## **SPECIFIKATIONER:**

DA

Kapacitet	op til 128 GB
Korttype	Mikro-SD
Læsehastighed	19,53 MB/s
Skrivehastighed	20,26 MB/s

## **X-MEMORY**

Samlet i Kina  
Importeret af: CROSSCALL  
245 rue Paul Langevin  
13290 Aix en Pce - Frankrig  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Opdag hele serien af X-LINK tilbehør på [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

*Kiitos luottamuksestasi ja tämän lisävarusteen hankinnasta.*

*Käyttöoppaan avulla voit tottua uuteen laitteeseen ja helpottaa sen käyttöönottoa.*

## **KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EDUT**

1. X-LINK™-teknologiaa, helppo käyttää.
2. Tallennus (micro-SD) jopa 128 GT

## **HUOMIO**

- Pienet osat saattavat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Vältä ääriämpötiloja.
- Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa. (-10 °C / +60 °C)
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta tai sen komponentteja.
- Vältä tuotteeseen kohdistuvia iskuja ja varo vahingoittamasta sitä.
- Keskeytä tuotteen käyttö, jos jokin sen osista on haljennut, rikkoutunut tai jos se ylikuumentuu.
- Älä anna lasten tai eläinten pureksella tai nuolla laitetta.
- Älä paina silmiä, korvia tai mitään ruumiinosaa laitteella äläkä laita sitä suuhusi.
- Älä käytä laitetta ulkotiloissa myrskyn aikana.
- Älä laita laitetta veden tai kosteuden lähteen, kuten kylpyammeen,

pesualtaan, keittiön tiskipöydän tai uima-altaan lähelle, kosteaan kellariin tai muuhun kosteaan paikkaan. Ei saa yleensä käyttää huonolla säällä tai myrskyn aikana.

- Irrota laite verkkovirrasta ennen sen puhdistamista. Puhdista laite pehmeällä kuivalla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai bensiinin tai alkoholin kaltaisia liuottimia: ne turmelevat laitetta: laitteen vahingoittumisen vaara
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu toimintakyvyltään, aisteiltaan tai henkisiltä ominaisuuksiltaan rajoittuneiden henkilöiden (lapset mukaan lukien) tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kokemus tai tiedot ovat puutteelliset, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai anna heille ennalta laitteen käyttöä koskevia ohjeita. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

## **YMPÄRISTÖNSUOJELU:**



Tämä tuotteeseen kiinnitetty merkintä tarkoittaa, että laitteen käsittelyyn jätteenä sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevia määräyksiä (WEEE).

Noudata laturin pakkausta, akkua ja käytettyjen akkujen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä viemällä ne keräyspisteisiin, jotta ne voidaan kierrättää asianmukaisesti. Älä heitä laturia tai käytettyjä akkuja kotitalousjätteen joukkoon.

Toimita käytetyt litiumakut, joita et halua säilyttää, niille tarkoitettuun keräyspaikkaan. Älä heitä niitä pois yhdessä kotitalousjätteen kanssa.



## **TAKUU\***

Lisävaruste on suojattu a takuulla, joka koskee normaaleissa käyttöolosuhteissa ilmeneviä vikoja ja käyttöhäiriöitä, jotka johtuvat laitteen suunnittelusta, valmistuksesta tai siinä käytetyistä materiaaleista, takuun kesto on kaksitoista (12) kuukautta ja se alkaa lisävarusteen ostopäivästä, joka näkyy alkuperäisessä ostolaskussa. Täystakuu on pituudeltaan kaksitoista (12) kuukautta.

\*Jos haluat tutustua takuehtoihin, katso sivuja

[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

## **OMINAISUUDET:**

Kapasiteetti	enintään 128 GT
Kortin tyyppi	Micro SD
Lukunopeus	19,53 MT/s
Kirjoitusnopeus	20,26 MT/s

## **X-MEMORY**

Koottu Kiinassa  
Maahantuoja: CROSSCALL  
245 rue Paul Langevin  
13290 Aix-en-Provence - Ranska  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Tutustu koko X-LINK-lisävarustevalikoimaan sivuilla [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

*Takk for tilliten og for at du kjøpte dette tilbehøret.*

---

*Denne brukerveiledningen vil hjelpe deg med å beherske det nye produktet ditt og gjøre det enkelt å bruke det fra første stund.*

## **FORDELER VED PRODUKTET**

1. X-LINK™-teknologi, brukervennlig.
2. Lagring (mikro-SD) opp til 128 GB

## **ADVARSEL**

- Små deler kan utgjøre en kvelningsfare.
- Unngå ekstreme temperaturer.
- Ikke oppbevar enheten på svært varme eller svært kalde steder. (-10°C / +60°C)
- Ikke demonter eller endre produktet eller noen av komponentene.
- Unngå støt og påse at produktet ikke får skader.
- Avslutt bruken umiddelbart hvis du oppdager sprekker, eller hvis enheten er ødelagt eller overopphetes.
- Ikke la barn eller dyr tygge eller slikke på enheten.
- Ikke trykk enheten mot øynene, ørene eller andre deler av kroppen. Enheten må aldri puttes i munnen.
- Ikke bruk enheten utendørs i tordenvær.
- Enheten må ikke plasseres i nærheten av vann eller fukt, som for eksempel ved/i badekar, servant, utslagsvask, basseng, fuktig kjeller

eller andre fuktige steder. Enheten skal ikke brukes i dårlig vær eller tordenvær.

- Før rengjøring av enheten, må strømmen kobles fra. Rengjør enheten med en myk og tørr klut. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler eller løsemidler som bensin eller alkohol: slike midler kan ødelegge produktet
- Denne enheten er ikke egnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter, eller personer som ikke har tilstrekkelig erfaring eller kjennskap til produktet. Dette gjelder ikke hvis disse personene har fått opplæring i bruk av enheten av en person som er ansvarlig for sikkerheten til disse personene, eller om de har fått opplæring eller egnede instruksjoner for å bruke enheten. Hold øye med barn for å unngå at de leker med produktet.

## **MILJØVERN:**



Dette symbolet betyr at enheten er underlagt forskrifter om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (EE).

Følg lokale forskrifter på emballasjen til laderen og batteriet når det gjelder avhending av brukte ladere. De avhendes ved en gjenbruksstasjon slik at de kan resirkuleres på riktig måte. Ikke kast laderen eller batteriene i husholdningsavfallet.

Avhend brukte litiumbatterier som du ikke ønsker å beholde ved en gjenbruksstasjon. Ikke kast øreproppene i husholdningsavfallet.

## **GARANTI\***

Tilbehøret er garantert å være fri for feil eller funksjonsfeil som kan oppstå på grunn av konstruksjonen eller produksjon eller feil i utstyret under normal bruk i løpet av den tolv (12) måneders garantiperioden fra kjøpsdatoen, som vist på din opprinnelige faktura. Garantien utløper automatisk etter tolv (12) måneder.

\* For informasjon om betingelsesgarantien, se

**[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)**

## **PRODUKTEGENSKAPER:**

Kapasitet	Inntil 128 GB
Korttype	Mikro-SD
Lesehastighet	19.53 MB/s
Skrivehastighet	20.26 MB/s

## **X-MEMORY**

Montert i Kina  
Importert av: CROSSCALL  
245 rue Paul Langevin  
13290 Aix-en-Provence Frankrike  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Oppdag hele serien av tilbehør X-LINK på [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

Dziękujemy za okazane zaufanie i zakup naszego produktu.

*Instrukcja obsługi pozwoli Ci lepiej zapoznać się z nowym urządzeniem oraz ułatwi rozpoczęcie użytkowania.*

## **ZALETY UŻYTKOWANIA**

1. Technologia X-LINK™, łatwa w użyciu.
2. Pamięć (micro SD) aż do 128 GB

## **UWAGA**

- Małe części mogą doprowadzić do uduszenia.
- Należy unikać skrajnych temperatur.
- Nie należy przechowywać urządzenia w skrajnie zimnych ani skrajnie ciepłych miejscach. (-10°C / +60°C)
- Nie należy próbować demontować ani modyfikować urządzenia ani żadnej z jego części.
- Należy unikać wstrząsów oraz uszkodzenia ładowarki.
- Należy przerwać korzystanie z urządzenia, jeśli jedna z części jest pęknięta, złamana lub w razie zbytniego nagrzania.
- Chronić przed gryzieniem lub lizaniem przez dzieci czy zwierzęta.
- Nie przyciskać urządzenia do oczu, uszu ani innej części ciała. Nie wkładać urządzenia do ust.
- Nie korzystać z urządzenia na zewnątrz podczas burzy.

- Nie kłaść urządzenia w pobliżu wody lub innych źródeł wilgoci, takich jak wanna, umywalka, zlew, basen, piwnica o dużej wilgotności oraz innych miejsc o dużej wilgotności. Nie używać podczas burz i opadów deszczu.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od źródła zasilania. Czyścić urządzenie przy użyciu miękkiej i suchej ściereczki. Nie należy używać silnych środków czyszczących ani rozpuszczalników takich jak benzyna lub alkohol – grozi to uszkodzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku osób (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne czy umysłowe są ograniczone, a także osób pozbawionych doświadczenia lub znajomości obsługi urządzenia, chyba że mogą one skorzystać z pomocy osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która będzie sprawowała nad nimi nadzór oraz udzieli odpowiednich wskazówek odnośnie użytkowania urządzenia. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

## **OCHRONA ŚRODOWISKA:**



Taki symbol umieszczony na produkcie oznacza, że utylizowanie urządzenia powinno odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów umieszczonych na opakowaniu ładowarki oraz na baterii, dotyczących pozbywania się zużytej ładowarki – należy oddać ją w punkcie selektywnej zbiórki, aby mogła zostać poprawnie zutylizowana. Ładowarki ani baterii nie należy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.

Zużyte baterie litowe, których nie chcesz przechowywać, należy zanieść do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie wyrzucać do kosza z odpadami z gospodarstwa domowego.

## **GWARANCJA\***

Twoje urządzenie jest objęte gwarancją na wypadek jakiegokolwiek wady lub usterki powstałej na etapie projektowania i produkowania lub na wypadek wady materiału, przy zwykłych warunkach użytkowania. Gwarancja obowiązuje przez okres dwunasty (12) miesięcy, licząc od daty zakupu urządzenia umieszczonej na fakturze. Gwarancja kończy się po upływie dwunastu (12) miesięcy.

\*Żeby poznać warunki gwarancji, wejdź na

[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

## **DANE TECHNICZNE:**

Pojemność	do 128 GB
Rodzaj karty	Micro SD
Szybkość odczytu	19,53 MB/s
Szybkość zapisu	20,26 MB/s

PL

## **X-MEMORY**

Wyprodukowano w Chinach

Importer: CROSSCALL

245 rue Paul Langevin

13290 Aix-en-Pce – France

[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Poznaj wszystkie akcesoria z gamy X-LINK na [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

*Hvala za vaše zaupanje in nakup tega pripomočka.*

---

*Navodila za uporabo vam bodo pomagala spoznati novo napravo in olajšala njeno spuščanje v obratovanje.*

## **PREDNOSTI UPORABE**

1. Tehnologija X-LINK™, enostavna za uporabo.
2. Shranjevanje (mikro-SD) do 128 GB

## **POZOR**

- Majhni delci lahko povzročijo zadušitev.
- Izogibajte se ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne hranite na izredno vročih ali hladnih mestih. (-10 °C / +60 °C)
- Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati tega izdelka ali enega od njegovih sestavnih delov.
- Preprečite udarce ali poškodbe svojega izdelka.
- Prenehajte uporabljati svoj izdelek, če je eden od njegovih delov počen, zlomljen ali pregret.
- Ne dovolite otrokom in živalim, da bi žvečili ali lizali napravo.
- Naprave ne naslanjajte na oči, ušesa ali kateri koli del telesa in je ne vtikajte v usta.
- Ne uporabljajte naprave zunaj med nevihto.
- Naprave ne postavljajte v bližino vode ali vira vlage, kot so kopalna kad,



umivalnik, pomivalno korito, bazen, vlažna klet ali drug vlažen prostor. Na splošno je ne uporabljajte v slabem vremenu in med nevihto.

- Pred čiščenjem naprave jo odklopite z napajanja. Napravo očistite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil, kot sta bencin ali alkohol: nevarnost uničenja
- Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, in jih je pred tem poučila o uporabi naprave. Otrokom preprečite, da bi se igrali z napravo.

## **ZAŠČITA OKOLJA:**



Ta simbol na izdelku pomeni, da gre za napravo, ki se obravnava kot odpadki, za katere veljajo predpisi o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Upoštevajte lokalne predpise v zvezi z embalažo polnilnika, baterijami in odstranjevanjem rabljenih polnilnikov, ter jih odlagajte na ločenih zbirnih mestih, da omogočite njihovo ustrezno recikliranje. Polnilnika ali rabljenih baterij ne odvrzite v navaden smetnjak.

Rabljene litijeve baterije oz. take, ki jih ne želite obdržati, zavržite na mestu, ki je predvideno v ta namen. Ne vrzite jih v smetnjak z gospodinjskimi odpadki.

## **GARANCIJA\***

Za vašo dodatno opremo velja garancija v primeru napak ali nepravilnega delovanja, ki bi se lahko pojavilo zaradi njene zasnove ali izdelave ali zaradi okvare opreme pri normalnih pogojih uporabe, in sicer za garancijsko obdobje dvanajstih (12) mesecev od datuma nakupa dodatne opreme, navedenega na originalnem računu. Garancija samodejno preneha veljati po poteku dvanajstih (12) mesecev.

\*Garancijske pogoje si lahko ogledate na

**[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)**

## **ZNAČILNOSTI:**

Zmogljivost	do 128 GB
Tip kartice	Mikro-SD
Hitrost branja	19,53 MB/s
Hitrost pisanja	20,26 MB/s

## **X-MEMORY**

Sestavljen v Kitajski  
Uvoznik: CROSSCALL  
245 rue Paul Langevin  
13290 Aix en Pce - Francija  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Odkrijte celoten izbor dodatne opreme X-LINK na [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

*Tack för ditt förtroende och för att du köpt detta tillbehör.*

---

*Denna bruksanvisning kommer att göra dig mer bekant med din nya enhet och underlättar för dig att börja använda den.*

## **FÖRDELAR**

1. X-LINK™-teknik, enkel att använda.
2. Lagring (Micro SD) upp till 128 GB

## **OBSERVERA!**

- Små delar kan orsaka kvävning.
- Undvik extrema temperaturer.
- Förvara inte din enhet på en plats som är väldigt varm eller kall. (-10 °C/+60 °C).
- Försök inte montera isär eller ändra produkten eller dess delar.
- Undvik stötar och att din produkt skadas.
- Sluta använda produkten om någon av dess delar är sprucken, trasig eller om den överhettas.
- Låt inte barn eller husdjur tugga eller slicka på enheten.
- Tryck inte på dina ögon, dina öron eller någon annan del av kroppen med enheten och placera den inte i munnen.
- Använd inte enheten utomhus vid åskväder.
- Placera inte enheten nära vatten eller en fuktkälla, som ett badkar, ett handfat, en diskbänk, en simbassäng, i en fuktig källare eller någon annan

fuktig plats. Använd inte vid oväder och åska.

- Koppla bort enheten från elnätet innan du rengör den. Rengör enheten med en mjuk och torr trasa. Använd inte frätande rengöringsprodukter eller lösningsmedel som bensin eller alkohol: risk för skada.
- Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet. Inte heller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, om det inte finns någon person som ansvarar för deras säkerhet genom att övervaka och ge instruktioner innan enheten används. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.

## **SKYDD AV MILJÖN**



Denna symbol på produkten visar att det är en enhet som ska kasseras i enlighet med bestämmelserna om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Följ de lokala reglerna för laddarens emballage, batteriet och kassering av använda laddare genom att deponera dem på en återvinningsstation så de kan återvinnas korrekt. Släng inte laddaren eller använda batterier i en vanlig soptunna.

Placera begagnade litiumbatterier som du inte önskar behålla på en plats som är avsedd för detta ändamål. Släng dem inte i soptunnan med hushållssoporna.

## **GARANTI\***

Ditt tillbehör är garanterat mot alla fel eller funktionsstörningar som kan uppstå på grund av dess konstruktion, tillverkning eller materialfel vid normal användning, under garantiperiodens giltighet som är tolv (12) månader från inköpsdatum för telefonen, så som det är angivet på den ursprungliga fakturan. Garantin upphör att gälla efter tolv (12) månader.

\* Garantivillkoren finns tillgängliga på

**[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)**

## **EGENSKAPER:**

Kapacitet	upp till 128 GB
Typ av kort	Micro SD
Läshastighet	19,53 MB/s
Skrivhastighet	20,26 MB/s

SV

## **X-MEMORY**

Monterad i Kina  
Importerad av: CROSSCALL  
245 rue Paul Langevin  
13290 Aix-en-Pce - Frankrike  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Upptäck hela sortimentet av tillbehör i serien X-LINK på [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

ةققحلمل هذهل ءارش لو م كقتل اركش

هل كم ادختسا ليهستو ديدجلا كزاهج ماتلا ماملإل لىل ع لامعتسال لىلد كدعاسىس

## لامعتسال اءاوف

1. لامعتسال ءلهس، X-LINK™ ءىنقت

2. تىاباچىج 128 لىتح (micro-SD) نىزخت

## هىبنت

- اتقان تخا ثودح فى ءرىغصل اعطقلا ببستت دق
- ءطرفملا ءرارحل اءارد بنجت
- (ءىوئم°+60 / ءىوئم°-10). ءءوربلا وأ ءرارحل ءءىدش نءامأ فى كزاهج عدت ال
- هءانوكم نم فى وأ ءنتنملا اءه لىءعت وأ كىكفت لواحء ال
- كب صراخل ءنتنملا فالءا وأ ءامءصال بنجت
- اءء أنءاس وأ أروس كمس وأ أققشءم هءاءء نم ءءى ناك لاء فى ءنتنملا مءءسء ال
- هءعلءت وأ زاهءال ءءمء ءفىلأل كءاناءىء وأ كلل فاطأ كرتء ال
- كم فى هءءءء الو كزاهء مءءءسءاب كمسء نم ءءى نى وأ كىنءأ وأ كىننى ع لىل طءءءء ال
- ءففصاع ءوءوء ءانءأ ءراءلاب كزاهء مءءسءء ال
- مامء وأ ءءبمء ضوء وأ ضوء وأ وىناب لءم ءبوءرلل رءصم وأ ءملا نم برقلاب زاهءال ءءءء ال ءلاء فى زاهءال مءءسءء ال مامء لكشء. رءآ بءر ناكم فى وأ بءر لىل فسءب اط فى وأ ءءابس ففصاعوء ءىوءءءابلقء ءوءوء
- ال ءففاءوء ءمءان شامق ءعءقءب زاهءال فظن. ءققاطل رءصم نع هلصفا، كزاهء فىظنء لبءى ال ءلاءال روءءء رءء: لوءكلل وأ نىزنبلال لءمءءابءملا وأ ءراضل فىظنءءل ءامء مءءسءء

- ةي دسجل مهتاردق لقت نمم (لافطأل مهيف امب) صاخشأ ةطساوب مادختسالل صصخم ريغ زاهجلا اذه  
صخش لالخنم ،اودافتسا اذلا ،ةياردلا وأ ةربخلل نودقتفي صاخشأ وأ ،ةيلقعلأ وأ ةيسجلأ وأ  
يرورضل نم .زاهجلا مادختسا نأشب ةقبسمل تاميلعلتلا ةفرعم وأ ةبقارملا نم ،مهتمالسنع لوؤسم  
زاهجلاب نوثبعي ال مهنأ نم دكأتلل لافطأل ةبقارم.

## ةيئبل ةيامح:



ىلإ عرضت تاغلخلم نم عونك هتجلاعم ةيلمع نأ ىلإ ريشي جت نملا ىلع دوجوملا زملا اذه  
(DEEE) ةيبرهكللاو ةينورتكللال تا دغمل او تاغلخلملاب ةلصلا تاذا تاعيرشتلا  
ةيراطبلا ىلعو جت نملا ةوبع ىلع ةدوجوملا ةيلحلملا تاعيرشتلاب مازتلالا ىجرى  
ضرغل ةيئاقنتالاعيمجتلا طاقن ىلإ اهميلستب ،ةكلهتسملا نحاوشلا نم صلختلاو  
قودنص يف ةكلهتسملا تيراطبلا وأ نحاوشلا ،اقل ىلإ دمعت ال .ةححص ققيرطب اهريودت ةداع  
يدايتعالا ةمامقلا  
صصخم ناكم ىلإ اهب ظافتحال في بغرت ال يتلا ةلمعتسملا مويثليل تيراطب ميلست ىجرى  
ةيلزنم تاغلخلمل يواجل ةمامقلا قودنص يف اهئاقل ىلإ دمعت ال .ضرغل اذه

## \* نامضلا

قافخ! وأهع ينصت وأهيمصتله عجتنتن ثدحي دق لطف وأللخي أذض ةنومضم كب صاخله ةقحلمله  
ةيادب، أرهش (12) رشع ينثا ةدمل نامضلا ةرتف للالخ، ةيديتعالا لامعتسالال فورظ يف، تادعملال  
ةيانه يف أيئاقلت نامضلا يهتني. ةيصلال ةروتافل يف حضورم وه امك، ةقحلمله ءارش خيرات نم  
أرهش (12) رشع ينثالال.

يلاتلل طبارلا ةرايزي جري، نامضلا طورش ةفرعمل \*

[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

## صئاصخال:

ةردقلا	تيا باب اجمي 128 يتح
ةقاطبال عون	Micro-SD
ةءارقال ةعرس	ث/تيا باب اجمي 19.53
ةباتكلال ةعرس	ث/تيا باب اجمي 20.26

AR

## X-MEMORY

نصلال يف هعيجت مت  
CROSSCALL: ةطساوب دروتسم  
245 rue Paul Langevin  
13290 Aix-en-Pce - France  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com) طبارلا لالخ نم X-LINK تاقحلمله ةلمالكال ةعومجلمل فشكتسا







**CROSSCALL™**

OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY